ELECOM

ししていたいででです 200万画素Webカメラ UCAM-C525FBシリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム 200万画素Webカメラ "UCAM-C525FB" シリーズをお買い上げいただき誠 にありがとうございます。

このマニュアルでは"UCAM-C525FB"シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注 意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。このマニュアルでは、一部の表記を除 いて"UCAM-C525FB"シリーズを「本製品」と表記しています。

もくじ

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•2
安全にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 2
	• 3
	• 3
各部の名称とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•4
カメラの使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•5
Step 1 カメラを設置する ······	· 5
Step 2 カメラを接続する ······	• 5
各種チャットソフトを使用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•6
Skype™で使用する	6
Microsoft leamsで使用する	8
200111 C(実用9 る Cisco Moboy Mootings で使用する	10
Cisco Webex Meetings C使用する	14
WobCom アシフタントの動画を提彩して 短生する	15
WebCall アンスノノトで到回で取ぶして、 編末 9 る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
$T \cup \neg A$ WebCam $P \cup Z \cup \neg P$ C C C C C C C C C C C C C C C C C C	15
エレコム WebCam アシスタントをインストールする ・・・・・・・・・・・・・・・・	16
エレコム WebCam アシスタントを起動する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
困ったときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
正常に動作しないとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
基本仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
	21
ハードウェアの動作環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
ユーザーサポートについて・・・・・	22
保証について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原 ▲ 警告 因になります。 ▲ 注意

この表示の注意事項を守らないと感電やその他の事故によりけがをしたり他の機器に損 害を与えたりすることがあります。

○ [してはいけないこと]を示します。

【〕「しなければならないこと」を示します。

- () [注意していただきたいこと]を記載しています。
- ◇ 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	▲ 警告
0	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから 取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用 を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを十分確認 した後で、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店また はエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災 や感電の原因になります。
\oslash	本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用 を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店または エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などを行なわないでください。火災や感電、故障の原因になります。 また、故障時の保証対象外となります。
\bigcirc	本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。
\oslash	本製品を次のようなところには置かないでください。 ・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、 暖房器具の周辺など高温になるところ ・多湿なところ、結露をおこすところ ・平坦でないところ、振動が発生するところ ・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ ・ほこりの多いところ
0	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存して ください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
\mathbb{D}	 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

2

お使いになる前に

お使いになる前に、次の内容をご確認ください。

取り付け上の注意

- ・5V、500mAの供給電力が得られるUSB-Aポートに接続してください。
- ご使用のノートパソコン、ディスプレイの構造によっては、本製品をスタンドで固定できない場合 があります。
- ・スタンドにて固定できない場合は、平らな面に設置してください。
- 取り付け時は、ケーブルを張らないように長さに余裕を持って設置してください。ケーブルを張ったまま取り付けると、ケーブルが引きずられて本製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。
- カメラの方向を変える場合は、必ずスタンド部分を手で押さえたまま動かしてください。無理に動かすと設置場所から外れて本製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。
- ・凹凸がある場所や斜めになっている場所にカメラを取り付けないでください。不安定な場所に取り付けると本製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。
- カメラを固定するときは、柔らかい物や構造的に弱い部分に取り付けないでください。不安定な場所に取り付けると本製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。

ご使用上の注意

- カメラのレンズは指で触れないでください。ホコリが付着した場合などは市販のレンズブロアなどで取り除いてください。
- お使いのチャットソフトの仕様によって、VGAサイズ以上でのビデオチャットが行えない場合が あります。
- お使いのインターネット接続環境によっては、各ソフトウェアがご利用いただけない場合があります。
- ハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。
- 本製品の特性上、お使いのパソコンの環境によっては、スタンバイや休止状態またはスリープ状態
 に入ると製品を認識しなくなることがあります。ご使用の際には、スタンバイや休止状態またはスリープ状態になるような設定は解除してください。
- 本製品が認識されなくなった場合は、本製品を一旦パソコンから取り外して、再度接続し直してください。
- カメラ利用時にはパソコンを省電力状態にしないでください。省電力状態にするときはカメラを 利用しているアプリケーションをあらかじめ終了してください。
- 本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証およびサポートサービスの対象外となります。

※本製品はUSB2.0専用です。USB1.1インターフェースには対応いたしません。

お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

 シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れが あります。
 あります。
 ちります。
 ちりますす。
 ちります。
 ちりますます。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

•Webカメラ本体......1台







カメラの使用方法



カメラを設置し、角度を上下に調整します。 ※ディスプレイの上がおすすめです。





平らな台やテーブルの上に置く場合







パソコンのUSB-Aポートに、カメラのUSBコネクターを差し込みます。

・パソコンの電源がONのときでも抜き差しできます。
 ・USBコネクターの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。

2 ドライバーが自動的にインストールされます。 これで本製品が使用できるようになりました。

ご使用になりたい項目に進んでください。

○ 各種チャットソフトを使用する

C WebCamアシスタントで動画を撮影して、編集する (Windowsのみ)



各種チャットソフトを使用する

ご使用になるチャットソフトでカメラを使用する設定をしてください。 ここでは例として代表的なチャットソフトでの設定方法を説明します。

その他のチャットソフトをご使用の場合、各ソフトのマニュアルをご確認ください。

Skype[™]で使用する

以下は[Skype for Windows Desktop]の画面で説明しています。ストアアプリ版、Mac版では画面が異なりますが、手順は同じです。

1 パソコンにカメラが接続されていることを確認して、Skypeを起動します。

2 「ユーザープロファイル」をクリックします。



3 「設定」をクリックします。

S Skype	
User Name ¥0 ····	
Microsoft サインアウト	
UN User Name Microsoft マイ アカウント	
 アクティブ 	
📬 計画を共有します 🖉	
〕 ブックマーク	
管理	
& Skype のプロフィール	
Skype で電話と通話 お手頃な料金で通話できます	
Skype番号 第2の番号を取得	
③ 設定	
❻ Skype アプリを取得	連絡先また



- 4 「音声/ビデオ」で次のように設定します。
- 5 複数のカメラを接続している場合は、「ビデオ」の「カメラ」で、「ELECOM 2MP Webcam」を選択します。



カメラの映像が表示されたら、正しく動作しています。

6 「オーディオ」の「マイク」で使用する音声デバイスを選択します。

S Skype	X
設定	
アカウント&ブロフィール	+
(2) 全般	Web力メラ設定
😽 表示	7-7-7
◎ 音声/ビデオ	マイク 限定の通信デバイス マイク (Webcam Internal Mic)
€ 通話	マイク設定を自動調整
三 メッセージング	スピーカー 原本の通信デバイス ∨
↓ 通知	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
■ 連絡先	
 ヘルプとフィードバック 	
	▶ 無料テスト通話を行う

カメラ内蔵マイクを使用する場合は、以下を選択します。 ・マイク (Webcam Internal Mic)

これで本製品をSkypeで使用できます。



Microsoft Teamsで使用する

以下はWindows版の画面で説明しています。Mac版では画面が異なりますが、手順は同じです。

パソコンにカメラが接続されていることを確認して、Microsoft Teamsを起動します。

[ユーザープロファイル]をクリックします。



3 [設定]をクリックします。





【】「デバイス」で次のように設定します。

Ļ G

5 複数のカメラを接続している場合は、「カメラ」で、「ELECOM 2MP Webcam」を選 択します。

設定		
	PC のマイクとスピーカー	\sim
プライバシー	スピーカー	
♀ 通知	スピーカー (Conexant ISST Audio)	\sim
	247	
BP 権限 & 通話	内蔵マイク (Conexant ISST Audio)	\checkmark
	ラ テスト遺話を開始	
	セカンダリ呼び出し	
	なし	\sim
ſ	カメラ HP HD Camera	~
	ELECOM 2MP Webcam	
	HP HD Camera	
L L		

カメラの映像が表示されたら、正しく動作しています。

6 「マイク」で使用する音声デバイスを選択します。



カメラ内蔵マイクを使用する場合は、以下を選択します。 ・マイク (Webcam Internal Mic)

これで本製品をMicrosoft Teamsで使用できます。



以下はWindows版の画面で説明しています。Mac版では画面が異なりますが、手順は同じです。

パソコンにカメラが接続されていることを確認して、Zoomを起動します。
 (設定)アイコンをクリックします。



3 「ビデオ」を選択します。

複数のカメラを接続している場合は、「カメラ」で、「ELECOM 2MP Webcam」を選択します。



カメラの映像が表示されたら、正しく動作しています。



5 [オーディオ]を選択します。

6 「マイク」で使用する音声デバイスを選択します。



カメラ内蔵マイクを使用する場合は、以下を選択します。 ・マイク (Webcam Internal Mic)

これで本製品をZoomで使用できます。



Cisco Webex Meetingsで使用する

以下はWindows版の画面で説明しています。Mac版では画面が異なりますが、手順は同じです。

パソコンにカメラが接続されていることを確認して、Cisco Webex Meetingsを起動します。

2 [ミーティングを開始]をクリックします。

Cisco Webex Meetings	٥	- ×
Name User https://meetingsapac21.webex.com/me	et/p	r91 (Fr
ミーティングを開始スケジュー	-JL	
ミーティングに参加©		
ミーティング情報を入力		
今後のミーティング		
Tuesday, December 8, 2020 🔟		G
ミーティングがありません。		
◎〕 会議端末に接続する		

3 ビデオオプションの右側の~をクリックします。

Gisco Webex ≳−74>4				⊙ - □ ×
		Name User's Personal Room		
		自分の九ビュー	× 科研社主王 🔼	
	○ ビデオ会議システムに接続	公 音声: 32/21-9音声を使用 ~	③ スピーカーとマイクをアストする	
	Q 52	-ト CK ビデオの粉止 ~ ディングを開	Ma	







カメラの映像が表示されたら、正しく動作しています。 5 音声オプションの右側の〜をクリックします。



6 「マイク」で使用する音声デバイスを選択します。



カメラ内蔵マイクを使用する場合は、以下を選択します。 ・マイク (Webcam Internal Mic)

これで本製品をCisco Webex Meetingsで使用できます。



Google Meetで使用する

以下はWindows版のChromeでの画面で説明しています。他のブラウザやMacでは画面が異なり ますが、手順は同じです。

1 WebブラウザーでGoogle Meetのサイトにアクセスし、ログインします。

2 画面右上の🐼 (設定) ボタンをクリックします。



3 「音声」をクリックし、「マイク」で使用する音声デバイスを選択します。



カメラ内蔵マイクを使用する場合は、以下を選択します。 ・マイク (Webcam Internal Mic)



14

カメラの映像が表示されたら、正しく動作しています。

これで本製品をGoogle Meetで使用できます。



WebCamアシスタントで動画を撮影して、編集する

「エレコム WebCamアシスタント」は、カメラをより有効に利用することができるソフトウェアです。

※Macには対応していません。

エレコム WebCamアシスタントでできること

■動画撮影・写真撮影

ブログなどに投稿する動画や写真を撮影することができます。撮影した動画や写真はパソコンへ直 接保存されますので、操作しやすいパソコンでブログを編集しながら、動画や写真を簡単に撮影し、 利用することができます。

■簡易編集機能

タイトル挿入、簡易トリミング、字幕挿入、BGM挿入などの簡易編集機能を搭載しており、動画編集 ソフトを別途用意することなく、誰でも簡単に編集を行うことができます。

■Youtube投稿

編集した動画を、Youtubeに簡単に投稿することができます。

エレコム WebCamアシスタントを入手する

「エレコム WebCamアシスタント」を入手するには下記の弊社Webサイトにアクセスし、インス トールプログラムをダウンロードしてください。

http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/pccamera/ assistant/soft/index.html



エレコム WebCamアシスタントをインストールする



A カメラをパソコンに接続して、使用可能な状態になっていることを確認してください。 カメラが使用できる状態でないとプログラムのダウンロードはできません。

4 保存先を指定して 係存() をクリックします。 インストールプログラムのダウンロードを開始します。

④ 名前を付けて保存	7		×
保存する場所(I):	デスクトップ	- G 👂 🖄	•
名前	^	更新日時	種類
ElcWebCamU	tDxxx	2016/05/10 12:51	アプリケーション
<			>
ファイル名(N):	ElcWebCamUtlSetupxxx	(保存(S)
ファイルの種類(T):	Execute Files(*.exe)	~	キャンセル



5 ダウンロードが終わると下の画面が表示されます。 「ダウンロードしたモジュールを実行します」のチェックボックスをオンにして、

OK をクリックします。

ダウンローダー	×
ダウンロードが完了しました。	
☑ダウンロードしたモジュールを実行します	
ОК	

インストーラが起動します。

◇ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]をクリックします。

6 次へ(N)をクリックします。

エレコム WebCamアシスタント - InstallShield	Wizard	×
3	エレゴム WebCamアシスタント セットアップ*へようこそ	
	この7世からは3、エレコム WebCamアジスタント をひどるーダンインストール します。このセットアップ アロゲラムを実行する前に、すべての Windows7ログラムを終了することを推奨します。	
	< E2(E)	

| 次へ (N)> をクリックします。



8 インストール をクリックします。



インストールを開始します。





これでエレコム WebCamアシスタントのインストールは完了です。

エレコム WebCamアシスタントを起動する

 デスクトップ画面で[エレコム WebCamアシスタント]のアイコンをク リックするか、[スタート]メニューから[すべてのアプリ] – [エレコム] – [WebCamアシスタント]の順にクリックします。





その場合は、動画や静止画の撮影はできませんが、取得済みの動画の編集やYouTube投稿の機能はご使用になれます。

2 エレコム WebCamアシスタントが起動します。



動画や静止画の編集、Youtube投稿などの詳しい使用方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

ヘルプファイルをご覧になるにはメイン画面の?をクリックします。





こんなときは

困ったときは

設定や操作などで困ったときは、下記URLまたは右のQRコードのURLへアクセス してください。 弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧いただけます。

https://www.elecom.co.jp/rd/elesup/017.html

正常に動作しないとき

■本製品が正常に認識されない、動作しない

- →本製品をUSBハブに接続している場合、USBハブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン 本体のUSB-Aポートに接続してください。
- ◆本製品を一度USB-Aポートから抜き、接続しなおしてください。それでも正しく認識されず、以下のようなメッセージが表示された場合は、一度パソコンをシャットダウンし、本製品を別のUSB-Aポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。
 - Windows 10 の場合



• Windows 8.1 の場合



改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。

■カメラの映像が表示されない、表示がおかしい

➡ご使用のチャットソフト等でカメラが正しく設定されていない可能性があります。

○ 各種チャットソフトを使用する

➡エレコムWebCamアシスタントで映像の確認を行ってください。

○ WebCamアシスタントで動画を撮影して、編集する

正しく映る カメラは正常に動作しています。 使用しているチャットソフト等のマニュアルや、サポート情報をご確認ください。

正しく映らない パソコンかカメラに問題がある可能性があります。 お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連 絡ください。

■音声が相手に伝わらない、録音されない

➡ご使用のチャットソフト等でカメラが正しく設定されていない可能性があります。

☆ 各種チャットソフトを使用する

改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連 絡ください。

20





基本仕様

カメラ本体

カメラ部

受像素子	1/5型CMOSセンサー
有効画素数	約200万画素
フォーカス方式	固定フォーカス
記録画素数	最大1600×1200ピクセル
最大フレームレート	30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(1600×1200ピクセル)
色数	1677万色(24bit)
撮影画角	対角62度
内蔵マイク	

方式	エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
指向性	無指向性

共 通

インターフェイス	USB2.0(タイプAオス)
ケーブル長	約1.0m
外形寸法	約 幅34.3 mm×奥行71.5 mm×高さ59.3 mm ※ケーブルを含まず
対応OS	Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina (10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインス トールが必要になる場合があります。 ※マニュアルに表記されていない最新情報はホームページの対応表をご確 認ください。 ※互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全ての機 器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するもの ではありません。

ハードウェアの動作環境

本製品をお使いいただくには、下記の環境を満たす必要があります。

CPU	Intel® Core™ i3 1.2GHzと同等以上
メインメモリ	1GB以上
HDD空き容量	1GB以上

※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。



ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから「製品Q&A」をご覧ください。 【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012 [受付時間] 10:00~19:00 年中無休



本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていだきます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

保証規定·

保証について

保証期間 6カ月

ご購入が証明できる書類(レシート・納品書等)は廃棄せずに、保管してください。

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、 適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を 修理または交換いたします。

※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

- 2.以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1)購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 ※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3)中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショッ プでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6)通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲 を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7)本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧 などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

- ●修理 3.修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 - 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 - 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
 - 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製 品等は返却いたしかねます。
- ■免責事項
 - 7.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合 を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、 本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 - 8.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

■有効範囲

22

9.この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.



200万画素Webカメラ UCAM-C525FBシリーズ ユーザーズマニュアル 2021年1月25日 第1版 エレコム株式会社

- •本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- •本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセン ターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出 または役務取引許可が必要です。
- Windows、Skype、Microsoft Teamsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の 国における登録商標です。
- macOS Catalinaは、Apple Inc.の登録商標です。
- ・Google、Google Meetは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- Zoomは、Zoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です。
- •Cisco Webexは、Cisco Systems, Inc.の商標または登録商標です。
- その他本マニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

