

ELECOM

かん

<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>		<text><text><complex-block><text><text></text></text></complex-block></text></text>	9(限定する)→(初期限定)→ (決定]ボタンを押します。 「第タンを押します。 9(USB HDD機器一覧)を選択は、 (決定]ボタンを押します。 「第28427(100)(100)(200)(200)(200)(100)(100)(100)
<text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text>	<section-header><section-header><text><list-item><list-item><list-item><list-item><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></list-item></list-item></list-item></list-item></text></section-header></section-header>	<text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text>	<text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	 シャープ液晶テレビ「アクオス」 ハードディスクを初期化する 本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照 ここからは、「シャーブ製液晶テレビアクオス」の画面を見ながら、アクオスに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、アクオスに付属の取扱説明書をお読みください。 表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。 	 2 [ファミリンク設定]メニューから、 [USB-HDD設定]を選択して、 【決定】ボタンを押します。 ※[ファミリンク設定]に[USB-HDD設定]が 表示されない場合は、ホームメニューから [ツール]→[USB-HDD設定]を選択して ください。 ※[ホームメニュー]→[ツール]の場合 3 [機器の初期化]を選択します。 	5 初期化を行うかどうかの確認画面が表示されるので[する]を選択して、 (決定]ボタンを押します。 初期化が実行されます。 初期化中は、ハードディスクの電源ランプが点滅します。 レードディスクの電源ランプが レードディスクの電源ランプが レードディスクの電源ランプが レードレードディスクの電源ランプが レードレードレード レードレード レード レード レードレード レード レ

パナソニックテレビ「ビエラ」

■ハードディスクを登録する(フォーマット)

本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。 以降は「パナソニックBDレコーダー ディーガ」に付属の 取扱説明書をお読みになり、録画してください。

■ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り替えるときなど、レコーダーから取り外す場合は 次の手順で行います。

①「**2ハードディスクを登録する**」の**①**~**②**の手順で[USB HDD設定]を 表示させます。

②[USB HDDの取り外し]を選択し、リモコンの【決定】 ボタンを押します。 ③[USB HDDの取り外し]画面で[実行]を選択し、【決定】 ボタンを押し ます。

③「USB-HDDを安全に取り外す準備が出来ました」と表示されたら、 レコーダーからUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。



【ホーム】 ボタン

ホームメニュ-

●この「かんたん設定ガイド」では、特定のテレビ・レコーダー

内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画

付属の取扱説明書を参考に設定してください。

(※下記参照)を例に説明していますので画面に表示される

面や手順が異なる場合は、お使いのテレビ・レコーダーに

※初めてハードディスクを接続すると「USBメディア」の画面が表示され ることがあります。表示された場合、リモコンの「チャンネル」ボタン を押すことで元の画面に戻ります。





そのあと、[する]を選択して、【決定】ボタンを押します。

4 [機器の初期化]の確認画面で[する]を 選択して、【決定】ボタンを押します。 機器の初期化 5B-HDDを本機での録画専用 初期化をします。 ※常連録画機能が搭載されたモデルでは、 常連録画の設定画面が表示されるので、 [なし]、[10時間]、[20時間]、[40時間] のいずれかを選択して、【決定】ボタンを 押します。常連録画時間を設定します。

すべての容量を録画に使用する場合は、 [なし]を選択してください。



完了です。

6右の画面が表示されれば、初期化は ル <u>SB-HDD</u>設定 初期化されたハードディスクは [USB-HDD 1*]という名称で登録されます。

●初期化中は、絶対にテレビやハードディスクの電源を

切らないでください。ドライブの機能上の問題が生じる

※[*]は接続しているハードディスクの台数によって 変わります。

※「USB HDD接続確認」画面で[いいえ]を選択したときなど、

①リモコンの【メニュー】 ボタンを押します。

画面が消えてしまった場合は以下の手順で表示させてください。

【決定】ボタンを押します。 [録画機器選択]画面が表示されます。

ことがあります。



7 [録画機器選択] 画面で「USB-HDD 1*」 を選択して、【決定】ボタンを押します。 ※[*]は接続しているハードディスクの台数によって 変わります。

設定します。 USB-HDD 1

これでUSBハードディスクに録画する準備ができました。 以降は「シャープ製液晶テレビアクオス」に付属の取扱説明書を お読みになり、録画してください。

シャープブルーレイディスクレコーダー 「アクオスブルーレイ」

■ハードディスクを登録する(初期化) 本製品をレコーダーに接続します。「はじめにお読みください」を参照

ここからは、「シャーブアクオスブルーレイ」の画面を見ながら、 アクオスブルーレイに付属のリモコンで操作します。リモコンの操 作の詳細については、アクオスブルーレイに付属の取扱説明書をお 読みください。

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのレコーダーに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。



※テレビの「入力切換」でレコーダーを接続している外部入力に 切り換えてください。

・ します。



ハードディスクを取り外すときは、ホームメニュー→[設定]→「ディスク 管理」の「外付けHDD」メニューより「取り外し」を実行してください。 「外付けHDDを取り外しました」と表示されたら、レコーダーからUSB ケーブルを抜き取り、取り外してください。



3 [かんたん設定]の [増設HDDかんたん登録]を選択して、 【決定】ボタンを押します。



する

決定実行(戻る)

ハードディスクの登録は 完了です。 【決定】ボタンを押します。

6この画面が表示されれば、

外付けHDDの登録が完了しました。 確認

7 [いいえ]を選択して、 【決定】ボタンを押します。 名前を変更する場合は [はい]を選択し、レコーダー に付属の取扱説明書を 見ながら名前を設定して

登録した外付けHDDの名称を変更しますか? [現在の設定] LaCie Rikiki U するしない

ください。 これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。 以降は「シャープBDレコーダー アクオスブルーレイ」に付属の

取扱説明書をお読みになり、録画してください。

■ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り外すときは、ホームメニュー→[設定]→「ディスク 管理」の「外付けHDD」メニューより「取り外し」を実行してください。 「外付けHDDを取り外しました」と表示されたら、レコーダーからUSB ケーブルを抜き取り、取り外してください。

4 [する]を選択して、【決定】ボタンを押します。



5 [する]を選択して、【決定】ボタンを押します。

 \mathbb{D}







