







注)表示した「登録確認」画面を閉じてしまった場合は、次の手順にて ホーム画面から[本体設定]を選択します。



】[外付けUSB HDD設定]を 選択して、【決定】 ボタンを 押します。



3 [USB-HDD登録] を選択して、
【決定】 ボタンを押します。





5 [いいえ] を選択して、【決定】 ボタンを押します。



6 登録の完了画面が表示されれば、ハードディスクの登録は 完了です。

【決定】ボタンを押します。



これでハードディスクに録画する準備ができました。 以降は「ソニーブルーレイディスクレコーダー」に付属の 取扱説明書をお読みになり、録画してください。

## ■ハードディスクを診断する

ハードディスクの調子が悪い場合など、必要に応じて診断を行います。

①「■ホーム画面から登録するには」の①~②の手順で、 [外付けUSB HDD設定]を表示させます。



3 [実行]を選択して、【決定】 ボタンを押します。

診断が開始されます。

●診断中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビやハードディ スクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

USB HDD 動作診断

本機で、USB HDD が 正しく録画できるかどうかを診断します。 診断には数分かかることがあります。 よろしいですか?

中止

USB HDD 動作診断

実行

## ■ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り替えるときなど、レコーダーから取り外す場合は 次の手順で行います。

- ①レコーダーの電源を切ります。
- ②レコーダーのUSB端子からUSBケーブルを抜き、ハードディスクを 取り外します。



注)表示した「登録確認」画面を閉じてしまった場合は、次の手順にて ホーム画面から[詳細設定]を選択します。





### 2 [外付けUSB HDD設定] を選択して、【決定】 ボタンを押します。

DE	
映像設定	本(
音声設定	<u>8</u>
放送受信設定	ス:
録画 / ダビング設定	U i
BD/DVD 視聴設定	23
お出かけ設定	
本体設定	
HDMI 機器制御設定	
年齡制限股定	- n-

懐示の明るさ 雨雨表示 雷源オフ トウェアアップデート

#### 外付け USB HDD 設定

参問 USB 施子に接続して裁判に使用する HDD の登録、削除をします。

- K-1246



5ハードディスク名の変更	USB HDD 登録
画面で [いいえ] を選択	USB HDD の名前を変更しますか?
して、【決定】 ボタンを	登録名:USB HDD6
押します。	はい いいえ

名前を変更する場合は[はい]を選択し、レコーダーに付属の取扱説明 書を見ながら名前を設定してください。 \*\*登録名は接続しているハードディスクの台数によって変わります。

登録の完了画面が表示され れば、ハードディスクの登録 は完了です。 【決定】ボタンを押します。

USB HDD 登録	
USB HDD の登録が完了しました。	
※USB3.0 に対応していない場合、複数番組の同時録画はできません。 ※録面できない場合、内蔵 HDD に振り替えて録画される場合があります。	
閉じる	

これでハードディスクに録画する準備ができました。 以降は「ソニー ブルーレイディスクレコーダー」に付属の 取扱説明書をお読みになり、録画してください。

ハードディスクを診断する ハードディスクの調子が悪い場合など、必要に応じて診断を行います。

①「■ホーム画面から登録するには」の①~③の手順で、 「外付けUSB HDD設定」を表示させます。

 [USB HDD動作診断] を 選択して、【決定】 ボタン を押します。

外付け USB HDD 設定
USB HDD 登録
USB HDD 名称変更
USB HDD 登録確認 / 削除
USB HDD 動作診断



# ■ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り替えるときなど、レコーダーから取り外す場合は 次の手順で行います。

①レコーダーの電源を切ります。

②レコーダーのUSB端子からUSBケーブルを抜き、ハードディスクを 取り外します。