## ELECOM

## NetStor

NSB-3NR/3MSシリーズ

# セットアップガイド[接続編]

## 2 パッケージの内容を確認する

□ 製品本体(下記モデルのいずれか1台)
 NSB-3NR1T1MLV(1ベイ1TBモデル)
 NSB-3NR2T1MLV(1ベイ2TBモデル)
 NSB-3NR3T1MLV(1ベイ3TBモデル)
 NSB-3NR4T1MLV(1ベイ4TBモデル)

□ AC アダプター	1個	□ 設定用CD-ROM	1 1
□ AC ケーブル	1本	□ ご使用の前にお読みください	1 柱
□ LANケーブル (CAT5E:1.5m)	1本	□ セットアップガイド [接続編](本シート)	1枚

本製品の特長

●2ベイタイプはRAID0、RAID1に対応

●1ベイまたは2ベイタイプのコンパクトなNAS

●WEBブラウザからアクセスできる設定機能を搭載

NSB-3MS2T2MLV(2ベイ2TBモデル) NSB-3MS4T2MLV(2ベイ4TBモデル) NSB-3MS6T2MLV(2ベイ6TBモデル) NSB-3MS8T2MLV(2ベイ8TBモデル)

### PDF 版ユーザーズマニュアルについて

本製品の詳細な使用方法、設定方法については、エレコム・ホームページからPDF版ユーザーズマニュアルを ダウンロードしてご使用ください。 http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html

## 各部の名称とはたらき/おもな初期値





#### ●NSB-3MS シリーズ



1	液晶ディスプレイ	本製品の情報や状態を表示します。	
2	ディスプレイ 切替ボタン	液晶ディスプレイ表示を切り替えます。(表示内容:①ホスト名 Version ②NSB本体IPアドレス ③日時情報) エラー音が鳴っているときに押すと、エラー音が停止します。	
3	ファンクション ボタン	使用しません。	
4	INFOランプ	橙色点灯	
(5)	ERRORランプ	赤色点灯:エラーが発生しています。	
6	HDDランプ	緑色点灯:HDD 動作中です。	
$\bigcirc$	電源ボタン	本製品の電源をオン/オフ。	

#### ■おもな初期値

ログインID	admin	ログインパスワード	adm	iin
IPアドレス	DHCPサーバーから自動取得			
INTERNETポート IP	DHCPサーバーからIPアドレスを取得していない場合 192.168.1.100			

#### 背面





1	CONSOLE ポート	使用しません。
2	LANポート	使用しません。
3	INTERNET ポート	本製品と利用ネットワーク(LAN)を接続します。
4	USB2.0ポート	USBハードディスク、USBメモリを接続します。
5	電源コネクター	付属のAC アダプターを接続します。
6	盗難防止機構	別売りのセキュリティワイヤー等を使用し、ラックや机に固定す ることで機器の盗難を未然に防ぎます。

# 本製品を接続する

NSB-3NRシリーズの場合

1 イラストを参考に、以下の手順で本製品を接続



- ●本製品をご使用になるネットワークに本製品をLANケーブル で接続します。
- ②付属のACアダプターのDCプラグを本製品のDCジャックに 差し込みます。
- ③付属のACアダプターの電源プラグをACコンセントに差し込みます。

## 2 電源ボタンを押します。

3

ディスプレイが点灯し、HDDランプが点灯します。

ブザー音が鳴れば起動完了です。
・ ・HDDランプが緑色に点灯します。
・起動が完了するまで数分かかります。
電源を切るには
<ul> <li>電源ボタンを押してください。</li> <li>液晶ディスプレイ、HDDランプが消灯します。</li> </ul>
注意
必ず本製品を電源ボタンを押してオフにしてください。電源タップのス
ィッテを切るなと、今表面の電源パダンを押さりに電源をオンにすると データ消失したり、HDDを破損する恐れがあります。

## NSB-3MSシリーズの場合

## 1 イラストを参考に、以下の手順で本製品を接続 します。



- ●本製品をご使用になるネットワークに本製品をLANケーブル で接続します。
- ②付属のACアダプターのDCプラグを本製品のDCジャックに 差し込みます。
- ③付属のACアダプターの電源プラグをACコンセントに差し込みます。

#### 2 電源ボタンを押します。

ディスプレイが点灯し、HDDランプが点灯します。 前面



#### 3 ブザー音が鳴れば起動完了です。

- ・HDDランプが緑色に点灯します。
- ・起動が完了するまで数分かかります。



共有フォルダーにアクセスする

## Windowsの場合 画面例はWindows 7の参考イメージです。





## 

❷[コンピューター] にある[ ▲ 「NSB-3NR SERIES」 または「NSB-3MS SERIES」]をクリックします。



・はじめて接続する場合はアイコンが表示されるまでに時間が かかることがあります。

#### 3 本製品の共有フォルダーが表示されます。



- ・Windows XPの場合は、スタート→マイネットワーク→その他: ネットワーク全体→Microsoft Windows Network→Workgroup の順で開き、表示された [「NSB-3NR\_SERIES」または 「NSB-3MS\_SERIES」] をクリックします。
- ・「NSB-3NR SERIES」または「NSB-3MS SERIES」が見つからな い場合は、「6管理画面のログインと設定用ツール」で検索した「NSB-3NR」または「NSB-3MS」シリーズのIPをウィンドウのアドレスバー ヘ「¥¥192.168.1.100」の様に入力し、「Enter」キーを押します。
- ・NSB-NR/MSシリーズの初期設定は、DHCP(WAN/LANから取得) です。上位のルーターからIPを自動に取得します。IPアドレスが取得でき ない環境の場合、「NSB-3NR」または「NSB-3MS」シリーズのIPアドレ スは「192.168.1.100」に設定されます。

## Mac の場合



□□	■ マロン マロン ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	) <u>足</u> Q 接続	検索	
よく使う項目	ゲスト として接続済み			
<ul> <li>書類</li> <li>デスクトップ</li> <li>ピクチャ</li> <li>C5Desn01</li> <li>アプリケーション</li> </ul>	share	USBCopy	USBHDD	

# 管理画面のログインと設定用ツール

本製品には、Webブラウザーを使って詳細な設定や管理ができる管理画面を 内蔵しています。Webブラウザーで、「http://」のあとに、本製品に割り当てら れたIPアドレスを入力することで管理画面を開くことができます。

●管理画面のログイン名とパスワードの初期値 ログイン名:admin パスワード:admin

#### ●本製品のIPアドレスが分からない場合

以下の説明をお読みになり、付属のCD-ROMからHost Explorerをインストール してください。

Host Explorerを起動すると、NSBシリーズが検索され該当のNSBシリーズとIP アドレスが表示されます。表示されない場合は、「再スキャン」ボタンをクリックして 再検索を行って下さい。

「NSB-3NR」または「NSB-3MS」シリーズの初期設定は、DHCP(WAN/LANか ら取得)です。上位のルーターからIPを自動に取得します。IPアドレスが取得で きない環境の場合、「NSB-3NR」または「NSB-3MS」シリーズのIPアドレスは 「192.168.1.100」に設定されます。

## Windows版設定用ツールのインストール方法

■ 本製品を管理するPCに本製品に付属のCD-ROMを セットします。

・「Host Explorer Client setup.exeの実行」をクリックします。

2 ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、 [はい] をクリックします。

- 国面の内容に従ってインストール作業を進めます。
- 4 これでHost Explorerのインストールは完了です。

**5** [すべてのプログラム]→[ELECOM]→[NAS Host Explorer]→[NAS Host Explorer]アイコンを クリックします。

### 6 リストに表示された本製品を選択し、 [設定] をクリックします。



7 管理画面のログイン画面が表示されます。 ログイン名とパスワードを入力してログインします。 「初期値 ログイン名: admin パスワード:admin

Mac版設定用ツールのインストール方法

- 本製品を管理するMacに 本製品に付属のCD-ROMをセットし、 内容を表示します。
- 🔽 フォルダの内容を表示し、「Host Explorer.dmg」 をダブルクリックします。



- 「Host Explorer.app」をアプリケーションフォ ルダにドラッグしてください。
- **4** アプリケーションフォルダにコピーした 「Host Explorer.app」をダブルクリックします。



### **5** リストに表示された本製品を選択し、 [設定] をクリックします。

000		NAS Host Explorer
サーバアブライアンス名 NSB-3MS_Series	IPアドレス-1 192.168.0.10	(成長) 接続 サーバブブライデンス名、NSB-3M5, Sarka ドメイン・ワークダループ名 Workgroup OSパージョン X.Y
		Pアドレス・1         Pアドレス・2           Pアドレス         192.168.0.0         Pアドレス         000000.00           サブネットマスク         255.255.05         サブネットマスク         255.255.55           ゲートウェイアドレス         192.168.0.1         ゲートウェイアドレス         285.255.55           アアドレス         192.168.0.1         ゲートウェイアドレス         285.255.55           アアドレス         92.000000         アアドレス         92.000000           サブネットマスク         255.255.55         サブネットマスク         255.255.55           ゲートウェイアドレス         200.000.00X         ゲートウェイアドレス         288.265.555.0

6 管理画面のログイン画面が表示されます。 ログイン名とパスワードを入力してログインします。

> [初期値] ログイン名: admin パスワード:admin

### エレコムネットワークサポート

エレコムネットワーク法人サポート Q えれさぽ 検索

#### サポート(ナビダイヤル) 0570-070-040

月~金 9:00~12:00、13:00~18:00

※ 祝祭日、夏期、年末年始、特定休業日を除く

※ PHS・一部のIP電話からはご利用いただけません。お手数ですがNTTの固 定電話(一般回線)や携帯電話からおかけくださいますようお願いいたします。

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる 責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問合せにはサポート を行なっておりません。

This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese

#### ●テクニカルサポートにお電話される前に

お問合せの前に以下の内容をご用意ください。

・弊社製品の型番

・ネットワーク構成

・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)

※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。