ELECOM

NSR-6S4T4BLB NSR-6S8T4BLB NSR-6S12T4BLB NSR-6S16T4BLB

セットアップガイド[バックアップ編]

本製品はシステムの設定やユーザー情報、アクセス制 限設定を保存することができます。

障害が発生した際に、設定を復元することですばやく復 帰させることが可能になります

1 システム設定の保存と復元

本製品の設定情報をファイルとしてダウンロードまたは アップロードすることができます。

システム管理メニューの「設定の保存・復元」をクリックします。

CO 2/41-//4/4/ 9/27/469 9/27/

1 設定を保存する場合 ダウンロードをクリックして、設定ファイルを保存します。

2 設定を復元する場合

設定ファイルを選択し、アップロードをクリックします。 ※バックアップした設定は、同じファームウェアバージョンでのみ復元できます。 ※ユーザー/グループは保存されません。





本製品に設定されているユーザーとグループをファイルとしてダウンロードまたはアップロードすることができます。

ファイル共有/権限メニューの「ユーザー/グループのバック アップ/復元」をクリックします。



3 アクセス制限設定の保存と復元

共有フォルダーに設定したアクセス制限設定をファイ ルとしてダウンロードまたはアップロードすることがで きます。

バックアップメニューの「アクセス制限設定の保存/復元」を クリックします。

バックアップ バックアップ 先の ドックアップ たの パックアップ ちの 保存/度 た

1 設定を保存する場合



 ①RAIDボリュームごとにバックアップを行います。保存したいRAID IDを 選択してください。
 ②適用をクリックして、ACL/バックアップファイルを保存します。

2 設定を復元する場合



①復元するファイルを選択し、次へを押します。 再帰にチェックがある場合は、同じアクセス権の全てのサブフォルダに 適用されます。

L ハックアッフ/18元	×
検索:	
2 フォルダ名	
NAS_Media	
NAS_Public	
VSBCopy	
USBHDD	
2 営業部	
注意: ターゲットの RAID バーティションは、元の RAID バーティションとは異なります。	

障害が発生したら

HDDに障害が発生すると、HDDのLEDランプとブザー音でお知らせします。

●LEDランプでのお知らせ

HDD1またはH HDD3/HDD4	DD2/ ランプ	橙色点灯	該当するHDDベイのHDDが故障です。
ブザー音でのお知	16 4		
HDDの障害	RAID1 交換が必 新しいF	使用時に、一方 必要な状態です 1DD ユニットに	5のHDDにおいて故障やI/Oエラーが頻発し、 こLEDランプで故障したHDDペイを確認し、 こ交換してください。

RAID システム の破損	何らかの理由でRAIDシステムが破損し、復旧不可能な状態です。 電源をオフにし、再起動後、RAIDシステムを再構築してください。 ※再構築の方法は、ユーザーズマニュアルをお読みください。

5 HDDユニットを交換する

本製品のHDDユニットが故障した場合などのHDDユニットの交換方法 を説明します。本製品はホットスワップに対応しますので、<u>本製品の電源</u> を入れたままの状態で、HDDユニットを交換することができます。

HDDユニットの故障に備えて… 別売の「HDDユニット (HDD装着済み)」をあらかじめご購入いただくことを お勧めいたします。 詳しくはエレコム・ホームページをご覧ください。
HDDユニットの取り出し方法
1 付属のキーを使って、 セキュリティロックを解除します。
 2 ①ツメを指先で押し上げます。 ②レバーを引き上げます。 ・ HDDユニットが少し前に せり出します。
 レバー部分を持ちながら、HDDユニットを半分ほど 手前に引き出します。 ・このとき、製品本体の上部を 手で押さえながら引き出すと 安定して引き出せます。
HDD ユニット



RAIDシステムの復旧

本製品はオートリビルドに対応しています。HDDユニットの交換が完了 すると、自動的にRAIDシステムの復旧作業を開始します。復旧中はデータ にアクセスすることは可能ですが、転送速度が低下します。

RAID6でHDDが1台故障して交換した後のRAIDシステムの復旧にかかる 時間の目安は以下の通りです。

6S4T4BLBの場合 約12.5時間 (HDDにWestern Digital WD10EFRX使用時)

6S8T4BLBの場合 約25時間(HDDにWestern Digital WD20EFRX使用時)

6S12T4BLBの場合 約37.5時間 (HDDにWestern Digital WD30EFRX使用時)

6S16T4BLBの場合 約50時間 (HDD に Western Digital WD40EFRX 使用時)



②ソースとなるNASでリモートバックアップ の設定をします
1 ソースとなるNASの管理画面で、バックアップ メニューの「バックアップタスク」を選択します。
バッグアップ バッグアップ先の 設定 アウセン東明経済 の保存/復元 バッグアップタスク Amazon S3
2 追加を選択します。
バックアックタスク () 485 月45 () 981: 9 11: 5 11: 5 () 981: 5 11: 5 () 981: 5 11: 5 () 981: 5 11: 5 () 981: 5 11: 5 () 981
3 データバックアップウィザードが表示されたら、 「リモートバックアップ」をクリックします。
F-5/Ky97y77y7 UE-hKy97y7 UE-hKsx0/ky97y7 UE-hKsy07y7 UE-hKsy07y7 UE-hKsy07y7
ADJ/50777 ADJ/50777 ADJ/50777 Amazon S3 Amazon S3 Service ADJ/57777
4 完全バックアップをクリックします。
UE-HHyD79J
本生メラクテブ 和広の方へでついていたっくしていたいでした。 和広の方へでのうりに会話フォルグを生まれい注意し キードシャクオーで自動用風します。リモートに 本在するフォルグは漫画されます。 リモートに
1.20シルトウアラブ バックアラブするフォルダを手動で提供します。(ISCSID オドジを含まない。)
aCSIホックテップ のCSIア本が気形したトラーブットにパックアップしま ア、(パックアップ 2:0 の単行中にGCSI3 - ヴナは守 止します。)
<u> </u>
5 リモートターゲットにターゲットNASのIPアド レスを入力します。 ターゲットで暗号化を設定した場合は、SSHに よる暗号化をオンにします。 ターゲットの設定の手順3で入力したアカウント
とパスワードを設定します。 設定が完了したら、「接続テスト」をクリックします。 正常に接続が構築されると、「接続テスト合格!」 と表示されるので、「次へ」をクリックします。
Jモートバックアップ > 光金パックアップ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

レプリケーシ					
・同期タイフ	ノダイノ:リア ':同期 	71974			
	* 王をわ99797 * フルペ・ パックアップタイプ: 回聴シイプ: 圧縮: NAS設定のパックアッ プ: 影(クラッイリの正明・	● リアルタイム ● 同期 ● オフ ● オフ ● オフ	0 スケジュール 0 増分 0 オン 0 オン)	
	 	● オフ ● オフ ● オフ <u>NAS_Media ▼</u> 0KB/Sec(0から無 600Sec	 のオン のオン のオン のオン (*) (*)	 ■	
完了をク	リックする	と、次の	ように表	示されま	す。
 ○ (2) <	バ 5 初時 の間近 金 停止 低 復 17 ソースフォルダ ター・	ックアッフタスク 旧 ①ログ グットバス 初回東行時間	1 バックアップタイプ :	¥ りいい設定の第日 パテータス	
・ は た な に や の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	で 存 に 諸 部 発生した は	易合、ターク	ッアルタイム う	ペート	を移行
 するための記 ①システム管します。 ②ファイル共を参照し、 ③共有フォル 元、を参照り、 	と定を保存します 理メニューの「設 有/権限メニュー ユーザー/グルー	す。 定保存・復う の「ユーザー プの設定を住	テ」を参照し、 -/グループの 呆存します。	システム設定 [;])バックアップと	を保存 ニ復元
, u, e 🤌 📈	ダーにアクセス制 し、ACL設定も係	削限を設定し R存します。	ている場合	は、「ACLの保	存と復
ース機の共有	ターにアクセス制 し、ACL設定も係 フォルダーやユー させておく必要が	削限を設定し 保存します。 ────/グル− バあります。	,ている場合 -プのアクセ	は、「ACLの保 へ制限等の設?	存と復 定は
ース機の共有 らかじめ完了。 で、レプリケ・	ダーにアクセス# レ、ACL設定も係 フォルダーやユー させておく必要が ーションの設定	削限を設定し	っている場合 -プのアクセ	は、「ACLの保 ス制限等の設プ	存と復
ース機の共有 らかじめ完了 で、レプリケ-	ダーにアクセス制 、ACL設定も係 フォルダーやユー させておく必要が ーションの設定	前限を設定し 保存します。 -ザー/グル- があります。 は完了です。	-ブのアクセ	は、「ACLの保 ス制限等の設フ	存と復 定は
	ターにアクセス ()、ACL設定も係 フォルダーやユー させておく必要だ ーションの設定 発生民	时限を設定し 保存します。 -ザー/グル- があります。 は完了です。	-ブのアクセ	は、「ACLの保 ス制限等の設 た	存と復 定は
	ターにアクセス オ ハACL設定も係 フォルダーやユー させておく必要だ -ションの設定 発生民 に 障害が発生	ingを設定し R存します。 -ザー/グル- があります。 は完了です。 手 上した場	-フのアクセ - フのアクセ - 、	は、「ACLの保 ス制限等の設 の手順で	存と復 ^{定は}
ース機の共有 らかじめ完了 で、レプリケー で、レプリケー で、レプリケー で、レプリケー で、 についた に た この に の た の に の に の に の に の に の に の に の に	ターにアクセス マオルダーやユー させておく必要だ -ションの設定 障害が発生 いケーブルを抜	ili Re と設定し R存します。 -ザー/グル- があります。 は完了です。 きした場 なくなどして	っている場合 - ブのアクセ - う 合、以下	は、「ACLの保 ス制限等の設 の手順です -クから切り	存と復 定は 難して
ース機の共有 らかじめ完了 で、レプリケー で、レプリケー で、レプリケー で、レプリケー で、レプリケー で、 についた。 この に います。 ース に います。 ース に の に の に の に の に の に の に の に の に の に	ターにアクセス マオルダーやユー させておく必要ガ ーションの設定 障害が発生 いケーブルをあ にフィルターやユー させておく必要ガ ーションの設定	NRを設定し R存します。 -ザー/グル- があります。 は完了です。 ました場 なくなどして 設定を復元!	っている場合 - ブのアクセ - う - 、ネットワ- - 、ます。	は、「ACLの保 ス制限等の設 の手順です -クから切り	存と復 定は 対処 難して
	ターにアクセス報 クーにアクセス報 ハACL設定も係 フォルダーやユー させておく必要だ ーションの設定 発生院 旅障害が発生 いケーブルを披 エワースNASの を開きます		ている場合 -ブのアクセ - - - - - - - - フのアクセ - - - - - フのアクセ - - - フのアクセ - - - フのアクセ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	は、「ACLの保 ス制限等の設 の手順です -クから切り * ットNA	存 定 材 難 して Sの
	マーにアクセス マーにアクセス マオルダーやユー させておく必要だ ーションの設定 デ発生院 に障害が発生 にですれんを想 にですっていたま こフースNASの ですれんのです。 ですれたる。 ですれたる。 ですれた。 ですれんのです。 ですれた。 ですれた。 ですれた。 ですれんのです。 ですれた。 ですれた。 ですれんのです。 ですれたた。 ですれた。 ですれた。 ですれた。 ですれた。 ですれた。		ている場合 -ブのアクセ -ブのアクセ -ブのアクセ -ブのアクセ -ブのアクセ - ション - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアクセ - ション - フのアク - フ の - フ の - ク - ク - ク - ク - ク - ク - ク - ク - ク -	は、「ACLの保 ス制限等の設 の手順です ークから切り * ットNA 復元」を	存 定 は
	マーにアクセス制 マオルダーやユー させておく必要が ーションの設定 学年生代 でで書が発生 に た で 年 まが発生 に 、 や て マオルダーやユー させておく必要が ーションの設定 で 常 そ 生 て まの や な の で ま で ま の 、 の で ま の で ま の で ま の た た に で ま の た た に で ま の た た に で も し 、 の し た で も し で も し で も の で た し の し で も の で た の し で も の で た の し で も の で し の し で し の し で た の し で し の し で た の し で し の し で し の し で し の し で し の し で し の し で し の し で し の し で し の し で し の し で し の し で し の し で し で し で し て し の し の こ つ こ の い た ち の で つ こ の こ の こ の こ の こ の こ の こ の こ の こ の こ の こ の こ の こ の こ の こ の っ し こ の の し し し し し し し し し し の し し し し し し し し し し し し し		CTいる場合 -フのアクセ -フのアクセ -フのアクセ - - - - - フのアクセ - - - フのアクセ - - フのアクセ - - - フのアクセ - - - フのアクセ - - - - フのアクセ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	は、「ACLの保 ス制限等の設定 の手順でう ークから切り 、 ットNA 復元」を 。 い、管理画	
	マーにアクセス マール マール マール マート マート マート マート マート マート マート マート		TUG場合 -フのアクセ -フのアクセ -フのアクセ -フのアクセ -フのアクセ -フのアクセ -フのアクセ -フのアクセ -フのアクセ -フのアクセ -フのアクセ -フのアクセ -フのアクセ - フのアクセ - フロアクロ - フロー - フロー - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	は、「ACLの保 ス制限等の設定 の手順です ークから切り ークから切り 、 ットNA 復元」を い、管理画 ザー/グル	
	マーにアクセス マーにアクセス マーにアクセン マーレーン マーン マーン マーン マーン マーン マーン マーン マ		ている場合 -フのアクセ - - - - - - - - - - - - -	は、「ACLの保: ス制限等の設定 の手順でう ークから切り ・ ットNA 復。 い、管理画 ザー/グルグ 設てにしてい します。	存 定 対 雌 い ひ で の の て し い ひ で し い ひ で し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い し い し い し い ひ い ひ い ひ い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い ひ し い し い し い い い ひ し い ひ い い い い い い い い い い い い い

Ľ

7

3

8 レプリケーションの再設定

- 1 障害が発生したNASをHDDの交換や、修理な どで正常な状態に戻してください。
- 2 復旧させたNASをターゲットとして、本手順の 項目6の手順でレプリケーションの設定を行っ てください。

9 リセット

リセットを実行すると、下記内容で実行されます。



4