### ELECOM

# セットアップガイド[バックアップ編]

NSR-MS2T2BLB

NSR-MS4T2BLB

NSR-MS6T2BLB NSR-MS8T2BLB

本製品はシステムの設定やユーザー情報、アクセス制 限設定を保存することができます。

障害が発生した際に、設定を復元することですばやく復 帰させることが可能になります

# システム設定の保存と復元

本製品の設定情報をファイルとしてダウンロードまたは アップロードすることができます。

システム管理メニューの「設定の保存・復元」をクリックします。



▶ 設定を保存する場合 ダウンロードをクリックして、設定ファイルを保存します。

#### 2 設定を復元する場合

設定ファイルを選択し、アップロードをクリックします。 ※バックアップした設定は、同じファームウェアバージョンでのみ復元できます。 ※ユーザー/グループは保存されません。



ユーザー/グループの保存と復元

本製品に設定されているユーザーとグループをファイルと してダウンロードまたはアップロードすることができます。

ファイル共有/権限メニューの「ユーザー/グループのバック アップ/復元」をクリックします。



ユーザー/グ	ルーブのバッグアップ/復元
アップロ ード:	アップロードするファイルを確認してください。
7-70-1	- <u>Ø920-F</u>

#### 3 アクセス制限設定の保存と復元

共有フォルダーに設定したアクセス制限設定をファイ ルとしてダウンロードまたはアップロードすることがで きます。

バックアップメニューの「アクセス制限設定の保存/復元」を クリックします。

#### バックアップ 62 U amazon バックアッシー 設定 アクセス制限設定 の保存/復元 ックアップタスク

### 1 設定を保存する場合



①RAIDボリュームごとにバックアップを行います。保存したいRAID IDを 選択してください。 ②適用をクリックして、ACLバックアップファイルを保存します。

### 2 設定を復元する場合



①復元するファイルを選択し、次へを押します。 再帰にチェックがある場合は、同じアクセス権の全てのサブフォルダに 適用されます。

▼ フォルダ名	
NAS_Media	
NAS_Public	
V USBCopy	
USBHDD	
☑ 営業部	
注意: ターゲットの RAID バーティションは、元の RAID バーティションとは異なります。	

# 障害が発生したら

HDDに障害が発生すると、HDDのLEDランプとブザー音でお知らせします。

●LED ランプでのお知らせ								
HDD1またはHD	D2ランプ	橙色点灯	該当するHDDベイのHDDが故障です。					
<ul> <li>●ブザー音でのお知らせ</li> </ul>								
HDD の障害	RAID1使用時に、一方のHDDにおいて故障やI/Oエラーが頻発し、 交換が必要な状態です。LEDランプで故障したHDDベイを確認し、 新しいHDDユニットに交換してください。							
RAIDシステム の破損	何らかの理由でRAIDシステムが破損し、復旧不可能な状態です。 電源をオフにし、再起動後、RAIDシステムを再構築してください。 ※再構築の方法は、ユーザーズマニュアルをお読みください。							



本製品のHDDユニットが故障した場合などのHDDユニットの交換方法 を説明します。本製品はホットスワップに対応しますので、本製品の電源 を入れたままの状態で、HDDユニットを交換することができます。

HDDユニットの故障に備えて… 別売の「HDDユニット (HDD 装着済み)」をあらかじめご購入いただくことを お勧めいたします。 詳しくはエレコム・ホームページをご覧ください。
HDDユニットの取り出し方法
1 付属のキーを使って、 セキュリティロックを解除します。
<ul> <li>② ①ツメを指先で押し上げます。</li> <li>②レバーを引き上げます。</li> <li>・ HDD ユニットが少し前に せり出します。</li> </ul>
3 レバー部分を持ちながら、HDDユニットを半分ほど 手前に引き出します。
・このとき、製品本体の上部を 手で押さえながら引き出すと 安定して引き出せます。



本製品はRAID1のみオートリビルドに対応しています。HDDユニットの 交換が完了すると、自動的にRAIDシステムの復旧作業を開始します。

RAIDシステムの復旧にかかる時間の目安は以下のとおりです。

NSR-MS2T2BLBの場合 約3時間 (HDDにWestern Digital WD10EFRX使用時)

NSR-MS4T2BLBの場合 約5.5時間(HDDにWestern Digital WD20EFRX使用時)

NSR-MS6T2BLBの場合 約8.5時間(HDDにWestern Digital WD30EFRX使用時)

NSR-MS8T2BLBの場合 約11時間(HDDにWestern Digital WD40EFRX使用時)



	②ソースとなるNASでリモートバックアップの設定をします
1	ソースとなるNASの管理画面で、バックアップ メニューの「バックアップタスク」を選択します。
	バッグアップ先の 設定     アンセス制限設定 の保存/復元     レビングアップタスク
2	追加を選択します。
	パージアンクロン 「こまま」 Jan 平和1: 平市上 ⑤ 80 ⑤ 0.5 「シンジロージーズンドルズ タージットパス 配置用作時間 パックアップライブ ステージス
3	データバックアップウィザードが表示されたら、 「リモートバックアップ」をクリックします。
	7-9/K 97979797979797         UE-hKry9797         UE-hKry9797         UE-hKry9797         UE-hKry9797         UE-hKry9797         D-hKry9797
	Amazon S3 amazon web services Amazon S3 Service \@/(\v27\v27)
9	完全バックアップをクリックします。
	Image: Control (1997)         Rate read (1997)           <
5	リモートターゲットにターゲットNASのIPアド レスを入力します。 ターゲットで暗号化を設定した場合は、SSHに よる暗号化をオンにします。 ターゲットの設定の手順3で入力したアカウント とパスワードを設定します。 設定が完了したら、「接続テスト」をクリックします。 正常に接続が構築されると、「接続テスト合格!」 と表示されるので、「次へ」をクリックします。
	Uモートバックアップ > 完全バックアップ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

レプリケーシ ・バックアッ ・同期タイプ	ションを行うには、以下のパラメータ設定を行ってください
	〃プタイプ:リアルタイム ァ:同期
リモートバックアップ	>完全がックアップ
	Arthe: 「パッグアップタイナ: ●リアルタイム: ○スグジュール 回帰りイナ: ●回問 ① 第分
	日時: 0オフ 0オン NASNEの/iッ27ッ 0オフ 0オン
	ブ: 豚分プケルの両間: ●オフ ○オン 首報デークダアップデ ●オフ ○オン
	-トすか。: ままおなファイルの地 ®オフ ① オン 型:
	A Q設定の維持: ●オフ ① オン ログ場所: ● NAS Meda ● 道理単線: () KRSec(Dr)公典単現まで包設定する。)
白フナク	
「元」をク	リックすると、次のように衣示されます。
<ul> <li>③ 追加 () 連集 ()</li> <li>タスク名 ソース</li> <li>ゴ カデゴリ: remote (1)</li> </ul>	●日本 ○ 開始 ○ 日本 ① 相目 ② ビグ ・ ③ 小山田 ○ ○ □ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
fulbackup01	* 172.1.1.1/ 1/74/64/L 能性
設定の保	存
ソース機に するための	章害が発生した場合、ターゲット機にシステム構成を移行 g定を保存します。
<ol> <li>システム管</li> </ol>	理メニューの「設定保存・復元」を参照し、システム設定を保存
2ファイル共	有/権限メニューの「ユーザー/グループのバックアップと復元」
を参照し、3 ③共有フォル	ユーサー/クループの設定を保存します。 ·ダーにアクセス制限を設定している場合は、「ACLの保存と復
元」を参照	し、ACL設定も保存します。
ソース機の共有	
あらかじめ完了	させておく必要があります。
で、レプリケ	ーションの設定は完了です。
🖌 障害	<b>}発生時</b>
へいれるに	こ障害が発生した場合、以下の手順で対処
ういます。	
<b>テいます。</b> ースNASをL4 ださい。	<mark>こ障害が発生した場合、以下の手順で対処</mark> ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して
ースNASをLA ださい。 ーゲットNAS	<b>こ障害が発生した場合、以下の手順で対処</b> ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。
<b>一</b> スNASをLA デースNASをLA ださい。 ーゲットNAS(	<b>こ障害が発生した場合、以下の手順で対処</b> ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。
That a constraint of the second seco	に障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの
テいます。 ースNASをLA ださい。 ーゲットNASA	で障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。
テいます。 ースNASをLA ださい。 ーゲットNASE Intellige 管理画面	で障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。
テいます。 ースNASをL4 ださい。 ーゲットNASで したきにして、 「 しています。 「 ースNASをL4 ださい。 ーゲットNASで しています。 しています。 「 ースNASをL4 ださい。 ーゲットNASで しています。 しています。 ーグットNASで しています。 しています。 ーグットNASで しています。 しています。 ーグットNASで しています。 しています。 ーグットNASで しています。 しています。 しています。 しています。 しています。 しています。 しています。 しています。 しています。 しています。 しています。 しています。 しています。 しています。 している しています。 している し している し し し し し し し し し し し し し	に障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。 管理メニューの「設定保存・復元」を参照し 設定を復元します。
<ul> <li>「います。</li> <li>¬スNASをLA ださい。</li> <li>ーゲットNASI</li> <li>Intellige</li> <li>管理画面</li> <li>システム システム</li> </ul>	に障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。 管理メニューの「設定保存・復元」を参照し 設定を復元します。
<ul> <li>「います。</li> <li>「ースNASをL/ ださい。</li> <li>「ゲットNAS!</li> <li>「「かりトNAS!</li> <li>「「すりトNAS!</li> <li>「「すり」」</li> <li>「「すりトNAS!</li> <li>「「すり」」</li> <li>「「すり」</li> <li>」」</li> <li>」」</li></ul>	に障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。 管理メニューの「設定保存・復元」を参照し 設定を復元します。 entNASで再スキャンを行い、管理画面を
Finます。 	で障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。 管理メニューの「設定保存・復元」を参照し 設定を復元します。 entNASで再スキャンを行い、管理画面を
<ul> <li>「います。</li> <li>¬スNASをLA ださい。</li> <li>ーゲットNAS(</li> <li>ーゲットNAS(</li> <li>ロボロ目目</li> <li>システム(</li> <li>システム)</li> <li>Intellige</li> <li>開きます</li> <li>ファイル</li> </ul>	に障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。 管理メニューの「設定保存・復元」を参照し 設定を復元します。 entNASで再スキャンを行い、管理画面を 。 共有/権限メニューの「ユーザー/グルーブ
<ul> <li>「います。</li> <li>¬スNASをL/ ださい。</li> <li>ーグットNAS(</li> <li>ーグ・シーン・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ショ</li></ul>	に障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。 管理メニューの「設定保存・復元」を参照し 設定を復元します。 entNASで再スキャンを行い、管理画面を 。 共有/権限メニューの「ユーザー/グループ アップと復元」を参照しユーザーとグルー
<ul> <li>「います。</li> <li>¬スNASをLA ださい。</li> <li>¬ゲットNASI</li> <li>Intellige</li> <li>システム</li> <li>Intellige</li> <li>システム</li> <li>開ますイルジ のパの設定</li> </ul>	ご障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。 管理メニューの「設定保存・復元」を参照し 設定を復元します。 entNASで再スキャンを行い、管理画面を 。 共有/権限メニューの「ユーザー/グループ アップと復元」を参照しユーザーとグルー を復元します。
<ul> <li>「います。</li> <li>¬スNASをL/ ださい。</li> <li>ーグットNAS(</li> <li>ーグットNAS(</li> <li>ーグットNAS(</li> <li>ーグットNAS(</li> <li>ロボロ目に回</li> <li>システム(</li> <li>アインクに</li> <li>フォルダ</li> </ul>	に障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。 管理メニューの「設定保存・復元」を参照し 設定を復元します。 entNASで再スキャンを行い、管理画面を 。 共有/権限メニューの「ユーザー/グループ アップと復元」を参照しユーザーとグルー を復元します。 にアクセスコントロールを設定していた
Tintellige ースNASをL/ たさい。 ーゲットNASE ーゲットNASE ーゲットNASE ーゲットNASE ーゲットNASE ーゲットNASE ーゲットNASE ーゲットNASE ーゲットNASE ーゲットNASE レーグットNASE ーゲット ーゲット ーゲットNASE ーゲットNASE ーゲット ーゲット ーゲー ーゲー ーゲー ーゲー ーゲー ーゲー ーゲー ーゲ	ご障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。 管理メニューの「設定保存・復元」を参照し 設定を復元します。 entNASで再スキャンを行い、管理画面を 。 共有/権限メニューの「ユーザー/グループ アップと復元」を参照しユーザーとグルー を復元します。 にアクセスコントロールを設定していた ックアップメニューの「アクセス制限設定
<pre>     for a control of the con</pre>	ご障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。 管理メニューの「設定保存・復元」を参照し 設定を復元します。 entNASで再スキャンを行い、管理画面を 。 共有/権限メニューの「ユーザー/グルーブ アップと復元」を参照しユーザーとグルー を復元します。 にアクセスコントロールを設定していた ックアップメニューの「アクセス制限設定 夏元」を参照し、ACLを復元します。
<pre>     for a set of the set</pre>	に障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。 管理メニューの「設定保存・復元」を参照し 設定を復元します。 entNASで再スキャンを行い、管理画面を 。 共有/権限メニューの「ユーザー/グループ アップと復元」を参照しユーザーとグルー を復元します。 にアクセスコントロールを設定していた ックアップメニューの「アクセス制限設定 夏元」を参照し、ACLを復元します。
Tion Range Control of the second se	ご障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。 管理メニューの「設定保存・復元」を参照し 設定を復元します。 entNASで再スキャンを行い、管理画面を 生有/権限メニューの「ユーザー/グルーブ アップと復元」を参照しユーザーとグルージアップと復元」を参照しユーザーとグルージアップと復元」を参照しユーザーとグルージアップと復元」を参照しユーザーとグルージアップメニューの「アクセス制限設定 夏元」を参照し、ACLを復元します。 NASをソースNASに入れ替える作業は完了です。 ASを復旧させた後、新たにレブリケーションを設定して
<ul> <li>「いまASをL/ テスNASをL/ ーズやットNASS ーグットNASS</li> <li>Intellige</li> <li>シシ Intellige</li> <li>シン Intellige</li> <li>アバの オ合保 タ生したN/ で、発生。</li> </ul>	に障害が発生した場合、以下の手順で対処 ANケーブルを抜くなどして、ネットワークから切り離して にソースNASの設定を復元します。 entNASを起動し、ターゲットNASの jを開きます。 管理メニューの「設定保存・復元」を参照し 設定を復元します。 entNASで再スキャンを行い、管理画面を 。 共有/権限メニューの「ユーザー/グループ アップと復元」を参照しユーザーとグルー を復元します。 にアクセスコントロールを設定していた ックアップメニューの「アクセス制限設定 夏元」を参照し、ACLを復元します。

### 8 レプリケーションの再設定

- 1 障害が発生したNASをHDDの交換や、修理な どで正常な状態に戻してください。
- 2 復旧させたNASをターゲットとして、本手順の 項目6の手順でレプリケーションの設定を行っ てください。

# 9 リセット

#### リセットを実行すると、下記内容で実行されます。

背面				
リセ	ットボタン ―			
リセットボタン	本製品をリセ 続けることで、 保存されている	ット(工場出花 管理画面で行 るデータは消	奇時の状態)し テなわれた設定 去されることは	ます。このボタンを5秒以上押し がリセットされます。 ありません。

4