ELECOM

2018年11月12日 第1版 66002758

DataStor NSB-96R48T12RS6

セットアップガイド[接続編]

製品ページのご案内

表面ヘージのと条内	ानारः स्टान
本製品の「ユーザーズマニュアル」「ファームウェア」	
「対応表」「オプション品(スペアドライブ等)」などの	SZ 175 M
情報を下記の URL からご確認いただけます。	
http://www.elecom.co.jp/r/49	III SGETTA

スペアドライブのご案内	
対応スペアドライブ型番	NSB-SD4T1RP
スペアドライブ容量	4TB
ディスクを交換される場合は当社指定、オン	· プションスペアドライブを使用してください い)

各部の名称とはたらき

本製品の特長

●2U 12ベイラックマウント型のNAS

●Windows Storage Server 2016 Standard搭載

パッケージの内容を確認する

□ 彩而平径	1台
□ 専用AC電源ケーブル(約1.8m)	2本
□ LANケーブル(約1.5m)	1本
□ 設定用CD-ROM	1枚
□ リカバリーディスク(DVD)	1枚
□ ご使用の前にお読みください	1枚
□ セットアップガイド[接続編](本紙)	1枚
□ ラック取り付け用レールキット	1セット
レール:2本	
ネジ袋内:スライド固定用ネジ2本、ラック取り付け	用予備ネジ2パック [®]
※ ラックの形状により使用しない場合があります	-

● 別途ご用意ください

□ 設置作業用手袋 □ プラスドライバー(スライド固定用ネジを固定する際に使用します。)

 $\overline{)}$

-(13)

付属のAC ケーブルを接続します。電源ケーブルは2本接続してください。

HDDやUPSを接続できます。メンテナンス時はマウス、キーボードを接続します。

メンテナンス用の端子です。メンテナンス以外で本製品にモニター

ボタンを押すと、前面のUID ランプと本ボタンが青色に点灯します。

付属のLAN ケーブルを接続します。 LANポート2~4は2本以上のLAN ケーブルで接続する際に使用します。

Link/ Link/ Link/Speedランプ 状態 Act Speed 増売すれ したのので知道

緑 点灯

赤点灯

1Gbpsで接続

消灯 未接続

オレンジ 点灯 リンク中 オレンジ 点滅 データ転送中

Link/Actランプ 状態

100Mbpsで接続

未接続

使用しません。

使用しません。

Link/ Link/ Act Speed

(JFT)

<u>þ......</u>

h<u>-</u>f

を接続しないでください。 使用しません。

HDDを接続できます。

(JPR)

20000

A A

h<u>er</u>i

Link/ Act

付属のレールは以下のラックに取り付け可能です。

- 19インチ EIA規格
- ケージナットタイプ
- レール長(マウントアングル間) 610~921mmまで



1

1	電源ランプ		(14)	電源ユニット
		位点灯:システムスタンハイ	(15)	PS/2 ポート
2	電源ボタン	電源OFFの状態:ボタンを1回押すと電源がONになります。 電源ONの状態・ボタンを1秒間押すとNASがシャットダウンルます。	(16)	USB2.0 ポート
		ボタンを5秒間押すとNASが強制シャットダウンします。	(\overline{U})	BMC ポート
3	LAN 1ランプ:		(18)	VGA ポート
4	LAN 2ランプ:	緑占灯・イーサネットのリンクが確立しています。	10	201714
Ē	1 AN 2 ->	7: 緑点滅:デーク転送中です。		シリアルホート
	LAN 3777.			USB3.0 ポート
6	LAN 4ランプ:		(21)	UID ボタン
\overline{O}	エラーランプ	赤点灯:エラーが発生しています。	22	Ι ΔN ポート1
8	UID ボタン	ボタンを押すと、前面のUID ランプと背面のUID ボタンが青色に点灯します。 ラック取り付け後に本製品を確認する際にご利用ください。		
9	UID ランプ	前面または背面のUID ボタンを押すと青色点灯します。	23	LAN ボート2
10	HDD ステータスランプ	青点灯:正常に動作中です。 青点滅:HDD認識中です。	24	LAN ポート3
1	HDDアクセスランプ	緑点滅:データ転送中です。 赤点灯:HDD にエラーが発生しています。		
12	USB2.0 ポート	HDDやUPSを接続できます。メンテナンス時はマウス、キーボードを接続します。	4	LAN /N-F4
(13)	スライド固定用ネジ穴	本製品をラックに取り付けた後スライドレールをロックするために使用します。		



5 管理画面のログインと設定用ツール

本製品はリモートデスクトップを使用して管理画面を開くことができます。

●管理画面のログイン名とパスワードの初期値

ログイン名:admin パスワード:admin

●本製品のIPアドレスが分からない場合

以下の説明をお読みになり、付属のCD-ROMからHost Explorerをインストール

してください。 Host Explorerを起動すると、NSBシリーズが検索され該当のNSBシリーズとIP アドレスが表示されます。表示されない場合は、「再スキャン」ボタンをクリックして 再検索を行ってください。

Windows版設定用ツールのインストール方法

1 本製品を管理するPCに本製品に付属のCD-ROMを

- セットします。
- ・「Host Explorer client Setup.exe」をダブルクリック します。

☆ お気に入り		更新日時	種類	サイズ	
■ デスクトップ	and the second s	2018/08/24 0:00	セットアップ情報	1 KB	
# Dropbox	HostExplorerClientSetup.exe	2018/08/24 16:56	アプリケーション	3,366 KB	
a OneDrive					
海 ダウンロード					
23 最近表示した場所					
()) ライブラリ					
息 ピクチャ					
鳥 ビデオ					
⇒ ミュージック					
鳥 コンピューター					

- 2 ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、 [はい]をクリックします。
- 画面の内容に従ってインストール作業を進めます。



4 これでHost Explorerのインストールは完了です。

・デスクトップにショートカットアイコンが 登録されます。

5 ショートカットアイコンをダブルクリックします。

/ス名 アアドレス-1	127ドレス-2	RAIDIA	残容量	グループ	OS Version	MACアドレス-1	MAC7FU7
192.168.214.114 (DHCP)	-	正常	C-59N D-99N	WORKGROUP	WSS2012R2	11110.01	
	2/261 B77FU2-1 19218921041101892 192189214114 (0HCP)	2(26) E7FL/2-1 E7FL/2-2 123169214110(1252) - 132168214114(0HCP) -	22名。第7月23日 1921日3月11日の第20 1921日3月11日の第20 1921日3月11日(DHCP) - 正常	2名: F7FU2-1 101002 F7FU2-21 R4B/編輯 場合量 192143214114 (CHCP) - 王宗 CSSR D Syst	2名 IPTPL2-11100000 IPTPL2-1 FADINF 地名2017 74-7 1921621411100000 - 2年 CSARD98 WORDOUP	(2名) FFFL2-11100000 FFFL2-21 RADIMF 195章 274-7 (GS Version 1921822111100000 - 2日 CLIM DYM WORKDROUP WSS11287 1921822111100409 - 2日 CLIM DYM WORKDROUP WSS11287	2名1 F7FL2<1111000F7FL2<1 RAD18種 1452章 1 56-72 GS Venson 14607FL2<1 101113111100679 - 2年 C318109種 WC90600P WS31050

🔽 リモートデスクトップの接続画面が開きます。

初期値 ログイン名:admin パスワード:admin

6 共有フォルダーの作成方法
 Windows Storage Serverのスタート画面で [Windows管理ツール] をクリックし、[コンピ ューターの管理] をダブルクリックします。
2 [共有フォルダー] をクリックします。
3 [共有]を右クリックし、表示されたメニューから [新しい共有] をクリックします。
4 [次へ] をクリックします。
5 既存のフォルダーのパスまたは新しく作成するフォルダーのパスまたは新しく作成するフォルダーのパスを入力し、[次へ]をクリックします。
「D:¥Share」と入力します。 「指定したパスが見つかりません。作成しますか?」と表示され たときは、[はい] をクリックします。
・ まのためでは、 ・ まのためでは、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
7 [アクセス許可をカスタマイズする] を選択し、 [カスタマイズ] をクリックします。

8 [Everyone] を選択し、[変更(許可)]をチェック します。
アウセス許可のカスタマイズ ? × 井肉のアウセス許可(世生30万代) ************************************
9 「セキュリティ]タブ内の[編集]-[追加]をクリックします。 アセンボロックレスボージーを(): ・アセンボロックレスボージーを(): ・ペーンボロション・ジェンジャー ・ペーンボロション・ジェンジャー ・ペーンボロション・ジェンジャー ・パーンボロション・ジェンジャー ・パーン・ジェンジャー ・パーン・ジェンジャー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 「選択するオブジェクト名を入力してください」 に「Everyone」と入力し、[OK]をクリックします。
(1) [Everyone]を選択し、[変更(許可)]をチェックします。
12 [OK] - [OK] - [完了] - [完了] をクリックします。