有線LANでの初期設定方法（Webブラウザーからの設定方法）

STEP 1 ルーターモード 本製品をルーターモードで設定する

※ファームウェアのバージョンにより画面が異なる場合があります。

画面で見るQ&A
エレコムルーター
[SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト
http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html

ネットワークの設定を行いましょう

1 本設定を始める前に、②製品を設置しましょう の「STEP1接続の準備をしましょう」と「STEP2本製品をルーターモードでご利用の場合は」を行います。

2 本製品のLANポートとパソコンのLANポートを付属のLANケーブルで接続します。

3 Webブラウザーに接続してアドレスバーに192.168.2.1と入力し、キーボードの[return]キーを押して、設定ユーティリティ（詳細設定）にアクセスします。

※初回は管理者IDとパスワードの設定が必要です。

4 新ユーザー名と新パスワードを入力し、「適用」をクリックします。

※設定が反映されると自動的にトップ画面が表示されます。

※初回は管理者ユーザー名とパスワードの設定が必要です。

※設定した情報を付属の「設定情報シート」にメモして保存してください。

設定情報シート

▶管理者アカウント	
ユーザー名	パスワード
▶メインSSID（2.4GHz）	▶ゲストSSID（2.4GHz）
SSID名	SSID名
SSIDパスワード	SSIDパスワード
▶メインSSID（5GHz）	▶ゲストSSID（5GHz）
SSID名	SSID名
SSIDパスワード	SSIDパスワード

5 設定ユーティリティ画面で、「WAN&LAN設定」→「WAN設定」の順にクリックします。

6 本製品のWAN（インターネット）側の設定をします。[WANアクセスタイプ]で、DHCP・PPPoE・固定IPのいずれを選択します。

※固定IPの場合は、「ユーザーズマニュアル」を参照ください。

❶PPPoEの場合
WANアクセスタイプを「PPPoE」を選択し、プロバイダーから提供されているユーザー名とパスワードを入力し、「適用」をクリックします。

❷DHCPの場合
WANアクセスタイプを「DHCP」を選択し、「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」をチェックし、「適用」をクリックします。

7 「設定の変更が成功しました。」と表示されたら、「後で再起動する」を選択し、「戻る」ボタンをクリックして、5 の画面まで戻ります。

8 「無線設定」をクリックし、本製品の無線LAN機能の設定します。

9 「基本設定」をクリックし、メインのSSIDの設定を行います。SSID名を任意で入力し、「適用」をクリックします。

※設定した情報を付属の「設定情報シート」にメモして保存してください。

10 「設定の変更が成功しました。」と表示されたら、「後で再起動する」を選択し、「戻る」ボタンをクリックして、9 の画面まで戻ります。

11 「マルチSSID」をクリックし、ゲストのSSIDの設定を行います。SSID名を任意で入力し、「適用」をクリックします。

※設定した情報を付属の「設定情報シート」にメモして保存してください。

12 「設定の変更が成功しました。」と表示されたら、「後で再起動する」を選択し、「戻る」ボタンをクリックして、9 の画面まで戻ります。

メインSSID

13 「暗号化設定」をクリックし、設定したいSSIDを選択・認証方式を選択し、パスワードを入力し、「適用」をクリックします。

※パスワードは8文字以上の英数字を入力してください。

14 「設定の変更が成功しました。」と表示されたら、「後で再起動する」を選択し、「戻る」ボタンをクリックして、13 の画面まで戻ります。

ゲストSSID

15 「暗号化設定」をクリックし、設定したいSSIDを選択・認証方式を選択し、パスワードを入力し、「適用」をクリックします。

※パスワードは8文字以上の英数字を入力してください。

16 「設定の変更が成功しました。」と表示されたら「再起動」を選択し、再起動後、「戻る」ボタンをクリックして、5 の画面まで戻ります。

以上でネットワークの設定は完了です。「STEP2 パソコンを無線で接続しましょう」にお進みください。

※ネットワークの設定完了後、本製品とパソコン間のLANケーブルをはずし、STEP2に進みます。

STEP 2 端末を無線で接続しましょう

STEP1でメモした「設定情報シート」を準備します。

≪設定の主な流れ≫

①各端末のWi-Fi設定から、設定したSSID（2.4GHzまたは5GHz）を選択します。

②SSID選択後は、設定したSSIDパスワードを入力します。

スマートフォンの場合

Android端末の場合

1. ［設定］アイコンをタップします。
2. Wi-Fi機能を「ON」にし、「Wi-Fi」をタップします。
3. 一覧から本製品のSSIDをタップします。
4. 「設定情報シート」にメモしたパスワードを入力し、［接続］をタップします。
5. ステータスバーにWi-Fiのマークが表示されます。

iOS端末の場合

1. ［設定］アイコンをタップします。
2. 「Wi-Fi」をタップします。
3. Wi-Fi機能を「ON」にし、一覧から本製品のSSIDをタップします。
4. 「設定情報シート」にメモしたパスワードを入力し、［接続］をタップします。
5. ステータスバーにWi-Fiのマークが表示されます。

パソコンの場合

Windows 10の場合

1 無線LANの接続画面を表示します。

❶画面右下にマウスのカーソルを移動してチャームを表示し、［設定］をクリックします。
❷無線アイコンをクリックします。

2 一覧から本製品のSSIDを選択し、［接続］をクリックします。

・任意で設定したSSIDを選択してください。

3 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。

Ⓐ無線子機がWPS機能に対応している場合

・本製品背面（縦置き時）にあるWPS設定ボタンを2秒以上押します。
※WPS機能を使用する場合、セキュリティキーの入力は不要です。

無線子機がWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えずⒷの画面が表示されることがあります。この場合は、Ⓑの説明をお読みください。

Ⓑ無線子機がWPS機能に対応していない場合

・付属の設定情報シートにメモしたパスワードを入力し、［次へ］をクリックします。
・をクリックするとパスワードの文字を確認できます。

4 共有機能をオンにするかを決めます。該当するほうをクリックします。

パソコン間でデータを共有する場合は「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」を選択します。共有しない場合は「いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません」を選択します。

Windows 8/8.1の場合

1 無線LANの接続画面を表示します。

❶画面右下にマウスのカーソルを移動してチャームを表示し、［設定］をクリックします。
❷無線アイコンをクリックします。

2 一覧から本製品のSSIDを選択し、［接続］をクリックします。

・任意で設定したSSIDを選択してください。

3 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。

Ⓐ無線子機がWPS機能に対応している場合

・本製品背面（縦置き時）にあるWPS設定ボタンを2秒以上押します。
※WPS機能を使用する場合、セキュリティキーの入力は不要です。

無線子機がWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えずⒷの画面が表示されることがあります。この場合は、Ⓑの説明をお読みください。

Ⓑ無線子機がWPS機能に対応していない場合

・付属の設定情報シートにメモしたパスワードを入力し、［次へ］をクリックします。
・をクリックするとパスワードの文字を確認できます。

4 共有機能をオンにするかを決めます。該当するほうをクリックします。

パソコン間でデータを共有する場合は「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」を選択します。共有しない場合は「いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません」を選択します。

Windows 7/Vistaの場合

※ここでは、Windows 7について説明します。Windows Vistaも作業手順は同じです。この説明を参考にして設定してください。

1 画面右下のタスクトレイにあるワイヤレスネットワークのアイコンをクリックし、接続先一覧を表示します。

・Windows Vistaの場合はアイコンを右クリックし、ポップアップメニューから［ネットワークに接続］を選択します。

2 一覧から本製品のSSIDを選択し、［接続］をクリックします。

・任意で設定したSSIDを選択してください。

3 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。

Ⓐ無線子機がWPS機能に対応している場合

・本製品背面（縦置き時）にあるWPS設定ボタンを2秒以上押します。
※WPS機能を使用する場合、セキュリティキーの入力は不要です。

●無線子機がWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えずⒷの画面が表示されることがあります。この場合は、Ⓑの説明をお読みください。
●PINコードを入力するように促す画面が表示された場合は、Windows 7では［代わりにセキュリティ キーを使用して接続］をクリックします。Windows Vistaでは［代わりに、ネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります］をクリックします。下記のⒷの画面が表示されますので、下記の説明に進みます。

Ⓑ無線子機がWPS機能に対応していない場合

・［セキュリティキー］に、付属の設定情報シートにメモしたパスワードを入力し、［次へ］をクリックします。
・Windows Vistaでは、［接続］をクリックします。

4 〈ネットワークの場所の設定〉画面が表示された場合は、ご使用のネットワーク環境にあわせて設定します。

Windows XPの場合

1 画面右下のタスクトレイにある無線LANアイコンをクリックし、接続先一覧を表示します。

2 一覧から本製品のSSIDを選択し、［接続］をクリックします。

・任意で設定したSSIDを選択してください。

3 ［ネットワークキー］に、暗号キーを入力します。

・設定情報シートにメモしたパスワードを入力。
・［ネットワークキーの確認入力］にもう一度、同じパスワードを入力し、［接続］をクリックします。

Macの場合

1 〈システム環境設定〉画面を開き、［ネットワーク］をクリックします。

2 Wi-Fiの状況を確認し、SSIDを選択します。

❶Wi-Fiの［状況］が「入」になっていることを確認します。
❷［ネットワーク名］のリストを開き、リストの中から任意で設定したSSIDを選択してください。

3 ［パスワード］に、本製品の暗号キーを入力し、［OK］をクリックします。

・設定情報シートにメモしたパスワードを入力。

4 Wi-Fiの［状況］が「接続」になっていることを確認します。

STEP 3 インターネットに接続しましょう

●Webブラウザーでお好みのホームページを開きます。
ホームページが正しく表示されれば設定は完了です。

©2016 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.