A スマートフォン/タブレットからの設定方法（Android編）

STEP 3 ルーターモード 本製品をルーターモードで設定する

画面で見るQ&A
エレコムルーター
[SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト
http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html

■動作環境：Android OS 4.0以降
※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。
※[SkyLink Manager]のインストールにはインターネットへ接続できる環境が必要となります。
※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。
※アプリのバージョンにより画面が異なる場合があります。

1 「Google Playストア」にて[SkyLink Manager]を検索し、アプリをインストールします。

2 端末のホーム画面で[SkyLink Manager]アイコンをタップします。

3 使用許諾契約書をお読みになり、よろしければ「同意」をタップし、変更告知画面内容を確認し、「次へ」をタップします。

4 メニューから「スカイリンクセットアップ」をタップします。

5 設定用のSSIDを検索しています。検索が完了するまでお待ち下さい。

※検索に3分程度かかる場合があります。
※本製品と違う型番が表示される場合があります。

※SSIDが検出されない場合は、右の画面が表示されるので、WPSボタンを約5秒間押し続けてください。ルーターを検出して接続プロファイルを取得します。取得後、自動でプロファイルがインストールされます。

6 プロファイルのインストール完了後、「次へ」をタップします。

「インターネットが検出されませんでした」と表示された場合、手動設定ボタンをタップして設定を行ってください。

7 「ルーターモード」をタップします。

8 このあとは…

下部「簡単設定」へ 初心者にオススメ！

裏面「クラシック設定」へ

※詳細設定を行う場合は、クラシック設定から実行してください。

簡単設定を使って接続する

「簡単設定」はアプリのボタンをポチポチッと押して進める超初心者の方でも安心の設定方法です。

9 「簡単設定」をタップします。

10 設定の反映をするため、ルーターの再起動が始まります。

PPPoEのみ表示されます。

❶右記の画面が表示されますので、プロバイダーから提供されているユーザー名とパスワードを入力し、「次へ」をタップします。

※プロバイダー情報のユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角　0~9、a~z、A~Z、_、-、@、;、:、*、#、%、/ 」です。
※DHCP接続の場合にはそのまま「次へ」をタップします。

設定の保存ができない場合は「困ったときは」をタップしてください。もしくはWEBブラウザーで「えれさぽ」と検索するかエレコム・ネットワークサポートにお電話ください。

11 セットアップが完了しました。「終了」をタップします。

12 設定中の機種名にチェックを入れ、「OK」をタップします。

13 ブラウザーを開き、インターネットに接続できたら設定完了です。

※ルーターの設定を変更する場合、設定を行った端末でクラシック設定よりユーザー名とパスワードを確認してください。
※設定が分からなくなった場合は、リセット後設定を始めからやり直してください。

クラシック設定を使って接続する

「クラシック設定」はエレコムのルーターを設定したことがある方におすすめの設定方法です。

9 「クラシック設定」をタップします。

10 プロバイダーから提供されているユーザー名とパスワードを入力し、「次へ」をタップします。

※プロバイダー情報のユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角 0~9、a~z、A~Z、_、-、@、.、:、*、#、%、/」です。
※DHCP接続の場合にはそのまま「次へ」をタップします。

11 メインのSSIDを設定します。無線LANスイスイナビを設定する場合はボックスにチェックを入れます。かんたんSSIDで設定する場合は、かんたんSSID をタップします。タップすると、SSIDやパスワード、認証方法が自動的に生成されます。

※付属の設定情報シートに記入して　大切に保管してください。
※SSIDとパスワードを手動で設定する場合の入力可能文字は、「半角 0~9、a~z、A~Z、-、_ 」です。

12 ゲストのSSIDを設定します。ゲスト無線LANを使用する場合は、「ゲスト無線LANを使う」にチェックを入れ設定します。無線LANスイスイナビの設定はメインと同じく、ボックスにチェックを入れます。必要がない場合は「ゲスト不要は次へ」又は「次へ」をタップします。

※ゲストSSID及びパスワードを入力しても、「ゲスト不要は次へ」ボタンをタップするとクリアされます。

13 管理者アカウントの設定を行います。ユーザー名、パスワードを記入し、「次へ」をタップします。

※管理者アカウントのユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角 0~9、a~z、A~Z、-、_ 」です。

14 こどもネットタイマー2のWEBサイトフィルターを使う場合は「WEBサイトフィルターを有効にする」を「ON」にし、同梱の「こどもネットWEBサイトフィルターライセンスキー」に書かれているWEBサイトフィルターライセンスキーを入力してください※。入力後、「次へ」をタップします。

●ルーターモードで設定完了後、⑫ 補足編 こどもネットタイマー2 機能を使う をご参照ください。
※WRC-1167GHBK3-A/WRC-F1167ACF2にはWEBサイトフィルターライセンスキーが付属されておりません。本サービスをご利用になる場合はWRC-EX-KNTA1（別売り）をお求めください。

15 登録内容を確認します。問題がなければ「次へ」をタップします。

16 設定の反映をするため、ルーターの再起動が始まります。ルーターへの設定保存が完了後、「次へ」をタップします。

設定の保存ができない場合は「困ったときは」をタップしてください。もしくはWEBブラウザーで「えれさぽ」と検索するかエレコム・ネットワークサポートにお電話ください。

17 サポートサービスのご案内です。「次へ」をタップします。

18 セットアップが完了しました。「終了」をタップします。

19 設定中の機種名にチェックを入れ、「OK」をタップします。ブラウザーを開き、インターネットに接続できたら設定完了です。

©2016　ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.