

ELECOM MouseAssistant

이 ELECOM 마우스를 구입해 주셔서 감사합니다.

이 전용 마우스 기능 할당 소프트웨어는 원하는 기능을 마우스 버튼에 할당하기 위한 것입니다.

이 도움말 파일에는 소프트웨어 설치/제거, 마우스 버튼 기능 할당 설정, 가로 스크롤링 속도 변경, 플라이 스크롤 기능 설정 및 마우스 커서 이동 속도에 대한 절차가 설명되어 있습니다.
소프트웨어 사용 중 질문이나 문제가 있으면 이 도움말 파일을 사용하십시오.

목차

- 1. [운영 환경](#)
 - [지원 운영 체제](#)
- 2. [설치/제거 절차](#)
 - [설치](#)
 - [제거](#)
- 3. [용도](#)
 - [가로 스크롤링 확인](#)
 - [버튼 할당](#)
 - [플라이 스크롤 기능 확인](#)
 - [프로필 설정](#)
 - [제스처 기능 설정](#)
 - [마우스 선택](#)
 - [설정 파일 "쓰기" 및 "읽기"](#)
- 4. [기타 주의 사항](#)

1. 운영 환경

- 지원 운영 체제


ELECOM Mouse Assistant가 지원하는 OS는 마우스가 지원하는 OS에 따라 다릅니다.
마우스가 지원하는 OS는 ELECOM 웹 사이트 또는 제품 패키지를 참조하십시오.

*Windows® RT는 지원되지 않습니다.

* 버전 확인 절차


[Windows® 10 사용자]

화면 왼쪽 맨 아래의 [시작] 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 [시스템]을 클릭합니다.
아래 그림과 같은 창이 나타납니다.




[Windows® 8.1 사용자]

화면 왼쪽 맨 아래의 [시작] 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 [시스템]을 클릭합니다.
아래 그림과 같은 창이 나타납니다.



[Windows® 7, Windows Vista® 사용자]

[시작] - [제어판] - [시스템 및 유지 관리]를 클릭하면 아래와 같은 창이 나타납니다.



(Windows® 7 버전 화면)

[목차로 돌아가기](#)

2. 설치/제거 절차

- 설치

다음 URL을 사용하여 ELECOM 홈페이지에 접속한 후 최신 응용 프로그램을 다운로드합니다.
http://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/win/

*주의 사항

- 관리 권한이 있는 사용자 계정으로 컴퓨터에 로그인한 후 소프트웨어를 설치합니다.
- 설치가 완료되었으면 Windows®를 다시 시작해야 합니다.
소프트웨어를 설치하기 전 열려 있는 모든 응용 프로그램을 닫는 것이 좋습니다.

- 1 다운로드된 mouse_driver_xxxx.exe 파일을 두 번 클릭합니다(xxxx는 버전에 따라 다름).




시스템 환경에 따라 설치 프로그램은 다운로드한 직후에 시작할 수 있습니다.




- 2 설치 프로그램이 활성화되었으면 화면의 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.

* [사용자 계정 컨트롤] 화면이 표시되면 [예] 버튼(Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8 또는 Windows® 7) 또는 [허용] 버튼(Windows Vista®)을 클릭합니다.




[한국어]를 선택하고 [확인]을 클릭합니다.



[확인] 버튼을 클릭합니다.

* 다른 마우스 유틸리티가 컴퓨터에 이미 설치되어 있으면 [취소]를 클릭하여 제거합니다.


* ELECOM Mouse Assistant의 이전 버전이 컴퓨터에 이미 설치되어 있으면 화면의 지시에 따라 제거합니다.



[다음] 버튼을 클릭합니다.


* 설치 과정에서 [취소] 버튼을 클릭하면 설치가 취소됩니다.

Windows® 8 이상을 사용하고 있는 경우 틸트 휠에 대한 바로 가기 설정 화면이 표시됩니다. 콤보 상자에서 [다음(N)] 버튼을 선택하고 클릭합니다.



[다음(N)] 버튼을 클릭합니다.


* 설치 과정에서 [취소] 버튼을 클릭하면 설치가 취소됩니다.



[설치] 버튼을 클릭합니다.


* 설치 과정에서 [취소] 버튼을 클릭하면 설치가 취소됩니다.

이후 프로세스에서는 설치를 취소할 수 없습니다.




[확인] 버튼을 클릭하면 장치 드라이버 설치가 시작됩니다.

* 창 오른쪽 맨 위의 [X] 버튼을 클릭하여 창을 닫더라도 설치는 계속됩니다.



[확인] 버튼을 클릭합니다.



설치가 완료되었으면 [예, 지금 컴퓨터를 다시 시작하겠습니다.] 상자가 선택되었는지 확인하고 [마침] 버튼을 클릭합니다.

* 설치가 완료되었습니다.

[목차로 돌아가기](#)

- 제거


*주의 사항

- 관리 권한이 있는 사용자 계정으로 컴퓨터에 로그인한 후 소프트웨어를 제거합니다.
- 제거가 완료되었으면 Windows®를 다시 시작해야 합니다. 소프트웨어를 제거하기 전 열려 있는 모든 응용 프로그램을 닫는 것이 좋습니다.

1 설치 제거 프로그램 시작 절차

[Windows® 10 사용자]


화면 왼쪽 맨 아래의 [시작] 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [프로그램 및 기능]을 클릭합니다.



위의 화면에서 [ELECOM MouseAssistant5]를 클릭한 후 [제거] 버튼을 클릭합니다.

* Windows Vista®에서 [사용자 계정 컨트롤] 화면이 표시되면 [계속] 버튼을 클릭합니다.


2 제거 프로그램이 활성화되었으면 화면의 지시에 따라 소프트웨어를 제거합니다.



[예] 버튼을 클릭합니다.

* [아니오] 버튼을 클릭하면 제거가 취소됩니다.

[아니오]를 클릭하면 제거가 취소됩니다. 이후 프로세스에서는 제거를 취소할 수 없습니다.



"예, 지금 컴퓨터를 다시 시작하겠습니다." 상자가 선택되었는지 확인하고 [마침] 버튼을 클릭합니다.

* 제거가 완료되었습니다.

3. 용도

- 가로 스크롤링 확인

"ELECOM MouseAssistant5"가 성공적으로 설치되면 틸트 휠 가로 스크롤링 기능이 활성화됩니다.


* 이 기능은 가로 스크롤링 기능이 있는 [ELECOM 마우스](#)에서만 사용할 수 있습니다.

- 1 Windows® 10을 사용하고 있는 경우 데스크탑 모드에서 [시작] - [모든 응용 프로그램] - [Windows 액세서리] - [Internet Explorer®]를 클릭합니다.
Windows® 8.1을 사용할 경우 바탕 화면에서 "Internet Explorer®" 아이콘을 클릭합니다.
Windows® 7 및 Windows Vista®를 사용할 경우 [시작] - [모든 프로그램] - [Internet Explorer]를 클릭합니다.


Internet Explorer®가 활성화됩니다.

- 2 Internet Explorer®로 원하는 홈 페이지를 표시하고 세로 및 가로 스크롤바가 보이도록 화면을 변경합니다.

* ELECOM의 홈페이지가 여기에 예제로 표시됩니다.



- 3 마우스의 틸트 휠을 좌우로 움직입니다.



틸트 휠이 좌우로 움직였을 때 화면이 좌우로 스크롤되면 틸트 휠이 정상적으로 작동하는 것입니다.

일부 응용 프로그램은 가로 스크롤링 기능을 지원하지 않으므로 좌우로 움직여도 틸트 휠이 작동하지 않을 수 있습니다.

일부 제품의 경우 [가로 스크롤링 속도](#)를 제어할 수 없습니다.


* OS가 지원하는 가로 스크롤링 기능을 표준으로 사용하는 응용 프로그램에서는 [속도](#)를 제어할 수 없습니다.

[목차로 돌아가기](#)

- 버튼 할당

"ELECOM MouseAssistant5"가 설치되었으면 [마우스](#) 버튼에 할당된 기능을 변경할 수 있습니다.

- 1 작업 트레이 또는 알림 영역에서 [ELECOM 마우스] 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
표시된 팝업 메뉴에서 [설정 응용 프로그램 열기]를 클릭합니다.
(이 소프트웨어가 이미 실행 중일 경우)




* 기타 활성화 방법

- 작업 트레이 또는 알림 영역의 아이콘을 두 번 클릭합니다.
(이 소프트웨어가 이미 실행 중일 경우)
- 응용 프로그램 버튼을 누르고 [ELECOM] - [MouseAssistant5]를 클릭합니다. (Windows® 10, 태블릿 모드)
- [시작] 버튼을 클릭하고 [모든 응용 프로그램] - [ELECOM] - [MouseAssistant5]를 클릭합니다. (Windows® 10, 데스크탑 모드)
- 응용 프로그램 화면에서 [MouseAssistant5] 타일을 클릭합니다. (Windows® 8.1)
- 바탕 화면에서 해당 아이콘을 두 번 클릭합니다. (Windows® 10, 태블릿 모드는 제외)
- [시작] - [프로그램] - [ELECOM] - [MouseAssistant5] - [MouseAssistant5]를 클릭합니다. (Windows® 7, Windows Vista®)


2 설정 화면의 설정 변경

[ELECOM MouseAssistant5]는 가로 및 세로 방향 디스플레이에 모두 최적의 레이아웃으로 자동 표시됩니다.

가로 방향("가로") 디스플레이



세로 방향("세로") 디스플레이



(표시된 화면은 M-XGx20DL Series의 왼쪽 버튼을 설정했을 때의 화면입니다.)

* 현재 선택된 마우스에 없는 버튼에 대해서는 설정을 활성화할 수 없습니다.

- (1) 프로필에서 개별 프로그램을 위해 (2) [버튼 기능 할당] 탭 및 (3) [제스처 기능 할당] 탭 설정을 등록할 수 있습니다.
현재 작동 중인 프로그램을 감지하고 자동으로 프로필을 전환하므로 설정 전환 없이 프로그램에 대한 응답으로 마우스를 작동시킬 수 있습니다.
* 프로필에 대한 자세한 내용은 [프로필 설정](#)을 참조하십시오.
- (2) [버튼 기능 할당] 탭에서는 각 버튼의 기능 할당, 가로 스크롤링 속도, 플라이 스크롤 기능을 설정할 수 있습니다.
- (3) [제스처 기능 할당] 탭에서는 버튼에 제스처 기능으로 할당된 입력 제스처와 함께 실행되는 기능을 설정할 수 있습니다.
* 제스처 기능에 대한 자세한 내용은 [제스처 기능 설정](#)을 참조하십시오.
- (4) ~ (13)의 선택 상자에서 다음 기능을 설정할 수 있습니다.
사용 가능한 기능은 컴퓨터의 운영 체제에 따라 다릅니다.
모든 운영 체제를 위해 이러한 일반적이거나 기본적인 기능이 표시됩니다.

화면에 표시된 이름	기능 설명
왼쪽 클릭	왼쪽 버튼 클릭
오른쪽 클릭	오른쪽 버튼 클릭
뒤로(InternetExplorer)	이전 브라우저 화면으로 돌아갑니다.
앞으로(InternetExplorer)	다음 브라우저 화면으로 이동합니다.
응용 프로그램 전환	응용 프로그램 전환 화면(Alt + Tab)을 표시합니다.*1
창 닫기	현재 창을 닫습니다.
창 최대화	현재 창을 전체 크기로 확대합니다.
창 최소화	현재 창을 아이콘으로 축소합니다.
가운데 클릭/자동 스크롤	가운데 클릭/자동 스크롤 기능을 활성화합니다.
내 컴퓨터	내 컴퓨터를 엽니다.
Ctrl + C	선택된 문자열 또는 파일을 복사합니다.
Ctrl + X	선택된 문자열 또는 파일을 잘라냅니다.
Ctrl + V	복사 또는 잘라낸 문자열 또는 파일을 붙여 넣습니다.
Ctrl + Z	이전 작업을 실행취소합니다.
Ctrl + Y	이전 작업을 반복합니다.
Enter	키보드의 [Enter] 키
Esc	키보드의 [Esc] 키

Tab	키보드의 [Tab] 키
Shift *2	키보드의 [Shift] 키
Alt	키보드의 [Alt] 키
Ctrl	키보드의 [Ctrl] 키
Delete	키보드의 [Delete] 키
BackSpace	키보드의 [BackSpace] 키
Ctrl + S	해당 응용 프로그램의 데이터를 저장합니다.
시작 버튼	Windows®의 [시작] 메뉴를 엽니다. (Windows® 8.1) 시작 화면과 바탕 화면을 번갈아 전환합니다.
웹 브라우저(8.1, 7, Vista)	기본 웹 브라우저를 엽니다.
탐색기	탐색기를 시작합니다(Windows + E).
제어판	제어판을 엽니다.
프린터 설정	해당 응용 프로그램의 인쇄 화면을 엽니다. (Ctrl + P)
두 번 클릭	마우스를 두 번 클릭합니다.
Flip3D(7, Vista)	Windows® 7 / Windows Vista® 에어로 설정으로 Flip3D 기능을 실행합니다.
돋보기(8.1, 7, Vista)	돋보기를 활성화합니다.
왼쪽 스크롤	왼쪽으로 스크롤합니다.
오른쪽 스크롤	오른쪽으로 스크롤합니다.
제스처 기능	마우스의 경로에 따라 기능을 실행합니다. 자세한 설명은 제스처 기능 설정 을 참조하십시오.
임의 키	등록된 키를 동시에 입력합니다. *3 *4
음량 높이기	Windows®의 전체 음량을 높입니다.
음량 낮추기	Windows®의 전체 음량을 낮춥니다.
음소거	Windows®의 전체 사운드 출력을 멈춥니다. 이 버튼을 다시 누르면 음소거 기능이 해제됩니다.
확대	디스플레이를 확대합니다.
축소	디스플레이를 축소합니다.
참 열기(8.1)	참과 시간/날짜/알림 오버레이를 엽니다.
공유 참 열기(10, 8.1)	공유 참을 엽니다.
설정 참 열기(10, 8.1)	설정 참을 엽니다.
장치 참 열기(10, 8.1)	장치 참을 엽니다.
보조 디스플레이 참 열기(10, 8.1)	보조 디스플레이 참을 엽니다.
검색 참 열기(8.1)	검색 참을 열고 앱을 검색합니다.
접근성 센터 열기(10, 8.1)	바탕 화면으로 전환하고 접근성 센터를 시작합니다.
검색 참으로 설정 검색(8.1)	검색 참을 열고 설정을 검색합니다.
사용자 정의 바 표시(8.1)	사용자 정의 바를 표시합니다. (Windows® 8.1) 시작 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하는 것과 동일한 기능을 수행합니다. *5
내레이터 시작(10, 8.1)	바탕 화면으로 전환하고 내레이터를 시작합니다.
최근 실행 앱 표시(10, 8.1)	최근 실행 앱을 표시합니다.
앱 전환(8.1)	실행 중인 앱을 순차적으로 전환 및 표시합니다.
끄기	설정된 버튼의 모든 클릭을 비활성화합니다.

*1 기능이 할당되는 마우스 버튼을 누르면 선택 화면이 나타납니다.
여기에 열거된 항목의 선택은 컴퓨터의 운영 체제에 따라 다릅니다.

- Windows® 7 또는 Windows Vista를 사용할 경우 화면 디자인을 Windows 표준, 클래식 또는 고대비로 설정할 수 있습니다. Windows의 ® 7 또는 Windows Vista®에서 화면 모양이 표준, 클래식, 고대비인 경우 이 기능에 할당된 버튼을 누르면 전경에 표시된 응용 프로그램을 전환할 수 있습니다. 응용 프로그램을 선택하고 전환했을 경우 다른 버튼(이 기능에 할당된 버튼 외 다른 버튼)을 누릅니다.

응용 프로그램을 선택하고 전환했을 경우 다른 버튼(이 기능에 할당된 버튼 외 다른 버튼)을 누릅니다.

- 위와 같은 상황이 아닐 경우,

기능이 할당된 버튼을 누르면 다른 응용 프로그램을 선택할 수 있습니다. 그런 다음, 응용 프로그램 위에 마우스 커서를 올리고 동일한 버튼을 클릭하여 할당합니다.

*2 [왼쪽 기울임] 또는 [오른쪽 기울임]으로 설정할 수 없습니다.

*3 [임의 키]를 선택하면 임의 키 등록 화면이 표시됩니다.
[입력 1] ~ [입력 3]으로 표시된 선택 상자를 선택하거나 커서와 함께 키보드의 키를 누릅니다.

임의 키 등록

입력 1: 왼쪽 Ctrl

입력 2: 왼쪽 Shift

입력 3:

지우기

확인


취소

등록이 완료되었으면 [확인] 버튼을 누릅니다.

[임의 키]에 "왼쪽 기울임" 또는 "오른쪽 기울임"이 할당된 경우, 틸트 휠을 계속 누르고 있는 동안 키를 입력할 수 있습니다.

- 운영 체제 또는 사용 중인 응용 프로그램에 따라 특정 임의 키 조합이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 시스템 보안상의 이유로 Ctrl + Alt + Del 키는 다른 기능으로 변경할 수 없습니다.

*4 [왼쪽 기울임] 및 [오른쪽 기울임]은 임의 키에 대해 Shift 키를 개별적으로 등록할 수 없습니다. Shift 키와 다른 키의 조합은 등록할 수 있습니다(Shift 키와 Shift 키의 조합은 제외).



[확인] 버튼을 클릭하고 설정을 다시 실행합니다.

*5 이 기능은 시작 화면에서만 사용할 수 있습니다.

(14) 플라이 스크롤에서는 고속 스크롤링을 설정할 수 있습니다.

* 플라이 스크롤에 대한 자세한 설명은 [플라이 스크롤 기능 확인](#)을 참조하십시오.

- 회전 수:
고속 스크롤링으로 전환하기 전 필요한 회전 수를 설정할 수 있습니다.
무효로 설정하면 틸트 휠을 빨리 돌려도 고속 스크롤링이 활성화되지 않습니다.
- 회전 속도:
틸트 휠의 회전 속도는 8단계로 설정할 수 있습니다.
- 스크롤 속도:
고속 스크롤링 속도는 8단계로 설정할 수 있습니다.

마우스 포인터 속도 (15)는 마우스의 움직임에 대해 커서를 사용하지 않습니다.

항목 (16)에서 가로 스크롤링 속도는 8단계로 설정할 수 있습니다.

*이 기능에 대한 자세한 설명은 [가로 스크롤링 확인](#)을 참조하십시오.

* 항목 (1) ~ (16)의 설정은 [확인] 또는 [적용]을 클릭하면 적용됩니다.
설정을 저장하지 않고 [취소]를 클릭하면 [마우스 설정 도구]가 종료됩니다.


* [왼쪽 클릭]이 버튼 (4) ~ (13)에 할당되지 않은 경우 다음 메시지가 나타납니다.



[확인] 버튼을 클릭하고 설정을 다시 실행합니다.

항목 (17)의 [도움말] 버튼을 클릭하면 이 도움말 파일이 활성화됩니다.

항목 (18)의 [초기값으로 돌아가기] 버튼을 클릭하면 다음 창이 표시됩니다.



[확인] 버튼을 클릭하면 항목 (4) ~ (16)의 모든 설정이 초기값으로 되돌아갑니다.


[목차로 돌아가기](#)

- 플라이 스크롤 기능 확인

플라이 스크롤 기능은 틸트 휠이 앞으로 또는 뒤로 빨리 회전할 때 고속 스크롤링을 수행하는 기능입니다.


- * 손가락으로 당겨서 돌리면 틸트 휠을 빨리 돌릴 수 있습니다.
- * 틸트 휠을 한 번 돌릴 때마다 진행되는 화면(행) 수는 증가하고 스크롤링은 자동으로 계속됩니다.
- * 반대 방향으로 살짝 돌리면 고속 스크롤링이 멈춥니다.
설정된 시간이 지나면 고속 스크롤링도 멈춥니다.

1 틸트 휠을 앞으로 돌립니다.



화면(행)이 고속으로 위로 스크롤링되면 틸트 휠이 정상적으로 작동하는 것입니다.

2 틸트 휠을 뒤로 돌립니다.



화면(행)이 고속으로 아래로 스크롤링되면 틸트 휠이 정상적으로 작동하는 것입니다.

일부 응용 프로그램에서는 플라이 스크롤 기능을 지원하지 않기 때문에 앞뒤로 돌려도 틸트 휠이 작동하지 않을 수 있습니다.

* 스크롤 속도와 같은 플라이 스크롤 설정을 변경할 수 있습니다.


[목차로 돌아가기](#)

- 프로필 설정

개별 프로그램에 대한 마우스 조작은 프로필에서 설정됩니다.

1 (2) [버튼 기능 할당] 탭 및 (3) [제스처 기능 할당] 탭의 설정을 완료합니다.

2 [프로필 편집] 버튼을 클릭합니다.



3 프로필에서 [추가] 버튼을 클릭합니다.


4 프로필 이름을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

5 프로필 목록에서 작성된 프로필을 선택하고 [할당 프로그램]에서 [추가] 버튼을 클릭합니다.

- 프로필을 삭제하려면 프로필 목록에서 프로필을 선택하고 [프로필]에서 [삭제] 버튼을 클릭합니다.
- 프로필 이름을 변경하려면 프로필 목록에서 프로필을 선택하고 [프로필]에서 [이름 변경] 버튼을 클릭합니다.
- 프로필을 복사하려면 프로필 목록에서 프로필을 선택하고 [프로필]에서 [복사] 버튼을 클릭합니다.


6 할당 프로그램을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

예: Internet Explorer 11®에 할당




(기타 할당 방법)


- [창 선택] 버튼으로 할당
할당 시 사용할 프로그램을 활성화하고 해당 프로그램이 선택된 상태에서 [창 선택] 버튼을 클릭합니다.



확인 메시지가 표시됩니다. [확인] 버튼을 클릭합니다.




- [참조] 버튼으로 할당
[참조] 버튼을 클릭합니다. 열려 있는 화면이 표시됩니다. 프로그램을 표시하고 [열기] 버튼을 클릭합니다.



7 여러 프로그램에 할당하려면 5-6단계를 반복합니다.

* 프로그램 할당을 삭제하려면 프로파일 목록에서 프로파일을 선택하고 할당 프로그램 목록에서 파일 이름을 선택한 후 [할당 프로그램]에서 [삭제] 버튼을 클릭합니다.

8 프로파일 편집 화면에서 [확인] 버튼을 클릭합니다.



9 설정 화면에서 [확인] 버튼을 클릭합니다.

프로파일 편집 화면에서 설정된 내용은 설정 화면에서 [확인] 버튼을 클릭한 이후에만 반영됩니다.
또한, [취소] 버튼을 클릭하면 설정이 반영되지 않고 설정 화면이 종료됩니다.

이제 이 절차를 사용하여 프로파일 설정이 완료되었습니다.


[목차로 돌아가기](#)

- 제스처 기능 설정


제스처 기능으로 설정된 버튼을 누른 상태에서 마우스를 움직이면 해당 경로에 지정된 기능이 실행됩니다.

1 설정할 버튼의 선택 상자에서 "제스처 기능"을 선택합니다.


예: 버튼 5, [앞으로] 버튼 설정.




2 [제스처 기능 할당] 탭을 클릭합니다.





3 [추가] 버튼을 클릭합니다.



4 "제스처 입력" 상자를 클릭합니다.




5 "제스처 입력"에 "시작"이 표시되었으면 1단계에서 설정된 버튼을 누른 상태에서 마우스를 움직여 제스처를 입력합니다.
예: 버튼 5, [앞으로] 버튼을 왼쪽 제스처로 설정.




버튼 5를 누른 상태에서 마우스를 왼쪽으로 이동시킵니다.

* "제스처 입력"에서 마우스 경로를 U(위쪽), D(아래쪽), L(왼쪽) 및 R(오른쪽) 제스처로 입력할 수 있습니다.
* 마우스 경로는 노란색-녹색으로 표시됩니다.
* 제스처는 최대 4개 방향까지 입력할 수 있습니다. 입력할 수 있는 방향은 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽입니다.

6 "기능" 선택 상자에서 실행할 기능을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.
예: 기능 선택 상자에서 [제어판]을 선택합니다.



* 필요에 따라 "명령"에서 제스처 기능에 대한 간략한 설명을 입력합니다.
설정된 내용이 목록에 표시됩니다.



7 제스처 기능을 여러 프로그램에 할당하려면 3-6단계를 반복합니다.

"제스처 트래킹을 표시합니다." 선택을 취소하면 제스처 실행 도중 제스처 위치를 숨길 수 있습니다.

8 설정 화면에서 [확인] 버튼을 클릭합니다.

이제 이 절차를 사용하여 제스처 기능 설정이 완료되었습니다.


[확인] 버튼 또는 [적용] 버튼을 클릭한 이후에만 설정된 내용이 반영됩니다.
또한, [취소] 버튼을 클릭하면 설정이 반영되지 않고 설정 화면이 종료됩니다.

[목차로 돌아가기](#)


- 마우스 선택

이 소프트웨어를 사용하면 버튼 할당, 가로 스크롤링 및 플라이잉 스크롤 기능을 하나의 마우스에서만 사용할 수 있습니다.
해당 마우스 장치가 2개 이상 연결된 경우 이 소프트웨어와 함께 사용할 마우스를 선택합니다.

1 작업 트레이 또는 알림 영역에서 [ELECOM 아이콘]을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 표시된 팝업 메뉴에서 [마우스 전환]을 클릭합니다.



- 2 버튼 할당, 가로 스크롤링 및 플라이 스크롤 기능을 사용할 마우스를 선택합니다.



[사용할 모델을 선택하십시오.]에 ELECOM 마우스 장치의 모델 이름이 표시됩니다.
콤보 상자의 목록에서 버튼 할당, 가로 스크롤링 및 플라이 스크롤 기능을 수행할 마우스를 선택합니다.

- 3 [확인] 버튼을 클릭합니다.

버튼 할당, 가로 스크롤링 및 플라이 스크롤 기능을 사용할 마우스가 변경되었습니다.


[목차로 돌아가기](#)

- 설정 파일 "쓰기" 및 "읽기"


- "쓰기"

기능 할당과 같은 현재 설정 정보는 파일에 저장할 수 있습니다.

- 1 작업 트레이 또는 알림 영역에서 [ELECOM 아이콘]을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
유틸리티 메뉴에서 [설정 파일] - [쓰기]를 클릭합니다.



- 2 저장할 파일 이름과 대상을 지정합니다.



- 3 [저장]을 클릭합니다.

위의 절차를 사용하면 설정 정보가 지정된 위치에 저장됩니다.


* 저장한 파일은 "ELECOM MouseAssistant5"가 설치된 다른 PC(Macintosh, Windows®)에서도 읽을 수 있습니다.
단, [임의 키] 설정은 Macintosh와 Windows® 사이에서 반영되지 않습니다.

[목차로 돌아가기](#)


- [읽기]

이 PC에서 [쓰기]와 함께 저장된 기능 할당과 같은 설정 정보를 활성화할 수 있습니다.

- 1 작업 트레이 또는 알림 영역에서 [ELECOM 아이콘]을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 유틸리티 메뉴에서 [설정 파일] - [읽기]를 클릭합니다.



- 2 원하는 파일을 선택합니다.



- 3 [열기]를 클릭합니다.

위의 절차를 사용하면 기능 할당과 같은 저장된 설정이 이 PC에서 활성화됩니다.

* 이전에 PC에 저장했던 설정이나 "ELECOM MouseAssistant5"가 설치된 다른 PC(Macintosh, Windows®)에 저장한 설정을 읽을 수도 있습니다.
단, [임의 키] 설정은 Macintosh와 Windows® 사이에서 반영되지 않습니다.

* 선택된 마우스와 다른 마우스의 설정 파일은 [\[마우스 선택\]](#) 화면에서 읽을 수 없습니다.

4. 기타 주의 사항

1. 슬립 상태에서 되돌아온 후 틸트 휠 기능 또는 할당된 기능이 작동하지 않으면 USB 포트에서 마우스를 뺐다가 다시 끼우십시오.
마우스가 여전히 작동하지 않으면 이 응용 프로그램을 다시 시작하십시오.
2. 사용자를 전환하는 동안 마우스를 USB 포트에서 뽑았다 다시 끼우면 예기치 않은 곳에 메시지 대화 상자가 표시될 수 있습니다.
이 경우 [확인] 버튼을 클릭하거나 평소처럼 마우스를 선택합니다.
3. [Internet Explorer]로 표시된 페이지에 따라 틸트 버튼을 사용했을 때 가로 스크롤링 기능이 작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.
4. 이 소프트웨어가 예상대로 작동하지 않으면 다음 절차 중 하나를 따르십시오.
(1) 이 소프트웨어를 다시 시작합니다.
(2) 마우스를 다시 끼우고 이 소프트웨어를 시작합니다.

[목차로 돌아가기](#)