

製品名 (品名)	容量 (最大)	USB3.0対応						
		MRC-A1R1 22ピン 44端子 11端子 (アダプタ必須)	MRC-A1R1 22ピン 41端子 11端子 (アダプタ必須)	MRC-A1R1 22ピン 40端子 8端子 (アダプタ必須)	MRC-A1R1 22ピン 40端子 15端子 (アダプタ必須)	MRC-A601 22ピン 19端子 (アダプタ必須) SDXC対応 UHS-I対応	MRC-A602 22ピン 17端子 (アダプタ必須) SDXC対応	MRC-AP001R1R1 26端子 26端子 (アダプタ必須) SDXC対応
		対応 あり	対応 あり	対応 あり	対応 あり	対応 あり	対応 あり	対応 あり
1 SDメモリーカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
2 SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
3 SDメモリーカード (Pro High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
4 SDメモリーカード Class2	2GB	○	○	○	○	○	○	○
5 SDメモリーカード Class4	2GB	○	○	○	○	○	○	○
6 SDメモリーカード Class6	2GB	○	○	○	○	○	○	○
7 SDメモリーカード Class10	2GB	○	○	○	○	○	○	○
8 Wi-Fi・DSi用SDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
9 SDHCメモリーカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○
10 SDHCメモリーカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○
11 SDHCメモリーカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○
12 SDHCメモリーカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○
13 SDHCメモリーカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	○	○
14 SDXCメモリーカード	64GB	○	○	○	○	○	○	○
15 SDXCメモリーカード UHS-I	64GB	○	○	○	○	○	○	○
16 miniSDカード	2GB	△	△	△	△	△	△	△
17 miniSDHCカード Class2	4GB	△	△	△	△	△	△	△
18 miniSDHCカード Class4	4GB	△	△	△	△	△	△	△
19 miniSDHCカード Class6	4GB	△	△	△	△	△	△	△
20 TransFlash	2GB	○	△	○	△	△	○	○
21 microSDカード	2GB	○	△	○	△	△	○	○
22 microSDHCカード Class2	32GB	○	△	○	△	△	○	○
23 microSDHCカード Class4	32GB	○	△	○	△	△	○	○
24 microSDHCカード Class6	32GB	○	△	○	△	△	○	○
25 microSDHCカード Class10	32GB	○	△	○	△	△	○	○
26 microSDHCカード UHS-I	32GB	○	△	○	△	△	○	○
28 MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○
29 MMC 4.0	2GB	○	○	○	○	○	○	○
30 eMMC 4.0	64MB	○	○	○	○	○	○	○
31 RS-MMC	2GB	△最大	○最大	△最大1GB	△最大	○	○	○
32 RS-MMC 4.0	2GB	△最大1GB	○最大1GB	△最大1GB	△最大	○	○	○
33 MMC micro	2GB	△最大	△	△最大1GB	△最大	△	△	△
34 メモリースティック	128MB	○	○	○	○	○	○	○
35 メモリースティック (マジックゲート対応)	128MB	○	○	○	○	○	○	○
36 メモリースティック (マジックゲート対応/High speed)	128MB	○	○	○	○	○	○	○
37 メモリースティック (メモリーセレクト機能付)	128MBx2	○	○	○	○	○	○	○
38 メモリースティックPRO	4GB	○	○	○	○	○	○	○
39 メモリースティックPRO (High speed)	4GB	○	○	○	○	○	○	○
40 メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	○	○	○	○
41 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)	128MB	○	○	○	○	○	○	○
42 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応/High speed)	128MB	○	○	○	○	○	○	○
43 メモリースティックPRO デュオ	8GB	○	○	○	○	○	○	○
44 メモリースティックPRO デュオ (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
45 メモリースティックPRO デュオ Mark2	32GB	○	○	○	○	○	○	○
46 メモリースティックPRO-HG デュオ	32GB	○	○	○	○	○	○	○
47 メモリースティックROM	128MB	○	○	○	○	○	○	○
48 メモリースティック マイクロ(M2)	16GB	△	△	△	△	△	△	△
49 PSP用メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	○	○	○	○
50 PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	○	○	○	○	○	○	○
51 コンパクトフラッシュ (Type I)(3.3V)	64GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB
52 コンパクトフラッシュ (Type II)(3.3V)	64GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB
53 コンパクトフラッシュ (UDMA対応)	64GB	○最大16GB	○最大16GB	○最大16GB	○最大16GB	○最大16GB	○最大16GB	○最大16GB
54 マイクロドライブ	8GB	○	○	○	○	○最大6GB	○	○
55 CF型HDD	8GB	○	○	○	○	○	○	○
56 xDピクチャーカード	512MB	○	○	○	○	○	○	○
57 xDピクチャーカードTypeM	2GB	○	○	○	○	○	○	○
58 xDピクチャーカードTypeH	2GB	○	○	○	○	○	○	○
59 xDピクチャーカードTypeM+	2GB	○	○	○	○	○	○	○
60 スマートメディア	128MB	○	○	○	○	○	○	○

注1: Windows Meでは、メモリースティックPRO (High speed) の256MBは対応。
注2: XPでのみ使用可能です。

メモリーダライタ対応表

製品名 (品名)	容量	USB3.0対応							
		MR-AP00RH 48槽 1槽用 (アダプタ別売) 30pin接続	MR-2001 21ピン 48槽 (アダプタ別売)	MR-2002 21ピン 48槽 (アダプタ別売)	MR-2003 21ピン 64槽 (アダプタ別売)	MR-2004 21ピン 41槽 ケーブル接続	MR-2005 21ピン 48槽 ケーブル接続	MR-2006 21ピン 48槽 ケーブル接続	MR-2007 21ピン 48槽 ケーブル接続
		対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能
SDメモリーカード	1 SDメモリーカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	2 SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	3 SDメモリーカード (Pro High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	4 SDメモリーカード Class2	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	5 SDメモリーカード Class4	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	6 SDメモリーカード Class6	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	7 SDメモリーカード Class10	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	8 Wi-Fi用SDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	9 SDHCメモリーカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	10 SDHCメモリーカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	11 SDHCメモリーカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	12 SDHCメモリーカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	13 SDHCメモリーカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	14 SDXCメモリーカード	64GB	○#	○#	○#	○	○#	○#	○#
	15 SDXCメモリーカード UHS-I	64GB	○#	○#	○#	○	○#	○#	○#
	16 miniSDカード	2GB	△	○	○	○	○	△	○
	17 miniSDHCカード Class2	4GB	△	○	○	○	○	△	○
	18 miniSDHCカード Class4	4GB	△	○	○	○	○	△	○
	19 miniSDHCカード Class6	4GB	△	○	○	○	○	△	○
	20 TransFlash	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	21 microSDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	22 microSDHCカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	23 microSDHCカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	24 microSDHCカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	25 microSDHCカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	26 microSDHCカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	○	○
マルチメディアカード	28 MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	29 MMC 4.0	4GB	○	○	○	○	○	○	○
	30 セキュアMMC	64MB	○	○	○	○	○	○	○
	31 RS-MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	32 RS-MMC 4.0	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	33 MMC micro	2GB	△	△	△	△	△	△	△
	メモリースティック	34 メモリースティック	128MB	○	○	○	○	○	○
メモリースティック (マジックゲート対応)		128MB	○	○	○	○	○	○	○
36 メモリースティック (マジックゲート対応/High speed)		128MB	○	○	○	○	○	○	○
37 メモリースティック (メモリーセレクト機能付)		128MBx2	○	○	○	○	○	○	○
38 メモリースティックPRO		4GB	○	○	○	○	○	○	○
39 メモリースティックPRO (High speed)		4GB	○	○	○	○	○	○	○
40 メモリースティック デュオ		128MB	○	○	○	○	○	○	○
41 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)		128MB	○	○	○	○	○	○	○
42 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応/High speed)		128MB	○	○	○	○	○	○	○
43 メモリースティックPRO デュオ		8GB	○	○	○	○	○	○	○
44 メモリースティックPRO デュオ (High speed)		2GB	○	○	○	○	○	○	○
45 メモリースティックPRO デュオ Mark2		32GB	○	○	○	○	○	○	○
46 メモリースティックPRO-HG デュオ		32GB	○※	○※	○※	○	○※	○※	○※
47 メモリースティックROM		128MB	○	○	○	○	○	○	○
48 メモリースティック マイクロ(M2)	16GB	○	△	△	○	△	△	△	
49 PSP用メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	○	○	○	○	
50 PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	○	○	○	○	○	○	○	
コンパクトメディア マイクロドライブ	51 コンパクトフラッシュ (Type I)(3.3V)	64GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB	○最大8GB	○
	52 コンパクトフラッシュ (Type II)(3.3V)	64GB	○最大32GB	○最大32GB	○最大32GB	○最大32GB	○最大32GB	○	
	53 コンパクトフラッシュ (UDMA対応)	64GB	○最大32GB	○最大32GB	○最大32GB	○最大32GB	○最大32GB	○	
	54 マイクロドライブ	8GB	○	○	○	○	○	○	○
	55 CF型HDD	8GB	○	○	○	○	○	○	○
xDピクチャーカード	56 xDピクチャーカード	512MB	○	○	○	○	○	○	○
	57 xDピクチャーカードTypeM	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	58 xDピクチャーカードTypeH	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	59 xDピクチャーカードTypeM+	2GB	○	○	○	○	○	○	○
スマートメディア	128MB	○	○	○	○	○	○	○	

注1: Windows Meでは、メモリースティックPRO (High speed) の256MBは対応。
注2: XPでのみ使用可能です。

製品名 (最大)	容量	USBメモリ						
		MR-2004 21ピン 44端子	MR-2005 21ピン 57端子	MR-2007 21ピン 44端子	MR-2009 21ピン 47端子	MR-210 21ピン 58端子	MR-211 21ピン 58端子	MR-212 21ピン 58端子
		10端子 (アダプタ必須) ケーブル接続	4端子 (アダプタ必須) ケーブル接続	4端子 (アダプタ必須) ケーブル接続	4端子 (アダプタ必須) ケーブル接続	10端子 (アダプタ必須)	10端子 (アダプタ必須)	13端子 (アダプタ必須)
		対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能
SDメモリーカード	1 SDメモリーカード	2GB	○	○	○	○	○	○
	2 SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○
	3 SDメモリーカード (Pro High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○
	4 SDメモリーカード Class2	2GB	○	○	○	○	○	○
	5 SDメモリーカード Class4	2GB	○	○	○	○	○	○
	6 SDメモリーカード Class6	2GB	○	○	○	○	○	○
	7 SDメモリーカード Class10	2GB	○	○	○	○	○	○
	8 Wi-Fi用SDカード	2GB	○	○	○	○	○	○
	9 SDHCメモリーカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○
	10 SDHCメモリーカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○
	11 SDHCメモリーカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○
	12 SDHCメモリーカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○
	13 SDHCメモリーカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	○
	14 SDXCメモリーカード	64GB	○#	○#	○#	○#	○	○
	15 SDXCメモリーカード UHS-I	64GB	○	○	○	○	○	○
	16 miniSDカード	2GB	○	△	△	△	△	△
	17 miniSDHCカード Class2	4GB	○	△	△	△	△	△
	18 miniSDHCカード Class4	4GB	○	△	△	△	△	△
	19 miniSDHCカード Class6	4GB	○	△	△	△	△	△
	20 TransFlash	2GB	○	○	○	○	△	△
	21 microSDカード	2GB	○	○	○	○	△	△
	22 microSDHCカード Class2	32GB	○	○	○	○	△	△
	23 microSDHCカード Class4	32GB	○	○	○	○	△	△
	24 microSDHCカード Class6	32GB	○	○	○	○	△	△
	25 microSDHCカード Class10	32GB	○	○	○	○	△	△
	26 microSDHCカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	△	△
マルチメディアカード	28 MMC	2GB	○	○	○	○	○	最大1GB
	29 MMC 4.0	4GB	○	○	○	○	○	最大2GB
	30 メモリアMMC	64MB	○	○	○	○	○	○
	31 RS-MMC	2GB	○	○	○	○	△	最大1GB
	32 RS-MMC 4.0	2GB	○	○	○	○	△	最大1GB
33 MMC micro	2GB	△	△	△	△	△	最大1GB	
メモリースティック	34 メモリースティック	128MB	○	○	○	○	○	○
	メモリースティック (マジックゲート対応)	128MB	○	○	○	○	○	○
	36 メモリースティック (マジックゲート対応/High speed)	128MB	○	○	○	○	○	○
	37 メモリースティック (メモリーセレクト機能付)	128MBx2	○	○	○	○	○	○
	38 メモリースティックPRO	4GB	○	○	○	○	○	○
	39 メモリースティックPRO (High speed)	4GB	○	○	○	○	○	○
	40 メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	○	○	△
	41 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)	128MB	○	○	○	○	○	○
	42 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応/High speed)	128MB	○	○	○	○	○	△
	43 メモリースティックPRO デュオ	8GB	○	○	○	○	○	△
	44 メモリースティックPRO デュオ (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	△
45 メモリースティックPRO デュオ Mark2	32GB	○	○	○	○	○	△	
46 メモリースティックPRO-HG デュオ	32GB	○※	○※	○※	○※	○※	△※	
47 メモリースティックROM	128MB	○	○	○	○	○	○	
48 メモリースティック マイクロ(M2)	16GB	○	△	△	△	△	△	
49 PSP用メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	○	○	○	
50 PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	○	○	○	○	○	○	
コンパクトメディア マイクロドライブ	51 コンパクトフラッシュ (Type I)(3.3V)	64GB	-	-	○最大8GB	○最大8GB	-	-
	52 コンパクトフラッシュ (Type II)(3.3V)	64GB	-	-	○最大32GB	○最大32GB	-	-
	53 コンパクトフラッシュ (UDMA対応)	64GB	-	-	○最大32GB	○最大32GB	-	-
	54 マイクロドライブ	8GB	-	-	○	○	-	-
55 CF型HD	8GB	-	-	○	○	-	-	
xDピクチャーカード	56 xDピクチャーカード	512MB	○	-	-	-	○	○
	57 xDピクチャーカードTypeM	2GB	○	-	-	○	-	○
	58 xDピクチャーカードTypeH	2GB	○	-	-	○	-	○
	59 xDピクチャーカードTypeM+	2GB	○	-	-	○	-	○
スマートメディア	128MB	-	-	-	-	-	-	

注1: Windows Meでは、メモリースティックPRO (High speed) の256MBは対応。
注2: XPでのみ使用可能です。

メモリーダライタ対応表

製品番号 (販売)	容量 (販売)	USB2.0対応							
		USB2.0 20端子	USB2.0 44端子	USB2.0 27端子	USB2.0 44端子	USB2.0 27端子	USB2.0 44端子	USB2.0 27端子	USB2.0 44端子
		ケーブル接続 ケーブルタイプ	2端子 (アプタ対応) ケーブルタイプ	1端子 (アプタ対応) ケーブルタイプ	2端子 (アプタ対応) ケーブル接続	1端子 (アプタ対応) ケーブル接続	2端子 (アプタ対応) ケーブル接続	1端子 (アプタ対応) ケーブルタイプ	2端子 (アプタ対応) ケーブルタイプ
SDメモリーカード	1 SDメモリーカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	2 SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	3 SDメモリーカード (Pro High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	4 SDメモリーカード Class2	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	5 SDメモリーカード Class4	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	6 SDメモリーカード Class6	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	7 SDメモリーカード Class10	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	8 Wi-Fi用SDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	9 SDHCメモリーカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	10 SDHCメモリーカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	11 SDHCメモリーカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	12 SDHCメモリーカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	13 SDHCメモリーカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	14 SDXCメモリーカード	64GB	○	○	○	○	○	○	○
	15 SDXCメモリーカード UHS-I	64GB	○	○	○	○	○	○	○
	16 miniSDカード	2GB	○	○	○	○	△	△	△
	17 miniSDHCカード Class2	4GB	○	○	○	○	△	△	△
	18 miniSDHCカード Class4	4GB	○	○	○	○	△	△	△
	19 miniSDHCカード Class6	4GB	○	○	○	○	△	△	△
	20 TransFlash	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	21 microSDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	22 microSDHCカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	23 microSDHCカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	24 microSDHCカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	25 microSDHCカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	26 microSDHCカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	○	○
マルチメディアカード	28 MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	29 MMC 4.0	4GB	○	○	○	○	○	○	○
	30 メモリアMMC	64MB	○	○	○	○	○	○	○
	31 RS-MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	32 RS-MMC 4.0	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	33 MMC micro	2GB	○	△	△	△	△	△	△
	メモリースティック	34 メモリースティック	128MB	○	○	○	○	○	○
メモリースティック (マジックゲート対応)		128MB	○	○	○	○	○	○	○
36 メモリースティック (マジックゲート対応/High speed)		128MB	○	○	○	○	○	○	○
37 メモリースティック (メモリーセレクト機能付)		128MBx2	○	○	○	○	○	○	○
38 メモリースティックPRO		4GB	○	○	○	○	○	○	○
39 メモリースティックPRO (High speed)		4GB	○	○	○	○	○	○	○
40 メモリースティック デュオ		128MB	○	○	○	○	○	○	○
41 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)		128MB	○	○	○	○	○	○	○
42 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応/High speed)		128MB	○	○	○	○	○	○	○
43 メモリースティックPRO デュオ		8GB	○	○	○	○	○	○	○
44 メモリースティックPRO デュオ (High speed)		2GB	○	○	○	○	○	○	○
45 メモリースティックPRO デュオ Mark2		32GB	○	○	○	○	○	○	○
46 メモリースティックPRO-HG デュオ		32GB	○	○*	○	○*	○	○	○
47 メモリースティックROM	128MB	○	○	○	○	○	○	○	
48 メモリースティック マイクロ(M2)	16GB	○	△	△	△	△	△	△	
49 PSP用メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	○	○	○	○	
50 PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	○	○	○	○	○	○	○	
コンパクトメディア マイクロドライブ	51 コンパクトフラッシュ (Type I)(3.3V)	64GB	○	○	○	○	○	○	○
	52 コンパクトフラッシュ (Type II)(3.3V)	64GB	○	○	○	○	○	○	○
	53 コンパクトフラッシュ (UDMA対応)	64GB	○	○	○	○	○	○	○
	54 マイクロドライブ	8GB	○	○	○	○	○	○	○
	55 CF Type II	8GB	○	○	○	○	○	○	○
xDピクチャーカード	56 xDピクチャーカード	512MB	○	○	○	○	○	○	○
	57 xDピクチャーカードTypeM	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	58 xDピクチャーカードTypeH	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	59 xDピクチャーカードTypeM+	2GB	○	○	○	○	○	○	○
スマートメディア	128MB	○	○	○	○	○	○	○	

注1: Windows Meでは、メモリースティックPRO (High speed) の256MBは対応。
注2: XPでのみ使用可能です。

メモリーダライタ対応表

製品番号 (販売)	製品名 (販売)	容量	USB3.0対応							
			MR-005 21ピン 41端子	MR-011 21ピン 51端子	MR-009 21ピン 54端子	MR-010 21ピン 54端子	MR-012 21ピン 54端子	MR-017 21ピン 54端子	MR-0M091 21ピン 54端子	
			標準 (アダプタ別売) 対応タイプ	標準 (アダプタ別売) コンパクトタイプ	標準 (アダプタ別売) SDXC対応	標準 (アダプタ別売) SDXC対応	標準 (アダプタ別売) SDXC対応	標準 (アダプタ別売) SDXC対応	標準 (アダプタ別売) SDXC対応	標準 (アダプタ別売) ゲーム専用
			対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	
SDメモリーカード	1 SDメモリーカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	2 SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	3 SDメモリーカード (Pro High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	4 SDメモリーカード Class2	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	5 SDメモリーカード Class4	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	6 SDメモリーカード Class6	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	7 SDメモリーカード Class10	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	8 Wi-Fi用SDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	9 SDHCメモリーカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	10 SDHCメモリーカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	11 SDHCメモリーカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	12 SDHCメモリーカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	13 SDHCメモリーカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	14 SDXCメモリーカード	64GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	15 SDXCメモリーカード UHS-I	64GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	16 miniSDカード	2GB	△	△	△	△	△	△	△	△
	17 miniSDHCカード Class2	4GB	△	△	△	△	△	△	△	△
	18 miniSDHCカード Class4	4GB	△	△	△	△	△	△	△	△
	19 miniSDHCカード Class6	4GB	△	△	△	△	△	△	△	△
	20 TransFlash	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	21 microSDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	22 microSDHCカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	23 microSDHCカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	24 microSDHCカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	25 microSDHCカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	26 microSDHCカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチメディアカード	28 MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	29 MMC 4.0	4GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	30 セキュアMMC	64MB	○	○	○	○	○	○	○	○
	31 RS-MMC	2GB	○	○	○	△	○	○	○	○
	32 RS-MMC 4.0	2GB	○	○	○	△	○	○	○	○
	33 MMC micro	2GB	△	△	△	△	△	△	△	△
	メモリースティック	34 メモリースティック	128MB	○	○	○	○	○	○	○
メモリースティック (マジックゲート対応)		128MB	○	○	○	○	○	○	○	○
36 メモリースティック (マジックゲート対応/High speed)		128MB	○	○	○	○	○	○	○	○
37 メモリースティック (メモリーセレクト機能付)		128MBx2	○	○	○	○	○	○	○	○
38 メモリースティックPRO		4GB	○	○	○	○	○	○	○	○
39 メモリースティックPRO (High speed)		4GB	○	○	○	○	○	○	○	○
40 メモリースティック デュオ		128MB	○	○	○	○	○	○	○	○
41 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)		128MB	○	○	○	○	○	○	○	○
42 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応/High speed)		128MB	○	○	○	○	○	○	○	○
43 メモリースティックPRO デュオ		8GB	○	○	○	○	○	○	○	○
44 メモリースティックPRO デュオ (High speed)		2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
45 メモリースティックPRO デュオ Mark2		32GB	○	○	○	○	○	○	○	○
46 メモリースティックPRO-HG デュオ		32GB	○※	○	○※	○	○	○	○※	○
47 メモリースティックROM	128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	
48 メモリースティック マイクロ(M2)	16GB	△	△	△	△	△	△	△	△	
49 PSP用メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	
50 PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	
コンパクトメディア マイクロドライブ	51 コンパクトフラッシュ (Type I)(3.3V)	64GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	52 コンパクトフラッシュ (Type II)(3.3V)	64GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	53 コンパクトフラッシュ (UDMA対応)	64GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	54 マイクロドライブ	8GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	55 CF Type II	8GB	○	○	○	○	○	○	○	○
xDピクチャーカード	56 xDピクチャーカード	512MB	○	○	○	○	○	○	○	○
	57 xDピクチャーカードTypeM	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	58 xDピクチャーカードTypeH	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
	59 xDピクチャーカードTypeM+	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○
スマートメディア	128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	

注1: Windows Meでは、メモリースティックPRO (High speed) の256MBは対応。
注2: XPでのみ使用可能です。

メモリーダライタ対応表

製品名 (販売)	容量 (最大)	USBメモリ						
		MR-SM002 2GB	MR-SM002LK 4GB	MR-SM004 8GB	MR-SM004L 16GB	MR-SM006 32GB	MR-SM006L 64GB	MR-SM010 128GB
		MR-SM002 2GB	MR-SM002LK 4GB	MR-SM004 8GB	MR-SM004L 16GB	MR-SM006 32GB	MR-SM006L 64GB	MR-SM010 128GB
1 SDメモリーカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
2 SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
3 SDメモリーカード (Pro High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
4 SDメモリーカード Class2	2GB	○	○	○	○	○	○	○
5 SDメモリーカード Class4	2GB	○	○	○	○	○	○	○
6 SDメモリーカード Class6	2GB	○	○	○	○	○	○	○
7 SDメモリーカード Class10	2GB	○	○	○	○	○	○	○
8 Wi-Fi用SDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
9 SDHCメモリーカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○
10 SDHCメモリーカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○
11 SDHCメモリーカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○
12 SDHCメモリーカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○
13 SDHCメモリーカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	○	○
14 SDXCメモリーカード	64GB	○	○	○	○	○	○	○
15 SDXCメモリーカード UHS-I	64GB	○	○	○	○	○	○	○
16 miniSDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
17 miniSDHCカード Class2	4GB	○	○	○	○	○	○	○
18 miniSDHCカード Class4	4GB	○	○	○	○	○	○	○
19 miniSDHCカード Class6	4GB	○	○	○	○	○	○	○
20 TransFlash	2GB	○	○	○	○	○	○	○
21 microSDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
22 microSDHCカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○
23 microSDHCカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○
24 microSDHCカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○
25 microSDHCカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○
26 microSDHCカード UHS-I	32GB	○	○	○	○	○	○	○
28 MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○
29 MMC 4.0	4GB	○	○	○	○	○	○	○
30 セキュアMMC	64MB	○	○	○	○	○	○	○
31 RS-MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○
32 RS-MMC 4.0	2GB	○	○	○	○	○	○	○
33 MMC micro	2GB	○	○	○	○	○	○	○
34 メモリースティック	128MB	○	○	○	○	○	○	○
35 メモリースティック (マジックゲート対応)	128MB	○	○	○	○	○	○	○
36 メモリースティック (マジックゲート対応/High speed)	128MB	○	○	○	○	○	○	○
37 メモリースティック (メモリーセレクト機能付)	128MBx2	○	○	○	○	○	○	○
38 メモリースティックPRO	4GB	○	○	○	○	○	○	○
39 メモリースティックPRO (High speed)	4GB	○	○	○	○	○	○	○
40 メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	○	○	○	○
41 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)	128MB	○	○	○	○	○	○	○
42 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応/High speed)	128MB	○	○	○	○	○	○	○
43 メモリースティックPRO デュオ	8GB	○	○	○	○	○	○	○
44 メモリースティックPRO デュオ (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
45 メモリースティックPRO デュオ Mark2	32GB	○	○	○	○	○	○	○
46 メモリースティックPRO-HG デュオ	32GB	○※	○	○	○	○	○	○
47 メモリースティックROM	128MB	○	○	○	○	○	○	○
48 メモリースティック マイクロ(M2)	16GB	○	○	○	○	○	○	○
49 PSP用メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	○	○	○	○
50 PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	○	○	○	○	○	○	○
51 コンパクトフラッシュ (Type I)(3.3V)	64GB	○	○	○	○	○	○	○
52 コンパクトフラッシュ (Type II)(3.3V)	64GB	○	○	○	○	○	○	○
53 コンパクトフラッシュ (UDMA対応)	64GB	○	○	○	○	○	○	○
54 マイクロドライブ	8GB	○	○	○	○	○	○	○
55 CF型HDD	8GB	○	○	○	○	○	○	○
56 xDピクチャーカード	512MB	○	○	○	○	○	○	○
57 xDピクチャーカードTypeM	2GB	○	○	○	○	○	○	○
58 xDピクチャーカードTypeH	2GB	○	○	○	○	○	○	○
59 xDピクチャーカードTypeM+	2GB	○	○	○	○	○	○	○
60 スマートメディア	128MB	○	○	○	○	○	○	○

注1: Windows Meでは、メモリースティックPRO (High speed) の256MBは対応。
注2: XPでのみ使用可能です。

ELECOM
メモリーダライタ対応表

Ver.0 2015/5/25

製品 番号 (品名)	容量 (GB)	USB規格			
		USB-A 規格	USB-B 規格	USB-C 規格	
		10Gbps (7.4Gbps対応)	10Gbps (7.4Gbps対応)	10Gbps (7.4Gbps対応)	
		規格A-10Gbps	規格B-10Gbps	規格C-10Gbps	
SDメモリーカード	1 SDメモリーカード	2GB	○	○	○
	2 SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	○	○
	3 SDメモリーカード (Pro High speed)	2GB	○	○	○
	4 SDメモリーカード Class2	2GB	○	○	○
	5 SDメモリーカード Class4	2GB	○	○	○
	6 SDメモリーカード Class6	2GB	○	○	○
	7 SDメモリーカード Class10	2GB	○	○	○
	8 Wii・DSi用SDカード	2GB	○	○	○
	9 SDHCメモリーカード Class2	32GB	○	○	○
	10 SDHCメモリーカード Class4	32GB	○	○	○
	11 SDHCメモリーカード Class6	32GB	○	○	○
	12 SDHCメモリーカード Class10	32GB	○	○	○
	13 SDHCメモリーカード UHS-I	32GB	○	○	○
	14 SDXCメモリーカード	64GB	○#	○	○#
	15 SDXCメモリーカード UHS-I	64GB	○#	○#	○#
	16 miniSDカード	2GB	△	○#	△
	17 miniSDHCカード Class2	4GB	△	△	△
	18 miniSDHCカード Class4	4GB	△	△	△
	19 miniSDHCカード Class6	4GB	△	△	△
	20 TransFlash	2GB	○	△	○
	21 microSDカード	2GB	○	○	○
	22 microSDHCカード Class2	32GB	○	○	○
	23 microSDHCカード Class4	32GB	○	○	○
	24 microSDHCカード Class6	32GB	○	○	○
	25 microSDHCカード Class10	32GB	○	○	○
	26 microSDHCカード UHS-I	32GB	○	○	○
マルチメディアカード	28 MMC	2GB	○	○	○
	29 MMC 4.0	4GB	○	○	○
	30 メモリアップMMC	64MB	○	○	○
	31 RS-MMC	2GB	○	○	○
	32 RS-MMC 4.0	2GB	○	○	○
	33 MMC micro	2GB	△	△	△
	メモリースティック	34 メモリースティック	128MB	○	○
メモリースティック (マジックゲート対応)		128MB	○	○	○
36 メモリースティック (マジックゲート対応/High speed)		128MB	○	○	○
37 メモリースティック (メモリーセレクト機能付)		128MBx2	○	○	○
38 メモリースティックPRO		4GB	○	○	○
39 メモリースティックPRO (High speed)		4GB	○	○	○
40 メモリースティック デュオ		128MB	○	○	○
41 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)		128MB	○	○	○
42 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応/High speed)		128MB	○	○	○
43 メモリースティックPRO デュオ		8GB	○	○	○
44 メモリースティックPRO デュオ (High speed)		2GB	○	○	○
45 メモリースティックPRO デュオ Mark2		32GB	○	○	○
46 メモリースティックPRO-HG デュオ		32GB	○	○	○
47 メモリースティックROM		128MB	○	○	○
48 メモリースティック マイクロ(M2)		16GB	○	△	△
49 PSP用メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	
50 PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	○	○	○	
コンパクトメディア マイクロドライブ	51 コンパクトフラッシュ (Type I)(3.3V)	64GB	○	○	○
	52 コンパクトフラッシュ (Type II)(3.3V)	64GB	○	○	○
	53 コンパクトフラッシュ (UDMA対応)	64GB	○	○	○
	54 マイクロドライブ	8GB	○	○	○
	55 CF Type II	8GB	○	○	○
xDピクチャーカード	56 xDピクチャーカード	512MB	○	○	○
	57 xDピクチャーカードTypeM	2GB	○	○	○
	58 xDピクチャーカードTypeH	2GB	○	○	○
	59 xDピクチャーカードTypeM+	2GB	○	○	○
スマートメディア	128MB	○	○	○	

注1: Windows Meでは、メモリースティックPRO (High speed) の256MBは対応。
注2: XPでのみ使用可能です。

製品 名称 (販売)	容量 (最大)	スマートフォン/タブレット対応			スマートフォンのみ対応		
		MIR3-MIR3E/BK	MIR-011 MIR3E/BK	MIR-011 MIR3E/BK	MIR3-MIR3E/BK	MIR3-MIR3E/BK	MIR3-MIR3E/BK
		48時間 連続 (アダプタ必要)	MicroSDカード 書き込み対応	MicroSDカード 書き込み対応	12時間 (アダプタ必要) SDXC対応 書き込み対応	48時間 (アダプタ必要) ケーブル接続	48時間 (アダプタ必要)
		対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	
SDメモリーカード	1 SDメモリーカード	2GB	○	—	—	○	○
	2 SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	—	—	○	○
	3 SDメモリーカード (Pro High speed)	2GB	○	—	—	○	○
	4 SDメモリーカード Class2	2GB	○	—	—	○	○
	5 SDメモリーカード Class4	2GB	○	—	—	○	○
	6 SDメモリーカード Class6	2GB	○	—	—	○	○
	7 SDメモリーカード Class10	2GB	—	—	—	○	○
	8 Wi-Fi/DSi用SDカード	2GB	○	—	—	○	○
	9 SDHCメモリーカード Class2	32GB	○	—	—	○	○
	10 SDHCメモリーカード Class4	32GB	○	—	—	○	○
	11 SDHCメモリーカード Class6	32GB	○	—	—	○	○
	12 SDHCメモリーカード Class10	32GB	○	—	—	○	○
	13 SDHCメモリーカード UHS-I	32GB	—	—	—	○	○
	14 SDXCメモリーカード	64GB	○#	—	—	○	○
	15 SDXCメモリーカード UHS-I	64GB	—	—	—	○	○
	16 miniSDカード	2GB	△	—	—	△	△
	17 miniSDHCカード Class2	4GB	△	—	—	△	△
	18 miniSDHCカード Class4	4GB	△	—	—	△	△
	19 miniSDHCカード Class6	4GB	△	—	—	△	△
	20 TransFlash	2GB	○	○	○	△	○
	21 microSDカード	2GB	○	○	○	△	○
	22 microSDHCカード Class2	32GB	○	○	○	△	○
	23 microSDHCカード Class4	32GB	○	○	○	△	○
	24 microSDHCカード Class6	32GB	○	○	○	△	○
	25 microSDHCカード Class10	32GB	—	—	—	△	○
	26 microSDHCカード UHS-I	32GB	—	○	○	△	○
マルチメディア カード	28 MMC	2GB	○	—	—	○	○
	29 MMC 4.0	4GB	○	—	—	○	○
	30 メモリアップMMC	64MB	○	—	—	○	○
	31 RS-MMC	2GB	○	—	—	○	○
	32 RS-MMC 4.0	2GB	○	—	—	○	○
	33 MMC micro	2GB	△	—	—	△	△
	メモリースティック	34 メモリースティック	128MB	○	—	—	○
メモリースティック (マジックゲート対応)		128MB	○	—	—	○	○
36 メモリースティック (マジックゲート対応/High speed)		128MB	○	—	—	○	○
37 メモリースティック (メモリーセレクト機能付)		128MBx2	○	—	—	○	○
38 メモリースティックPRO		4GB	○	—	—	○	○
39 メモリースティックPRO (High speed)		4GB	○	—	—	○	○
40 メモリースティック デュオ		128MB	○	—	—	○	○
41 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)		128MB	○	—	—	○	○
42 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応/High speed)		128MB	○	—	—	○	○
43 メモリースティックPRO デュオ		8GB	○	—	—	○	○
44 メモリースティックPRO デュオ (High speed)		2GB	○	—	—	○	○
45 メモリースティックPRO デュオ Mark2		32GB	○	—	—	○	○
46 メモリースティックPRO-HG デュオ		32GB	○※	—	—	○※	○※
47 メモリースティックROM	128MB	○	—	—	○	○	
48 メモリースティック マイクロ(M2)	16GB	△	—	—	△	△	
49 PSP用メモリースティック デュオ	128MB	○	—	—	○	○	
50 PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	○	—	—	○	○	
コンパクトメディア マイクロドライブ	51 コンパクトフラッシュ (Type I)(3.3V)	64GB	—	—	—	○	○
	52 コンパクトフラッシュ (Type II)(3.3V)	64GB	—	—	—	○	○
	53 コンパクトフラッシュ (UDMA対応)	64GB	—	—	—	○	○
	54 マイクロドライブ	8GB	—	—	—	○	○
	55 CF Type II	8GB	—	—	—	○	○
xDピクチャーカード	56 xDピクチャーカード	512MB	—	—	—	—	—
	57 xDピクチャーカードTypeM	2GB	—	—	—	—	—
	58 xDピクチャーカードTypeH	2GB	—	—	—	—	—
	59 xDピクチャーカードTypeM+	2GB	—	—	—	—	—
スマートメディア	80 スマートメディア	128MB	—	—	—	—	—

注1: Windows Meでは、メモリースティックPRO(High speed)の256MBは対応。
注2: XPでのみ使用可能です。

メモリーダライタ対応表

No.	品名 (品大)	容量	POCカードタイプ	
			MRE-SDA11	MIR-SDA11H
			14ピン 7端子 (アダプタ必要)	11ピン 7端子 (アダプタ必要)
			対応可能	対応可能
SDメモリーカード	1 SDメモリーカード	2GB	○	○最大1GB
	2 SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	○最大1GB
	3 SDメモリーカード (Pro High speed)	2GB	○	○最大1GB
	4 SDメモリーカード Class2	2GB	○	○最大1GB
	5 SDメモリーカード Class4	2GB	○	○最大1GB
	6 SDメモリーカード Class6	2GB	○	○最大1GB
	7 SDメモリーカード Class10	2GB	—	—
	8 Wi-Fi・DSi用SDカード	2GB	○	○
	9 SDHCメモリーカード Class2	32GB	○最大8GB	—
	10 SDHCメモリーカード Class4	32GB	○最大8GB	—
	11 SDHCメモリーカード Class6	32GB	○最大8GB	—
	12 SDHCメモリーカード Class10	32GB	—	—
	13 SDHCメモリーカード UHS-I	32GB	—	—
	14 SDXCメモリーカード	64GB	—	—
	15 SDXCメモリーカード UHS-I	64GB	—	—
	16 miniSDカード	2GB	△	△最大
	17 miniSDHCカード Class2	4GB	—	—
	18 miniSDHCカード Class4	4GB	—	—
	19 miniSDHCカード Class6	4GB	—	—
	20 TransFlash	2GB	△最大	△最大
	21 microSDカード	2GB	△最大	△最大
	22 microSDHCカード Class2	32GB	—	—
	23 microSDHCカード Class4	32GB	—	—
	24 microSDHCカード Class6	32GB	—	—
	25 microSDHCカード Class10	32GB	—	—
	26 microSDHCカード UHS-I	32GB	—	—
マルチメディアカード	28 MMC	2GB	○	○最大1GB
	29 MMC 4.0	4GB	○最大2GB	○最大
	30 メモリアMMC	64MB	—	—
	31 RS-MMC	2GB	△	△最大
	32 RS-MMC 4.0	2GB	△	△最大
33 MMC micro	2GB	—	—	
メモリースティック	34 メモリースティック	128MB	○	○
	メモリースティック (マジックゲート対応)	128MB	—	—
	メモリースティック (マジックゲート対応/High speed)	128MB	—	—
	メモリースティック (メモリーセレクト機能付)	128MBx2	—	—
	メモリースティックPRO	4GB	○	○最大1GB
	メモリースティックPRO (High speed)	4GB	○※	○最大1GB
	メモリースティック デュオ	128MB	△	△
	メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)	128MB	—	—
	メモリースティック デュオ (マジックゲート対応/High speed)	128MB	—	—
	メモリースティックPRO デュオ	8GB	△	△最大1GB
	メモリースティックPRO デュオ (High speed)	2GB	△最大1GB	△最大1GB
	メモリースティックPRO デュオ Mark2	32GB	—	—
	メモリースティックPRO-HG デュオ	32GB	△最大4GB	△※(注2) 最大1GB
	メモリースティックROM	128MB	—	—
メモリースティック マイクロ(M2)	16GB	—	—	
PSP用メモリースティック デュオ	128MB	—	—	
PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	—	—	
コンパクトメディア マイクロドライブ	51 コンパクトフラッシュ (Type I)(3.3V)	64GB	—	—
	コンパクトフラッシュ (Type II)(3.3V)	64GB	—	—
	コンパクトフラッシュ (UDMA対応)	64GB	—	—
	マイクロドライブ	8GB	—	—
	CF型HDD	8GB	—	—
xDピクチャーカード	56 xDピクチャーカード	512MB	○	○
	xDピクチャーカードTypeM	2GB	○	最大512MB
	xDピクチャーカードTypeH	2GB	○	最大512MB
	xDピクチャーカードTypeM+	2GB	—	—
スマートメディア	80 スマートメディア	128MB	○	—

注1: Windows Meでは、メモリースティックPRO (High speed) の256MBは対応
 注2: XPでのみ使用可能です。