



ELECOM / Logitec / LaCie 製品



東芝 REGZA 対応表①

2011年2月3日現在

●この検証内容については当社の独自調査によるものであり、株式会社東芝へのお問い合わせはご容赦願います。●本内容はすべての環境、条件において動作を保証するものではありません。
●この検証内容は、テレビまたは当社製品のドライバまたはファームウェアのアップデート等により、予告なく変更いたします。
●この検証内容によってお客様のテレビなどの機器に対し、いかなる損害、データ損失、不具合そのほかいかなる結果が発生しても当社は責任を負いかねるものとします。

ブランド	カテゴリ	型番	品名	X2 シリーズ	XE2 シリーズ	55X1 シリーズ	ZG1 シリーズ	Z1S シリーズ	Z1 シリーズ
Logitec	ルータ・アクセスポイント・HUB	LAN-PW150N/AP	ゲーム機用無線アクセスポイント	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○	○	○
		LAN-PW150N/R	マイクロ無線ルータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○	○	○
		LAN-PW150N/DR	プリンタ共有無線マイクロルータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○	○	○
		LAN-W300N/R	スリム無線ルータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○	○	○
		LAN-W300N/DR	プリンタ共有無線ルータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○	○	○
		LAN-WH300N/DR	ハイパワーアンテナ無線ルータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○	○	○
		LAN-WH300N/DGR	ハイパワーアンテナ Giga 無線ルータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○	○	○
		LAN-PW150N/CV	無線コンバータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○	○	○
		LAN-PW150N/CVAP	無線コンバータ・アクセスポイントセット	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○	○	○
		LAN-SW05B/L series	5ポートスイッチングハブ	○	○	○	○	○	○
	ハードディスク	LHD-EN1000U2W	外付け HDD (1TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LHD-EN1500U2W	外付け HDD (1.5TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LHD-EN2000U2W	外付け HDD (2TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LHD-EN1000U2HLW	外付け HDD (1TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LHD-PB6500U2W	ポータブル HDD (500GB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
LACIE	ハードディスク	LCH-DB1TU	外付け HDD (1TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-DB2TU	外付け HDD (2TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-DB1TURZ	外付け HDD (1TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-DB1TUTV	外付け HDD (1TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-DB2TUTV	外付け HDD (2TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-RK500U	ポータブル HDD (500GB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LCH-RK640U	ポータブル HDD (640GB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LCH-RK500UTV	ポータブル HDD (500GB)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)
		LCH-RKG1TU	ポータブル HDD (1TB)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)
		LCH-RKG500U	ポータブル HDD (500GB)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)
ELECOM	USB ハブ	U2H-EG4S series (BK WH)	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TZ410S series (BK SV)	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TZ420S series (BK SV)	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TV001SBK	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TZS420S series (BK SV)	個別スイッチUSBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TV002SBK	個別スイッチUSBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
	キーボード	TK-FCM005 series (BK SV WH)	86キーボード	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)
		TK-FCM006 series (BK SV WH)	82キーボード	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)
		TK-FCM007 series (BK WH)	112キーボード	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)
		TK-FCM009 series (BK WH)	ロングケーブル112キーボード	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)
		TK-FCM010 series (BK WH)	USBハブ付き109キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-FCM015 series (BK WH)	108キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-FCM016WH/RS	RoHS準拠109キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-FCP004 series (BK SV WH)	薄型103キーボード	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)
		TK-FCP011 series (BK SV WH)	クリスタル103キーボード	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)
		TK-FDM003 series (BK SV)	無線106キーボード	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)
		TK-FDP012 series (BK WH)	クリスタル無線103キーボード	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)
		TK-U01MAL series (BK WH)	ロングケーブル101キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-UP01MA series (BK LG SV)	USB・PS2 対応101キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-U09F2LG	109キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-UP84CP series (BK SV WH)	USB・PS2 対応84キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-UP87MP series (BK SV WH)	USB・PS2 対応87キーボード	○	○	○	○	○	○
	メモリーカードリーダー	MR-A001BK	メモリーカードリーダー	確	確	確	確	確	確
		MR-A002 series (BK SV)	メモリーカードリーダー	確	確	確	確	確	確
		MR-A003 series (BK BU PN SV)	[53+1メディア]メモリーカードリーダー	確	確	確	確	確	確
		MR-A39H series (BK SV WH) (WHF)	高速メモリーカードリーダー	○(※8)	○(※8)	○(※8)	○(※8)	○(※8)	○(※8)
		MR-K005 series (BK BU PN SV)	[37+6メディア]メモリーカードリーダー	確	確	確	確	確	確
		MR-K006 series (BK BU PN SV)	[46+1メディア]メモリーカードリーダー	確	確	確	確	確	確

※1：対象の東芝 TV には、「ハードディスク専用」、「ひかりTV専用」、「表記なし 通常LAN用」という3つのLANポートがあり、当社無線コンバータをご使用される場合は「表記なし 通常LAN用」に接続してください。〔アクトビラYahoo!動画を無線化することができます〕
※2：「ひかりTV専用」ポートには、NTTから支給されるルータから直接有線TVへ接続して頂く必要があります。付属マウスは使用できません。
※3：USBハブを使用した場合TVを再起動後認識されないことがあります。その場合はUSBハブを使用せず直接TVに接続してご使用下さい。
※4：[Fn]+[F1] ~ [F10] のファンクションキーは動作しません。

※5：ホットキーは動作しません。
※6：[Fn]+[F1] ~ [F11] のファンクションキーは動作しません。
※7：タッチパッドは動作しません。
※8：TVにメモリーカードを挿したままメモリーカードを入替えた場合、メモリーカードが認識されないことがあります。その場合は一度メモリーカード自体をTVから抜いてもう一度TVに挿入下さい。
※9：本製品に同梱の取付金具は32V型以下のテレビに取り付け可能です。

○：動作 ×：非動作 確：確認中 -：TV 側非対応

黄色部分は新たに動作確認された製品です



ELECOM / Logitec / LaCie 製品



東芝 REGZA 対応表②

2011年2月3日現在

●この検証内容については当社の独自調査によるものであり、株式会社東芝へのお問い合わせはご容赦願います。●本内容はすべての環境、条件において動作を保証するものではありません。

●この検証内容は、テレビまたは当社製品のドライバーまたはファームウェアのアップデート等により、予告なく変更いたします。

●この検証内容によってお客様のテレビなどの機器に対し、いかなる損害、データ損失、不具合そのほかいかなる結果が発生しても当社は責任を負いかねるものとします。

ブランド	カテゴリ	型番	品名	ZX9500 シリーズ	ZX9000 シリーズ	ZS1 シリーズ	Z9500 シリーズ	Z9000 シリーズ	ZX8000 シリーズ
Logitec	ルータ・アクセスポイント・HUB	LAN-PW150N/AP	ゲーム機用無線アクセスポイント	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)
		LAN-PW150N/R	マイクロ無線ルータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)
		LAN-PW150N/DR	プリンタ共有無線マイクロルータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)
		LAN-W300N/R	スリム無線ルータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)
		LAN-W300N/DR	プリンタ共有無線ルータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)
		LAN-WH300N/DR	ハイパワーアンテナ無線ルータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)
		LAN-WH300N/DGR	ハイパワーアンテナ Giga 無線ルータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)
		LAN-PW150N/CV	無線コンバータ	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)
		LAN-PW150N/CVAP	無線コンバータ・アクセスポイントセット	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)	○(※1)
		LAN-SW05B/L series	5ポートスイッチングハブ	○	○	○	○	○	○
	ハードディスク	LHD-EN1000U2W	外付け HDD (1TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LHD-EN1500U2W	外付け HDD (1.5TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LHD-EN2000U2W	外付け HDD (2TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LHD-EN1000U2HLW	外付け HDD (1TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LHD-PB6500U2W	ポータブル HDD (500GB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
LACIE	ハードディスク	LCH-DB1TU	外付け HDD (1TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-DB2TU	外付け HDD (2TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-DB1TURZ	外付け HDD (1TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-DB1TUTV	外付け HDD (1TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-DB2TUTV	外付け HDD (2TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-RK500U	ポータブル HDD (500GB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LCH-RK640U	ポータブル HDD (640GB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LCH-RK500UTV	ポータブル HDD (500GB)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)
		LCH-RKG1TU	ポータブル HDD (1TB)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)
		LCH-RKG500U	ポータブル HDD (500GB)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)
ELECOM	USBハブ	U2H-EG4S series (BK WH)	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TZ410S series (BK SV)	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TZ420S series (BK SV)	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TV001SBK	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TZS420S series (BK SV)	個別スイッチUSBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TV002SBK	個別スイッチUSBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
	キーボード	TK-FCM005 series (BK SV WH)	86キーボード	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)
		TK-FCM006 series (BK SV WH)	82キーボード	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)
		TK-FCM007 series (BK WH)	112キーボード	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)
		TK-FCM009 series (BK WH)	ロングケーブル112キーボード	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)	○(※5)
		TK-FCM010 series (BK WH)	USBハブ付き109キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-FCM015 series (BK WH)	108キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-FCM016WH/RS	RoHS準拠109キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-FCP004 series (BK SV WH)	薄型103キーボード	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)
		TK-FCP011 series (BK SV WH)	クリスタル103キーボード	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)
		TK-FDM003 series (BK SV)	無線106キーボード	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)
		TK-FDP012 series (BK WH)	クリスタル無線103キーボード	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)	○(※6)
		TK-U01MAL series (BK WH)	ロングケーブル101キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-UP01MA series (BK LG SV)	USB・PS2 対応101キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-U09F2LG	109キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-UP84CP series (BK SV WH)	USB・PS2 対応84キーボード	○	○	○	○	○	○
		TK-UP87MP series (BK SV WH)	USB・PS2 対応87キーボード	○	○	○	○	○	○
	メモリーカードリーダー	MR-A001BK	メモリーカードリーダー	確	確	確	確	確	確
		MR-A002 series (BK SV)	メモリーカードリーダー	確	確	確	確	確	確
		MR-A003 series (BK BU PN SV)	[53+1メディア]メモリーカードリーダー	確	確	確	確	確	確
		MR-A39H series (BK SV WH (WHF))	高速メモリーカードリーダー	○(※8)	○(※8)	○(※8)	○(※8)	○(※8)	○(※8)
		MR-K005 series (BK BU PN SV)	[37+6メディア]メモリーカードリーダー	確	確	確	確	確	確
		MR-K006 series (BK BU PN SV)	[46+1メディア]メモリーカードリーダー	確	確	確	確	確	確

※1：対象の東芝 TV には、「ハードディスク専用」、「ひかりTV専用」、「表記なし 通常LAN用」という3つのLANポートがあり、当社無線コンバータをご使用される場合は「表記なし 通常LAN用」に接続してください。「アクトビラYahoo!動画を無線化することが出来ます」

※2：「ひかりTV専用」ポートには、NTTから支給されるルータから直接有線でTVへ接続して頂く様に推奨されています。付属マウスは使用できません。

※3：USBハブではハブが動作しないことがあります。その場合は、ACアダプタによるセルフパワーでハブをご使用下さい。

※4：USBハブを使用した場合TVを再起動後認識されないことがあります。その場合はUSBハブを使用せず直接TVに接続してご使用下さい。

※5：[Fn]+[F1] ~ [F10] のファンクションキーは動作しません。

※6：ホットキーは動作しません。

※7：[Fn]+[F1] ~ [F11] のファンクションキーは動作しません。

※8：TVにメモリーカードを挿したままメモリーカードを入替えた場合、メモリーカードが認識されないことがあります。その場合は一度メモリーカード自体をTVから抜いてもう一度TVに挿入下さい。

※9：本製品に同梱の取付金具は32V型以下のテレビに取り付け可能です。

○：動作 ×：非動作 確：確認中 ー：TV 側非対応

黄色部分は新たに動作確認された製品です



ELECOM / Logitec / LaCie 製品



東芝 REGZA 対応表③

2011年2月3日現在

●この検証内容については当社の独自調査によるものであり、株式会社東芝へのお問い合わせはご容赦願います。●本内容はすべての環境、条件において動作を保証するものではありません。

●この検証内容は、テレビまたは当社製品のドライバーまたはファームウェアのアップデート等により、予告なく変更いたします。

●この検証内容によってお客様のテレビなどの機器に対し、いかなる損害、データ損失、不具合そのほかいかなる結果が発生しても当社は責任を負いかねるものとします。

ブランド	カテゴリ	型番	品名	ZH8000 シリーズ	H9000 シリーズ	RX1 シリーズ	F1 シリーズ	RE1 シリーズ	RE1S シリーズ
Logitec	ルータ・アクセスポイント・HUB	LAN-PW150N/AP	ゲーム機用無線アクセスポイント	○(※1)	○	○	○	○	○
		LAN-PW150N/R	マイクロ無線ルータ	○(※1)	○	○	○	○	○
		LAN-PW150N/DR	プリンタ共有無線マイクロルータ	○(※1)	○	○	○	○	○
		LAN-W300N/R	スリム無線ルータ	○(※1)	○	○	○	○	○
		LAN-W300N/DR	プリンタ共有無線ルータ	○(※1)	○	○	○	○	○
		LAN-WH300N/DR	ハイパワーアンテナ無線ルータ	○(※1)	○	○	○	○	○
		LAN-WH300N/DGR	ハイパワーアンテナ Giga 無線ルータ	○(※1)	○	○	○	○	○
		LAN-PW150N/CV	無線コンバータ	○(※1)	○	○	○	○	○
		LAN-PW150N/CVAP	無線コンバータ・アクセスポイントセット	○(※1)	○	○	○	○	○
		LAN-SW05B/L series	5ポートスイッチングハブ	○	○	○	○	○	○
	ハードディスク	LHD-EN1000U2W	外付け HDD (1TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LHD-EN1500U2W	外付け HDD (1.5TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LHD-EN2000U2W	外付け HDD (2TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LHD-EN1000U2HLW	外付け HDD (1TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LHD-PBG500U2W	ポータブル HDD (500GB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
LACIE	ハードディスク	LCH-DB1TU	外付け HDD (1TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-DB2TU	外付け HDD (2TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-DB1TURZ	外付け HDD (1TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-DB1TUTV	外付け HDD (1TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-DB2TUTV	外付け HDD (2TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)
		LCH-RK500U	ポータブル HDD (500GB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LCH-RK640U	ポータブル HDD (640GB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		LCH-RK500UTV	ポータブル HDD (500GB)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)
		LCH-RKG1TU	ポータブル HDD (1TB)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)
		LCH-RKG500U	ポータブル HDD (500GB)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)
ELECOM	USB ハブ	U2H-EG4S series (BK WH)	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TZ410S series (BK SV)	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TZ420S series (BK SV)	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TV001SBK	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TZS420S series (BK SV)	個別スイッチUSBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		U2H-TV002SBK	個別スイッチUSBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
	キーボード	TK-FCM005 series (BK SV WH)	86キーボード	○(※4)	—	—	—	—	—
		TK-FCM006 series (BK SV WH)	82キーボード	○(※4)	—	—	—	—	—
		TK-FCM007 series (BK WH)	112キーボード	○(※5)	—	—	—	—	—
		TK-FCM009 series (BK WH)	ロングケーブル112キーボード	○(※5)	—	—	—	—	—
		TK-FCM010 series (BK WH)	USBハブ付き109キーボード	○	—	—	—	—	—
		TK-FCM015 series (BK WH)	108キーボード	○	—	—	—	—	—
		TK-FCM016WH/RS	RoHS準拠109キーボード	○	—	—	—	—	—
		TK-FCP004 series (BK SV WH)	薄型103キーボード	○(※6)	—	—	—	—	—
		TK-FCP011 series (BK SV WH)	クリスタル103キーボード	○(※6)	—	—	—	—	—
		TK-FDM003 series (BK SV)	無線106キーボード	○(※7)	—	—	—	—	—
		TK-FDP012 series (BK WH)	クリスタル無線103キーボード	○(※6)	—	—	—	—	—
		TK-U01MAL series (BK WH)	ロングケーブル101キーボード	○	—	—	—	—	—
		TK-UP01MA series (BK LG SV)	USB・PS2 対応101キーボード	○	—	—	—	—	—
		TK-U09F2LG	109キーボード	○	—	—	—	—	—
		TK-UP84CP series (BK SV WH)	USB・PS2 対応84キーボード	○	—	—	—	—	—
		TK-UP87MP series (BK SV WH)	USB・PS2 対応87キーボード	○	—	—	—	—	—
	メモリーカードリーダー	MR-A001BK	メモリーカードリーダー	確	—	—	—	—	—
		MR-A002 series (BK SV)	メモリーカードリーダー	確	—	—	—	—	—
		MR-A003 series (BK BU PN SV)	[53+1メディア]メモリーカードリーダー	確	—	—	—	—	—
		MR-A39H series (BK SV WH) (WHF)	高速メモリーカードリーダー	○(※8)	—	—	—	—	—
		MR-K005 series (BK BU PN SV)	[37+6メディア]メモリーカードリーダー	確	—	—	—	—	—
		MR-K006 series (BK BU PN SV)	[46+1メディア]メモリーカードリーダー	確	—	—	—	—	—

※1：対象の東芝 TV には、「ハードディスク専用」、「ひかりTV専用」、「表記なし 通常LAN用」という3つのLANポートがあり、当社無線

コンバータをご使用される場合は「表記なし 通常LAN用」に接続してください。〔アクトビラYahoo!動画を無線化することが出来ます〕

※2：「ひかりTV専用」ポートには、NTTから支給されるルータから直接有線でTVへ接続して頂く必要があります。付属マウスは使用できません。

※3：USBハブではハブが動作しないことがあります。その場合は、ACアダプタによるセルフパワーでハブをご使用下さい。

※4：USBハブを使用した場合TVを再起動後認識されないことがあります。その場合はUSBハブを使用せず直接TVに接続してご使用下さい。

※5：[Fn]+[F1] ~ [F10] のファンクションキーは動作しません。

※6：ホットキーは動作しません。

※7：[Fn]+[F1] ~ [F10] のファンクションキーは動作しません。

※8：タッチパッドは動作しません。付属マウスは使用できません。

※9：TVにメモリーカードを挿したままメモリーカードを入替えた場合、メモリーカードが認識されない

ことがあります。その場合は一度メモリーカード自体をVから抜いてもう一度TVに挿入下さい。

※10：本製品に同梱の取付金具は32V型以下のテレビに取り付け可能です。

○：動作 ×：非動作 確：確認中 —：TV 側非対応

黄色部分は新たに動作確認された製品です



ELECOM / Logitec / LaCie 製品



東芝 REGZA 対応表④

2011年2月3日現在

●この検証内容については当社の独自調査によるものであり、株式会社東芝へのお問い合わせはご容赦願います。●本内容はすべての環境、条件において動作を保証するものではありません。

●この検証内容は、テレビまたは当社製品のドライバーまたはファームウェアのアップデート等により、予告なく変更いたします。

●この検証内容によってお客様のテレビなどの機器に対し、いかなる損害、データ損失、不具合そのほかいかなる結果が発生しても当社は責任を負いかねるものとします。

ブランド	カテゴリ	型番	品名	R1 シリーズ	R9000 シリーズ	R1BDP シリーズ	H1 シリーズ	H1S シリーズ	A9000 シリーズ
Logitec	ルータ・アクセスポイント・HUB	LAN-PW150N/AP	ゲーム機用無線アクセスポイント	○	○	○	○	○	○
		LAN-PW150N/R	マイクロ無線ルータ	○	○	○	○	○	○
		LAN-PW150N/DR	プリンタ共有無線マイクロルータ	○	○	○	○	○	○
		LAN-W300N/R	スリム無線ルータ	○	○	○	○	○	○
		LAN-W300N/DR	プリンタ共有無線ルータ	○	○	○	○	○	○
		LAN-WH300N/DR	ハイパワーアンテナ無線ルータ	○	○	○	○	○	○
		LAN-WH300N/DGR	ハイパワーアンテナ Giga 無線ルータ	○	○	○	○	○	○
		LAN-PW150N/CV	無線コンバータ	○	○	○	○	○	○
		LAN-PW150N/CVAP	無線コンバータ・アクセスポイントセット	○	○	○	○	○	○
		LAN-SW05B/L series	5ポートスイッチングハブ	○	○	○	○	○	○
	ハードディスク	LHD-EN1000U2W	外付け HDD (1TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—
		LHD-EN1500U2W	外付け HDD (1.5TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—
		LHD-EN2000U2W	外付け HDD (2TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—
		LHD-EN1000U2HLW	外付け HDD (1TB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—
		LHD-PB6500U2W	ポータブル HDD (500GB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—
LACIE	ハードディスク	LCH-DB1TU	外付け HDD (1TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	—
		LCH-DB2TU	外付け HDD (2TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	—
		LCH-DB1TURZ	外付け HDD (1TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	—
		LCH-DB1TUTV	外付け HDD (1TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	—
		LCH-DB2TUTV	外付け HDD (2TB)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	○(※2/3)	—
		LCH-RK500U	ポータブル HDD (500GB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—
		LCH-RK640U	ポータブル HDD (640GB)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—
		LCH-RK500UTV	ポータブル HDD (500GB)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)	○(※3/9)	—
		LCH-RKG1TU	ポータブル HDD (1TB)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	—
		LCH-RKG500U	ポータブル HDD (500GB)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	—
ELECOM	USBハブ	U2H-EG4S series (BK WH)	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—
		U2H-TZ410S series (BK SV WH)	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—
		U2H-TZ420S series (BK SV WH)	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—
		U2H-TV001SBK	USBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—
		U2H-TZS420S series (BK SV WH)	個別スイッチUSBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—
		U2H-TV002SBK	個別スイッチUSBハブ	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	—
	キーボード	TK-FCM005 series (BK SV WH)	86キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-FCM006 series (BK SV WH)	82キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-FCM007 series (BK WH)	112キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-FCM009 series (BK WH)	ロングケーブル112キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-FCM010 series (BK WH)	USBハブ付き109キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-FCM015 series (BK WH)	108キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-FCM016WH/RS	RoHS準拠109キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-FCP004 series (BK SV WH)	薄型103キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-FCP011 series (BK SV WH)	クリスタル103キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-FDM003 series (BK SV WH)	無線106キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-FDP012 series (BK WH)	クリスタル無線103キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-U01MAL series (BK WH)	ロングケーブル101キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-UP01MA series (BK LG SV WH)	USB・PS2 対応101キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-U09F2LG	109キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-UP84CP series (BK SV WH)	USB・PS2 対応84キーボード	—	—	—	—	—	—
		TK-UP87MP series (BK SV WH)	USB・PS2 対応87キーボード	—	—	—	—	—	—
	メモリーカードリーダー	MR-A001BK	メモリーカードリーダー	—	—	—	—	—	—
		MR-A002 series (BK SV)	メモリーカードリーダー	—	—	—	—	—	—
		MR-A003 series (BK BU PN SV)	[53+1メディア]メモリーカードリーダー	—	—	—	—	—	—
		MR-A39H series (BK SV WH) (WHF)	高速メモリーカードリーダー	—	—	—	—	—	—
		MR-K005 series (BK BU PN SV)	[37+6メディア]メモリーカードリーダー	—	—	—	—	—	—
		MR-K006 series (BK BU PN SV)	[46+1メディア]メモリーカードリーダー	—	—	—	—	—	—

※1：対象の東芝製TVには、「ハードディスク専用」、「ひかりTV専用」、「表記なし 通常LAN用」という3つのLANポートがあり、当社無線コンバータをご使用される場合は「表記なし 通常LAN用」に接続してください。「アクトビラ」は無線LAN機能は動作しません。

※2：バスパワーではハブが動作しないことがあります。その場合は、ACアダプタによるセルフパワーでハブをご使用下さい。

※3：USBハブを使用した場合TVを再起動後認識されないことがあります。その場合はUSBハブを使用せず直接TVに接続してご使用下さい。

※4：[Fn]+[F1]～[F10]のファンクションキーは動作しません。

※5：ネットキーは動作しません。

※6：[Fn]+[F1]～[F10]のファンクションキーは動作しません。

※7：ネットキーは動作しません。付属マウスは使用できません。

※8：TVにメモリーカードを挿したままメモリーカードを入替えた場合、メモリーカードが認識されないことがあります。その場合は、一度メモリーカード自体をTVから抜いてもう一度TVに挿入下さい。

※9：本製品に同梱の取付金具は32V型以下のテレビに取り付け可能です。

○：動作 ×：非動作 確：確認中 —：TV 側非対応

黄色部分は新たに動作確認された製品です