

Safety Precautions

- Prohibited action
- Mandatory action
- Situation that needs attention

WARNING

Do not use this product while driving.
Do not use this product while driving. Also, stop using this product while walking through areas where you need to pay attention to your surroundings such as train platforms, traffic intersections, and construction sites.

In the case of an abnormality.
If an abnormality is found with this product (such as smoke or an unexpected smell from the product), immediately stop using it and turn the power off. When charging, disconnect the included cable from the USB power supply, such as a USB AC adapter. After doing this, contact the retailer from whom you purchased the product.

Do not leave the product exposed to high temperatures.
The product is a sensitive electronic device. Avoid exposure to high temperatures and humidity and direct sunlight. Never leave it in a car. Leaving it in a car for long periods is very dangerous as it may cause an explosion, fire, or damage to the battery inside. Also, radical temperature changes in the surroundings may cause a malfunction from the resulting condensation.

Disconnect the charging cable when charging is complete. Also, after the necessary charging period is over and the charging has not completed, disconnect the cable anyway.
If the given charging time has been exceeded, there is a possibility of an explosion, fire, or damage to the battery inside. Also, this may have an impact on the battery life.

Be cautious of the volume setting.
If it is too loud, the sudden noise from the ring tone could lead to an accident or may influence your heart condition.

Do not disassemble the product.
Do not repair, modify, or disassemble the product unless instructed by this document. Doing so may cause electric shock, fire, or burns.

Do not damage the cable that is being used for a connection.
Doing so may cause a fire or damage to the cable.

Do not use the product in a hospital or an aircraft.
Do not use in places that require a high level of safety. Doing so may cause malfunctions in special medical equipment or the meters of an aircraft.

CAUTION

For safety purposes, consider the surroundings when using the product outside.
Please keep the volume at a moderate level when using the product outside. Also, for safety reasons, please do not use the product where your full attention is required, such as in heavy traffic.

Limitation of Liability

In no event will ELECOM Co., Ltd be liable for any lost profits or special, consequential, indirect, punitive damages arising out of the use of this product.

ELECOM Co., Ltd will have no liability to any loss of data, damages, or any other problems that may occur to any devices connected to this product.

Tindakan Pencegahan dan Keselamatan

Tindakan yang dilarang (Bahasa Indonesia (ID))

Tindakan wajib

Situs yang membutuhkan perhatian

PERINGATAN

Jangan menggunakan produk ini saat mengemudi.
Jangan menggunakan produk ini saat mengemudi. Selain itu, hentikan penggunaan produk ini saat berjalan melalui area yang membutuhkan perhatian terhadap lingkungan sekitar Anda, seperti rel kereta, persimpangan jalur, dan tempat pembangunan.

Jika terjadi ketidaknormalan
Jika ada ketidaknormalan pada produk ini (seperti asap atau bau tidak normal dari produk ini), segera hentikan penggunaan produk ini dan matikan daya. Saat mengisi daya, putuskan sambungan tembak kabel dari pencapaian USB seperti adapter AC USB. Setelah melakukan kembali, hubungi peritel di mana Anda membeli produk ini.

Jangan simpan produk di tempat yang bersuara tinggi.
Produk ini sensitif terhadap listrik. Janganlah di paparan suhu tinggi, lembab dan sinambung lantangnya. Jangan simpan produk di dalam ruang dengan waktu yang lama, sangat berbahaya karena bisa menyebabkan ledakan, percikan api, kerusakan baterai di dalamnya. Juga, peningkatan suhu drastis dari sekutu dapat menyebabkan kerusakan kondensasi.

Putuskan sambungan kabel pengisi daya setelah pengisian daya selesai. Juga setelah periode pengisian yang diperlukan selesai dan pengisian daya tidak selesai, putuskan sambungan kabel.
Saat pengisian daya dilakukan melebihi waktu pengisian yang diberikan, hal tersebut bisa menyebabkan ledakan, percikan api, kerusakan baterai di dalam. Juga, mempengaruhi masa pakai baterai.

Berhati-hati saat mengatur volume nada dering.
Jika terlalu keras, kebiasaan noda secara tiba-tiba dapat mempengaruhi jantung atau mengejutkan Anda atau orang lain, dan mengakibatkan kecelakaan.

Jangan membangunkan produk kecuali dilistruksikan dalam dokumen ini.
Melukukannya bisa menyebabkan percikan api atau kerusakan kabel.

Jangan merusak kabel yang sedang digunakan untuk sambungan.
Melukukannya bisa menyebabkan percikan api atau kerusakan kabel.

Jangan gunakan produk di rumah sakit atau pesawat.
Jangan gunakan di tempat yang memerlukan tingkat keamanan tinggi. Melukukannya bisa menyebabkan gagal berfungsiya peralatan medis khusus atau alat ukur pesawat.

PERHATIAN

Demi kepentingan keamanan, pertimbangkan di sekeliling Anda ketika menggunakan produk di luar ruangan.
Jaga volume pada tingkat yang sedang saat menggunakan produk ini di luar ruangan. Juga, demi tujuan keamanan, harap jangan gunakan produk ini di mana memerlukan perhatian penuh dari Anda, seperti pada kondisi lalu lintas yang padat.

Batasan Tanggung Jawab

ELECOM Co., Ltd. tidak akan bertanggung jawab atas setiap kompensasi untuk kerusakan khusus, kerusakan konsekuensial, kerusakan tidak langsung, ganti rugi kerusakan, atau kerugian yang timbul akibat dari penggunaan produk ini.

ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan atas kehilangan data, kesalahan, atau masalah lain yang mungkin terjadi pada perangkat yang terhubung ke produk ini.

PERHATIAN

Do not use or store the product near water.
When the inside of the product becomes wet, it may cause damage, fire, or electric shock.

Do not store the product within reach of small children.
Doing so may lead to accidents, such as accidental ingestion.

Avoid using or storing the product where vibrations, external impacts, strong magnetic forces, or static electricity may occur as the product is a sensitive electronic device.

In the case of radio wave interference with other devices in a car, do not use the product.
Depending on the vehicle, radio wave interference with other devices in cars may be experienced. In such cases, stop using the product.

Do not place anything around the product during charging.
Doing so may cause overheating, fire, or burns.

Follow the instructions in the respective user's manual for each of the connected devices.
This product is capable of wireless communication with PCs and mobile phones. Setting procedures and precautions may differ depending on the device. Read the user's manual of each device carefully and follow the instructions.

Charge the product periodically.
Charge the product once every month even when the product is not used for a long time. Not doing so may cause expansion and degradation of the battery.

Additional matters to pay attention to

• Do not place the product where static electricity may occur easily or in very dusty places.

• If for any reason the product becomes dirty, use a soft wet cloth or a soft cloth with mild detergent to wipe it. Using benzene or paint thinner may cause deformation or a change of color.

Regarding the built-in battery

A battery is a consumable part that will become exhausted even when it is used properly. This is the battery's character and is not a fault. A cost for repair is to be expected.

• When the product is stored for a long time without being used, the built-in battery loses its capacity. A repeat charging and discharging should be done.

• When the temperature is low, the number of 'continuous hours' will be shortened.

When you no longer need to use this product, be sure to dispose of it in accordance with the local ordinances and laws of your area.

Limitation of Liability

In no event will ELECOM Co., Ltd be liable for any lost profits or special, consequential, indirect, punitive damages arising out of the use of this product.

ELECOM Co., Ltd will have no liability to any loss of data, damages, or any other problems that may occur to any devices connected to this product.

책임의 제한

제품을 비롯하여 사용할 때는 주변의 안전에 주의하십시오.

실내에서 사용할 때는 주변의 상황을 알 수 있도록 블루투스 장치나 차량 내부에 방지하는 경우 내부 배터리의 폭발, 화재, 손상이 발생할 수 있어 매우 위험합니다. 또한 주변 온도의 급격한 변화는 결로로 인한 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

충전이 완료되면 충전 케이블을 분리하십시오. 또한 필요한 충전 시간이 지나면 충전이 완료되지 않았어도 케이블을 분리하십시오.

소정의 충전 시간을 초과해 충전하면 내부 배터리의 폭발, 화재, 손상의 원인이 될 수 있습니다. 또한 배터리 수명에 영향을 줄 수 있습니다.

밸소리 불륨 설정에주의하십시오.

밸소리가 너무 높을 경우 저마다 충전 세제를 묻힌 부드러운 천으로 뒤집어주시십시오. 밸런이나 시니를 사용하면 번영 또는 번역의 원인이 될 수 있습니다.

내장 배터리에 대하여

배터리는 정상적으로 사용했을 경우에도 용량이 소진되는 소모품입니다. 배터리 소진은 정상적인 특성으로 고장이 아닙니다. 보증기간 내에도 내장 배터리의 유통 수리가 적용됩니다.

제품을 분해하지 마십시오.

이 문서에서 지시되어 않은 경우 제품을 수리, 개조, 분해하지 마십시오. 충전이나 밸류, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

연결 케이블이 손상되지 않도록 주의하십시오.

자신 학제나 케이블 손상의 원인이 될 수 있습니다.

병원이나 항공기 내에서는 사용하지 마십시오.

고도의 안전이 요구되는 곳에서는 사용하지 마십시오. 특수 의료 장비나 항공기 계기의 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

내장 배터리에 대하여

제품을 분해하지 마십시오.

이 문서에서 지시되어 않은 경우 제품을 수리, 개조, 분해하지 마십시오. 충전이나 밸류, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

연결 케이블이 손상되지 않도록 주의하십시오.

병원이나 항공기 내에서는 사용하지 마십시오.

취급 주의 사항

(한국어 (KO))

금지 사항

의무 이행 사항

주의 사항

경고

자동차 운전 중에는 사용하지 마십시오

자동차 운전 중에는 본 제품을 사용하지 마십시오. 또한 보행 중, 악기 몰랫집이나 교차로, 공사현장 등에서는 본 제품 사용을 중단하고 주위의 상황을 잘 확인하십시오.

이상이 발생한 경우

본 제품에서 연기나 이상한 냄새가 나는 경우 즉시 사용을 중단하고 제품을 끄십시오. 충전 중인 경우 USB AC 어댑터와 같은 USB 전원공급장치에서 진동이나 외부 충격, 강력한 자기, 정전기가 발생할 수 있는 곳에서 이용이나 보관을 피하십시오.

차량 내의 다른 기기와 무선 간섭을 일으키는 경우,

차량 내에 다른 기기와 무선 간섭을 일으키는 경우, 자동차에 따라서 차내 다른 기기와 무선 간섭이 일어날 수 있습니다. 이런 경우 제품을 사용하지 마십시오.

충전 중인 제품 주변에 다른 물건을 두지 마십시오.

차량 내에 다른 물건을 두지 마십시오. 차량 내에 방지하지 마십시오. 장기간 차량 내에 방지하는 경우 내부 배터리의 폭발, 화재, 손상이 발생할 수 있어 매우 위험합니다. 또한 주변 온도의 급격한 변화는 결로로 인한 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 고온에 방지하지 마십시오.

본 제품은 민감한 전자기기입니다. 높은 온도와 습도 및 저온에서도 노출되지 않도록 주의하십시오. 차량 내부에 방지하지 마십시오. 장기간 차량 내에 방지하는 경우 내부 배터리의 폭발, 화재, 손상의 원인이 될 수 있습니다.

충전이 완료되면 충전 케이블을 분리하십시오. 또한 필요한 충전 시간이 지나면 충전이 완료되지 않았어도 케이블을 분리하십시오.

제품은 민감한 전자기기입니다. 높은 온도와 습도 및 저온에서도 노출되지 않도록 주의하십시오. 차량 내부에 방지하지 마십시오. 장기간 차량 내에 방지하는 경우 내부 배터리의 폭발, 화재, 손상의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 주기적으로 충전하십시오.

제품을 장기간 사용하지 않을 때에는 1개월에 1회 충전하십시오. 제품을 장기간 사용하지 않을 때에는 1개월에 1회 충전하십시오. 그 당시 않으면 배터리가 부풀어 오르거나 열화의 원인이 될 수 있습니다.

기타 주의 사항

충전기가 발생하기 쉬운 장소, 또는 먼지가 많은 곳에 제품을 두지 마십시오.

제품이 더러워질 때는 부드러운 천으로 청소하거나 충전 세제를 묻힌 부드러운 천으로 뒤집어주시십시오. 밸런이나 시니를 사용하면 번영 또는 번역의 원인이 될 수 있습니다.

내장 배터리에 대하여

배터리는 정상적으로 사용했을 경우에도 용량이 소진되는 소모품입니다. 배터리 소진은 정상적인 특성으로 고장이 아닙니다. 보증기간 내에도 내장 배터리의 유통 수리가 적용됩니다.

제품을 분해하지 마십시오.

이 문서에서 지시되어 않은 경우 제품을 수리, 개조, 분해하지 마십시오. 충전이나 밸류, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

연결 케이블이 손상되지 않도록 주의하십시오.

자신 학제나 케이블 손상의 원인이 될 수 있습니다.

병원이나 항공기 내에서는 사용하지 마십시오.

고도의 안전이 요구되는 곳에서는 사용하지 마십시오. 특수 의료 장비나 항공기 계기의 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

내장 배터리에 대하여

제품을 분해하지 마십시오.

이 문서에서 지시되어 않은 경우 제품을 수리, 개조, 분해하지 마십시오. 충전이나 밸류, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

연결 케이블이 손상되지 않도록 주의하십시오.

자신 학제나 케이블 손상의 원인이 될 수 있습니다.

병원이나 항공기 내에서는 사용하지 마십시오.

고도의 안전이 요구되는 곳에서는 사용하지 마십시오. 특수 의료 장비나 항공기 계기의 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

내장 배터리에 대하여

제품을 분해하지 마십시오.

이 문서에서 지시되어 않은 경우 제품을 수리, 개조, 분해하지 마십시오. 충전이나 밸류, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

</