


CCK-H002AN
パーツリスト及び組立説明書

・梱包を開梱して、各パーツが部品一覧通り揃っているかお確かめ下さい。


完成図



部品名称一覧表

記号	部品名称	数量	記号	部品名称	数量
A	背シート	1	F	脚部	1
B	座シート	1	G	キャスター 脚部Fに取り付けてあります	5
C	アームレスト(左右)	2	H	ガスシリンダー	1
D	座受けプレート	1	I	シリンダーキャップ	1
E	ロッキング強さ調節ノブ 座受けプレートDに取り付けてあります	1	J	座シート高さ調節レバー 座受けプレートDに取り付けてあります	1

ネジ類・付属工具一覧表

K	ネジ穴キャップ	L	固定ネジ(長さ:22mm)		
9個 (内1個は 予備です)		13本 (内1本は 予備です)			
M	スプリングワッシャー	N	ワッシャー	付属 工具	六角レンチ
13枚 (内1枚は 予備です)		13枚 (内1枚は 予備です)		1本	

組み立て前にお読み下さい

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧
いただき、正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

- ・軍手などで保護してから組み立てて下さい。
- ・組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- ・組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定して下さい。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- ・組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意下さい。
- ・背・座やアームレストなどのクッション部が、開梱時にくぼんでいることがあります、時間が経つにつれて復元します。

説明書内マーク一覧

- 注**


このマークのある組み立ては、特に気を付けて行って下さい。
- ?**

組み立てが難しいところや、よくある質問に対するQ&Aを本説明書「ヘルプ」の欄に掲載しております。ご参照下さい。
- 付属工具を使つての組み立てがあります。
- 右用と左用で組み立てに使用するパーツ形状が異なります。取り付け間違えないようお気を付け下さい。



組立説明

ご用意いただくもの... 軍手 (組み立て時のケガを防ぐために、必ず着用して下さい。)

1 脚部F中央にガスシリンダーHをしっかりと差し込み、シリンダーキャップIをかぶせます。




2 背シートAと座シートBを、アームレスト(左右)Cをもちいて連結します。図のように固定ネジL、スプリングワッシャーM、ワッシャーNで取り付けます。ネジ穴キャップKを取り付けます。



3

座シートBの裏面に、座受けプレートDを図のように固定ネジL、スプリングワッシャーM、ワッシャーNで取り付けます。




4

工程①で組み立てた脚部のガスシリンダーHを座受けプレートDにしっかりと差し込みます。
以上で組立完了です。



注

シリンダーキャップ①の付け忘れがないか、ご確認ください。



機能調節の方法

1 ロッキング(背と座が前後に揺れる機能)の強さ「反発力」調節





「反発力」を強くしたい時

→ Eの「ロッキング強度調節ノブ」を「強」の方向に回します。

「反発力」を弱くしたい時

→ Eの「ロッキング強度調節ノブ」を「弱」の方向に回します。

2 座シートの高さ調節



シートを下げる時

→ 座シートに腰掛けた状態でJの「座シート高さ調節レバー」を上へ引き上げ、お好みの高さでレバーを放すと止まります。

シートを上げる時

→ 座シートから少し腰を浮かしてJの「座シート高さ調節レバー」を上へ引き上げ、お好みの高さでレバーを放すと止まります。

ヘルプ

Q. ロッキング(背や座が前後に揺れる機能)してくれない!

A. ロッキング強度調節が「強」になっているため、ロッキングしていないと感じることがあります。本誌「機能調節の方法」欄の「背・座連動ロッキング強度調節」の項目をご参照下さい。

Q. 一度組み立てると、後に分解できないの?

A. ガスシリンダーの接続部は、一度差し込み何回か体重をかけますと、外れなくなりますので、一度組み立てたものはボルトで取り付けしたパーツ以外分解できません。

Q. 汚れてしまったけど、お手入れはどうすればいいの?

A. 日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きして下さい。

A. ひどい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用して下さい。

注…シンナー系の溶液を使うと、生地の色が落ち変色したり、表面の塗装がはがれ変色の原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。

商品に関するお問い合わせは **エレコム総合インフォメーションセンター**
TEL.03-5337-3024

受付時間
9:00 ~ 12:00
13:00 ~ 18:00

年中無休

エレコムFAXテクニカルサポート 受付時間
9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
FAX.03-5500-2881 月曜日 ~ 金曜日 祝・祭日を除く