

CCZ-001BU CCZ-001BE 取扱い説明書

この度は、ホーム用座イスをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用になる前に以下の注意事項を必ずご覧いただき、正しくご使用されますようお願い致します。

- ⚠ **注意マーク**.....この表示の欄は「軽傷を負う又は、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
取扱いには十分ご注意ください。
- ⚠⚠ **警告マーク**.....この表示の欄は「死亡又は、重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
取扱いには厳重にごご注意ください。

- ⚠ 取扱い時は手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- ⚠⚠ 事故の原因になりますので、傾斜している床や不安定な場所で使用しないでください。
- ⚠ 本来の製品の目的以外に使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- ⚠⚠ 背もたれの上に座ったり、無理な荷重をかけないでください。変形・破損また転倒などの原因になります。
- ⚠ 製品の分解や改造また部品を外したり、外れたままでの使用はしないでください。
- ⚠ この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所等では使用しないでください。
- ⚠ 直射日光、ストーブの熱、クーラーの風が直接当たる場所や、高温、湿気及び乾燥の著しい場所での使用は避けてください。変色の原因になります。

お手入れのしかた

日常のお手入れは、やわらかい布で乾拭きしてください。

ベンジン・石油・酸・アルコール類などのお手入れは避けてください。変色の原因となります。

著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

シワを取る場合は、低温アイロンで当て布をして軽くかけてください。

水濡れは縮みの原因となります。

商品に関する
お問い合わせは **エレコム 総合インフォメーションセンター**
TEL.03-5337-3024

受付時間
9:00 ~ 12:00
13:00 ~ 18:00 **年中無休**

エレコムFAXテクニカルサポート 受付時間
9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
FAX.03-5500-2881 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く)