


LAN中継コネクタ 取扱い説明書

EBX-LAN

規格:RJ-45メス・メスコネクタ、ストレート全結線、
カテゴリ5e (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 対応

デスク本体への取り付け方

図の位置に差し込みます。



使用上の注意

1つの天板キャップに、コンセントタップ (EBX-TP1) と同時に
取り付けることが出来ますが、電源ノイズをひろい、機能に満足
出来ない場合があります。

安全上のご注意

⚠ 警告

このような内容を行うと


死亡又は、重傷などを負う可能性が想定されます。

① 取扱いには十分ご注意ください。




電源コードを傷付けたり、
破損・加工したりしないで
下さい。

※火災や感電の原因になります。




表示されている電源電圧以上の
電圧で使用しないで下さい。

※火災や感電の原因になります。




コードを引っ張ったり、無理に
曲げたりしないで下さい。

※断線して火災や感電の原因となります。




電源コードの上に重い物を
載せないで下さい。

※火災や感電の原因になります。



コンセント内に異物を入れないで下さい。

※火災や感電の原因になります。
ほこり・ゴミ・金属片・液体が入った場合は、
電源スイッチを切り、プラグをコンセントから
抜いて、異物を取り除いて下さい。



⚠ 注意

このような内容を行うと

軽傷を負う又は、物的損害が発生する可能性が想定されます。

② 取扱いには十分ご注意ください。



電源プラグは絶対濡れた手で触らないで下さい。

※感電することがあります。

商品に関する
お問い合わせは

●エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間
9:00～12:00
13:00～18:00

年中無休