



プリンタスライダー
取扱い及び組立説明書

EPT-01LP

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず「組立使用上の注意」をご覧ください、正しく組立、ご使用されますようお願い致します。



組立図使用マーク一覧



付属工具を使っ
ての組立があります。

2人以上で作業
を行ってください。

左右共通の部材を
使用します。

右用と左用とで部材の形
状が異なります。組立
の際に取付け間違いの
ないようにご注意下さい。

組み立て前にお読み下さい

- 軍手などで手を保護してから組み立ててください。
- 組み立ての際は、付属工具をお使いください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意ください。
- 定期的にボルトやキャスターの締め直しを行ってください。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があり、非常に危険です。

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム 総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012
受付時間 9:00~19:00 年中無休

部品一覧表

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。

品番	部材外観	品名 数量	品番	部材外観	品名 数量
①		天板 1枚	④		キャスター (ストッパー無) 2個
②		引手 1個	Ⓐ		ボルト (M4×6) 2本
③		キャスター (ストッパー有) 2個	付属 工具		スパナ 1本

組立説明

※本製品はロックダウン式家具です。
必ず組立手順、組立上の注意事項等の
指示に従って組立を行って下さい。

使用する工具及び、.....
ご用意いただくもの

軍手
ドライバー

- 1
- I.引手②を天板①にボルトⒶで取り付けます。
 - II.前側にキャスター（ストッパー有）③を、後側にキャスター（ストッパー無）④を、
付属工具のスパナで取り付けます。
 - III.本体を裏返して完成です。

