




ELECOM

SOHOラック組立説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
組立を行う前に部品の確認をお願いします。

部品明細表		
品番	品名	数量
	下支柱(右)	1
	下支柱(左)	1
	上支柱	2
	キーボードドロアユニット	1
	棚板	2
	バックパネル	1
	支柱連結パイプ	4
	キャスター(ストッパー有)	2
	キャスター(ストッパー無)	2
	コンセントタップ(JDCシリーズのみ)	1
	マウステーブル(10シリーズのみ)	1
	マウステーブルレール(10シリーズのみ)	2
A	ボルト(M6×35)	8
B	ボルト(M6×25)	4
C	ボルト(M6×15)	14
D	ボルト(M6×12) 10シリーズのみ使用	4
E	ストッパー(10シリーズのみ)	2

付属工具		
	スパナ(キャスター用)	1

A	ボルト(M6×35)	B	ボルト(M6×25)
	8本		4本
C	ボルト(M6×15)	D	ボルト(M6×12)
	14本		10シリーズのみ使用 4本
E	ストッパー		
	2本		

- 組立時の注意事項

⚠

軍手などで手を保護してから組み立ててください。

⚠

組立の際は手や指を挟まないよう十分ご注意ください。

⚠

組立手順に従い、ボルト等で確実に止め、組み立ててください。ネジが緩いと危険です。

⚠

組立時は床などを傷つけないよう十分ご注意ください。
- 使用上の注意事項

⚠


コンセント付きのものは、電気容量を超えて使用しないでください。

⚠


テーブルや棚の上に立つと危険です。
- 万全を期していますが、不足部品などがございました場合は、お買い求めの販売店にご連絡をお願い申し上げます。

この組立説明書は大切に保管し、引越しや他の方へ譲渡される際の組立時に必ずご覧いただくようお願い申し上げます。


1 下支柱(右)・下支柱(左)の前側にキャスター(ストッパー有)を、後ろ側にキャスター(ストッパー無)を付属工具のスパナで取り付け、支柱の下部分を組み立てます。
図に従い、向きを間違えないように組み立ててください。




4 キーボードドロアユニットに図のようにして、マウステーブルレールとマウステーブルをボルトDで取り付けます。(10シリーズのみ) マウステーブルは左右どちらにでも取り付けることができます。(図は右側スライド)
マウステーブルにストッパーEを取り付けます。




2 前項1で組み立てた左右の支柱下部分に支柱連結パイプを差し込み、ボルトCで取り付けます。
図のように下支柱(右)と下支柱(左)に上支柱を差し込みます。
上の支柱をボルトCで取り付け、上下の支柱を連結します。
支柱背面に、バックパネルをボルトCで仮締めします。



5 キーボードドロアユニットのコード受け部分を、左右の支柱にボルトCで仮締めします。
キーボードドロアユニットのスイッチコードコネクタと、コンセントタップのコネクタを接続します。(JDCシリーズのみ)
コネクタの取り付けは向きに注意し、抜け止め用のツメがかかるまでしっかりと差し込んでください。



3 左右の支柱にキーボードドロアユニット・棚板をボルトA・Bで仮締めします。



完成図 仮締めしたボルトをすべて締め付けて組立完成です。

