

らくちんプリントを使ってフォトブックを作ろう!

らくちんプリントから『簡単レイアウト』の使い方

ここでは初心者の方でも簡単に操作できるよう、分かりやすい解説付きで説明しています。

※らくちんプリントで初心者向けの『簡単レイアウト』と、上級者向けの『自在にレイアウト』の2種類のベースをご用意しています。以下に『簡単レイアウト』操作方法を記しています。

初心者向け
『簡単レイアウト』

出来上がりイメージ



らくちんプリントでフォトブック!

ヨコ レイアウト




タテ レイアウト

らくちんプリントでフォトブックへ

写真を選んで文字を入れるだけで、簡単にレイアウトできる!時間のないお父さん!
細かいことはめんどうな方。そんな方にオススメです!

※以下では、横のレイアウトについて説明しています。タテのレイアウトでも基本操作は同じになります。

作り方




事前準備

- ①らくちんプリントをエレコムホームページよりダウンロードしてください。下記URLより無料でダウンロードできます。
(<http://www.elecom.co.jp/printgogo>)




- ②既にダウンロードしている場合は、用紙情報を最新の用紙情報に更新して下さい。



『簡単レイアウト』の使い方


- ①新規作成を選択





- ②『用紙グループ』から『手作り商品』を選び『用紙名と用途』から対象の型番を選んで下さい。

*本製品ではEDT-HBOOKを例にしています。この時、『EDT-*BOOK(簡単レイアウト・横)』をダブルクリックで選んで下さい。

*『EDT-*BOOK(自在にレイアウト)』ではレイアウト方法が異なります。詳しくは『自在にレイアウトの使い方』を参照してください。



- ③画面右上の画像が、用紙のイメージ画像です。グレーに表示されている画面が、現在の編集画面になります。



- ④編集画面で、『イラスト』をクリックします。

- ⑤『ファイル』のタブをクリックし、『参照』から使用したい写真をダブルクリックします。



- ⑥写真が右の様に表示されるので、『OK』をクリックしてください。




- ⑦画面に写真が表示されます。お好みの位置に合わせてください。

- 👉 ポイント：写真のボックスのスミに表示される黒い四角をドラックすると、拡大縮小されます。
- 👉 ポイント：shiftキーを押しながら拡大、縮小をすると伸ばしたい方向のみに、画面が拡大縮小されます。




- ⑧次に画面右上の用紙イメージ画像から、文字を入れる画面を選択します。

- ⑨『文字』をクリックし、文字画面を開きます。



- ⑩この画面上に記載したい文字を記載し『OK』をクリックしてください。※ここでは、【らくちんプリントでフォトブック!】と記載しています。


- 👉 ポイント：『文字色』『変形』『影』『縁取り』『位置』を変更する事で、お好みのフォントや文字の処理ができます。




基本的な作業は以上です！お好みでアレンジしてください！

印刷方法

- ①用紙をプリンタにセットしてください。
用紙の向きにご注意ください。
※事前にテストプリント紙でテスト印刷してください。



- ②印刷をクリックし、『印刷開始』をクリックします。
※用紙種類や印刷設定は自動的に合う設定になっていますので、
ここで変更する必要はありません。




- ポイント：**
ここで『印刷プレビュー』を押すと
プレビュー画面で確認できます。
この画面で『印刷開始』をクリック
しても⑬の画面が表示されます。



- ③確認画面が出ます。『OK』をクリックして、印刷します。

- ④1ページ完了です。お好みで他のページも作成してください。



- ⑤30分ほど置いて、よく乾燥させてからリングにとじてください。

フォトブックの完成!

