



# あなたにピッタリの「中継モード」で最適通信!



**スタート** 無線親機ルーターは2.4GHzと5GHzに対応している?

いいえ or よくわからない  
またはとにかく  
中継したい!

はい

中継させたい電波は決まっている?

はい


いいえ or  
よくわからない

2.4GHzと5GHzどちらかの電波を中継したい。 → **B**  
2.4GHzと5GHzの両方の電波を中継したい。 → **C**

お風呂場などの  
水回りがつながりにくい。  
または、遮へい物が多い。  
はい → **A** いいえ → **D**

## **A** オプティマイズモード (標準モード)


早い速度を自動選択して中継



2.4GHzまたは5GHzの通信状態が良い方の電波を自動で選び、電波を中継します。

## **B** シングルモード


どちらか片方で中継



2.4GHz または 5GHzのいずれかの電波帯のみを中継します。

## **C** デュアルモード


両方で中継



2.4GHz帯、5GHz帯両方の電波を中継します。

## **D** クロスバンドモード

どちらかの電波を入れ替えて中継



2.4GHz帯を5GHz帯に、5GHz帯を2.4GHz帯の電波に変換して中継します。