

ファームウェアバージョン別制限事項一覧

LD-WLS54AG/AP LD-WLS54G/AP

LD-WLS54AG/AP、LD-WLS54G/AP 機能制限事項	ファームウェアのバージョン		
	V2.10	V2.04	V1.14
ロードバランスとWPA(PSK,EAP)の同時使用	×	×	*1
ロードバランスとWEPの同時使用		*1	
スーパーAGとブリッジモードの同時使用	*4	×	スーパーAG非対応
スーパーAGとWEPの同時使用		×	スーパーAG非対応
スーパーAG有効時の無線LAN経由での設定		×	スーパーAG非対応
ブリッジ経由での802.1X認証(WEP, WPA-EAP)	×	×	*2
ブリッジモードとロードバランスの同時使用	*1	*1	×
ブリッジモードとAPステルス機能の同時使用	×		×
ブリッジ専用モード時にSSIDが無線クライアントに表示され SSIDへのスペース文字の使用		×	×
WPAに設定した状態でアクセスポイントモード設定画面で 「保存」を押しただけで設定がオープンシステムに変わって しまう。	(変わらない)	(変わらない)	× (変わる)
WPA-PSK設定時、毎回PSKのキーを入れなおす必要があ る。	必要なし	必要あり	必要なし
ロードバランス設定時、クライアント台数より多めに設定す	必要あり *3	必要あり *3	必要あり *3
覗き見防止機能有効時のブリッジ経由の通信(11a, 11g間は 不可)	可 *3	可 *3	可 *3

*1 ご使用の環境によっては接続が不安定になる場合があります。

*2 LD-WLS54AG/APのみ(LD-WLS54G/APでは仕様上不可能です)。

*3 製品マニュアル第3版に記載

*4 ブリッジ接続(AP間の通信)ではスーパーA/G機能は動作しません。ノーマルモードでの通信となります。