

ELECOM Mouse Assistant Macintosh 版本

非常感谢您购买这款 ELECOM 鼠标。

此软件用于鼠标按钮功能分配，可以让您自行选择为每个鼠标按钮设置功能。

本帮助文件详细说明软件安装/卸载、鼠标按钮功能分配设置、水平滚动速度变更以及飞速滚动功能设置的步骤。

如软件使用过程中有任何疑问或问题，请使用本帮助文件。

目录

[1.操作环境](#)

[- 支持版本](#)

[- 分辨率](#)

[- CPU](#)

[2.安装/卸载步骤](#)

[- 安装](#)

[- 卸载](#)

[3.使用](#)

[- 分配按钮](#)

[- 检查飞速滚动功能](#)

[- 设置配置文件](#)

[- 设置手势功能](#)

[- 实用程序菜单](#)

[- 鼠标选择](#)

[- 写入设置](#)

[- 读取设置](#)

[4.其他注意事项](#)

1.操作环境

- 支持版本

ELECOM Mouse Assistant 支持的 Macintosh 版本取决于所使用鼠标支持的操作系统。有关鼠标支持的操作系统信息，请参考 ELECOM 网站或产品包装。

* 查看版本的步骤

从菜单栏左侧的 Apple 菜单中选择“关于此 Mac”。



查看下列屏幕。



- 分辨率

请将显示分辨率设置在 **800×600 像素** 以上。

- CPU

仅与基于 Intel 的 Macintosh 计算机兼容。

[返回目录](#)

2. 安装/卸载步骤

- 安装

使用下列 URL 访问 ELECOM 主页并下载最新的应用程序。

http://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/mac/

* 注意事项

- 确保您的用户帐户拥有管理权限，然后下载并安装软件。
- 建议在安装软件之前关闭所有应用程序。
完成安装之后，重新启动计算机。

1 双击已下载的 ELECOM_Mouse_Installerxxxx.dmg 文件（xxxx 根据版本的不同而有所差异）。



ELECOM_Mouse_Install....x.dmg


2 系统显示下列查找工具之后，双击 ELECOM_Mouse_Installer_X.X.X.X.mpkg



出现下文所示消息时：



1. 单击 [确定] 并关闭此消息。
2. 在按下 [Control] 键的同时单击“ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x”，然后单击 [打开]。



3. 单击警告消息中的 [打开]。




3 激活安装程序之后，按照屏幕上的说明安装软件。




单击 [继续]。

* 如果您的计算机上已安装之前版本的“ELECOM Mouse Assistant”，请根据屏幕提示进行卸载。



单击 [继续]。



单击 [安装]。

* 单击以上屏幕中的 [返回]，初始屏幕将会重新出现。

* 出现密码输入屏幕。

如果您的密码已注册，请输入密码。

如果您不知道自己的密码，请咨询负责管理计算机的管理员。



单击 [安装软件]。


* 单击 [取消] 返回安装屏幕。



单击 [继续安装]。

* 单击 [取消] 返回安装屏幕。

* 开始复制文件。



单击 [重新启动]，以重新启动 Macintosh。

* 使用上述步骤后，安装已完成。

- 卸载

* 注意事项

- 完成卸载之后，必须重新启动 Macintosh。建议在卸载软件之前关闭所有已打开的应用程序。

1 删除 Dock 中已注册的  图标。



2 在查找工具应用程序文件夹中，双击实用程序文件夹中的 [ELECOM_Uninstall] 。

3 单击 [确定] 按钮，启动卸载过程。

* 卸载过程中，单击 [取消] 按钮，将取消卸载。



* 将出现密码输入屏幕。


如果您的密码已注册，请输入密码。

如果您不知道自己的密码，请咨询负责管理计算机的管理员。



单击 [确定] 按钮。

* 单击 [取消] 终止卸载程序。



单击 [重新启动] 按钮，以重新启动 Macintosh。

* 卸载已完成。

[返回目录](#)

3.使用

- 分配按钮

安装“ELECOM Mouse Assistant 5”之后，即可更改为您的[鼠标](#)按钮分配的功能。

* 注意事项

单击 [应用] 之后，下列所有设置将立即生效。



1 单击 Dock 中注册的 [ELECOM_Mouse_Util] 图标。

* 如果已删除 [Dock] 图标，则单击 [系统偏好] - [其他] 中的 [ELECOM Mouse Assistant 5]。




单击已打开面板的图标。




2 打开设置屏幕。

* 插入第一个系列时，将出现下列屏幕。



如果没有设置文件，选择 **[默认设置]**。

如果已有设置文件，可以选择 **[读取设置]** 使用已保存的设置。



(所示屏幕为设置 M-XGx20DL 系列鼠标左键时的屏幕。)

* 无法为当前选定鼠标没有的按钮启用设置。

在 (1) 配置文件中, (2) [分配按钮功能] 选项卡和 (3) [分配手势功能] 选项卡的设置可以针对单个程序进行注册。由于鼠标检测当前正在运行的程序并自动切换配置文件, 因此可以让鼠标运行响应未切换设置的程序。

* 有关配置文件的详细说明, 请参见[设置配置文件](#)。

在 (2) [分配按钮功能] 选项卡中, 可以设置每个按钮的功能分配、水平滚动速度以及飞速滚动功能。

在 (3) [分配手势功能] 选项卡中, 可以设置使用输入手势执行的功能, 而且这些功能已作为“手势功能”分配给一个按钮。

* 有关手势功能的详细说明, 请参见[设置手势功能](#)。

在选择框 (4) 至 (13) 中, 可以设置下列功能。

屏幕上显示的名称	功能说明
左键单击	左键单击
右键单击	右键单击
Safari : 后退	返回 Safari 中的上一个屏幕。
Safari : 前进	进入 Safari 中的下一个屏幕。
切换窗口	显示应用程序切换屏幕
关闭窗口	关闭活动窗口。
保留在 Dock 中	将活动窗口缩小至一个图标。
单击中键/自动滚动 (Firefox) *1	启用单击中键/自动滚动功能。
command + C	复制选定的字符串或文件。
command + X	剪切选定的字符串或文件。
command + V	粘贴复制或剪切的字符串或文件。
command + Z	撤销上一步操作。
command + Y	重复上一步操作。
return	键盘上的 [return] 键
esc	键盘上的 [esc] 键
tab	键盘上的 [tab] 键
option(alt)	键盘上的 [option] 键
command	键盘上的 [command] 键
delete	键盘上的 [delete] 键

保存	保存相关应用程序的数据。
Apple 菜单	打开 Apple 菜单。
打开 Safari	打开 Safari。
查找工具	启动查找工具。
系统偏好	打开系统偏好。
打印机设置	打开相关应用程序的打印屏幕。
双击	双击鼠标。
切换应用程序	启用应用程序切换器。
缩放	开启缩放功能。
Exposé - 所有窗口	以外观缩小的方式显示所有已打开和隐藏的窗口及桌面，使其适合 Exposé 中的单个屏幕大小。
Exposé - 应用程序窗口	针对 Exposé 中的当前活动应用程序显示所有已打开和隐藏的窗口。
Exposé - 桌面	将所有窗口从屏幕中移出，仅在 Exposé 屏幕旁边可以看见窗口的边框。
仪表盘	显示仪表盘。
Spotlight	在 Spotlight 中搜索。
手势功能	执行响应鼠标路径的功能。* 有关详细说明，请参见 设置手势功能 。
向左滚动 *2	向左滚动。
向右滚动 *2	向右滚动。
任意键	同时输入一个已注册的按键。*3 *4
增大音量	增加音频输出音量。
减小音量	降低音频输出音量。
静音	使音频输出静音。再次按下将关闭静音功能。
Safari：放大	放大 Safari 中显示的画面。
Safari：缩小	缩小 Safari 中显示的画面。
关闭	禁用所设置功能的所有点击。

*1 快速/自动滚动功能仅适用于 Firefox。

如果已为标准 Mac 鼠标 (Mighty Mouse) 的按钮设置功能，则上述功能可能无法正常工作。

*2 仅可设置 [左倾] 和 [右倾]。

*3 选择 [任意键] 时，将显示“设置任意键”屏幕。选择任意键并按下 [确定] 按钮。



* 如果已向 [任意键] 分配“左倾”或“右倾”功能，则可以在持续按下纵横滚轮的同时设置按键。

根据操作系统或应用程序的不同，任意键的某些组合可能不会生效。

*4 [左倾]、[右倾] 无法单独将 Shift 注册为任意键。可以注册 Shift 键与其他键的组合（不包括 Shift 键与 Shift 键的组合）。



单击 [确定] 按钮，重新进入设置。

项目 (14) 中的水平滚动速度可以按八个等级进行设置。

在 (15) 飞速滚动中，可以设置高速滚动。

* 有关飞速滚动的详细说明，请参见[检查飞速滚动功能](#)。

- 转数：
可以设置切换至高速滚动之前所需的转数。
设置为无效时，即使纵横滚轮快速旋转，高速滚动也不会激活。
- 转速：
纵横滚轮的转速可以按八个等级进行设置。
- 滚动速度：
高速滚动速度可以按八个等级进行设置。

* 单击 [应用] 之后，项目 (4) 至 (15) 中的设置将立即生效。

单击项目 (17) 中的 [帮助] 按钮，激活本帮助文件。

单击项目 (18) 中的 [返回默认设置]，将项目 (4) 至 (15) 中的所有设置恢复为默认设置。

单击项目 (19) 中的 [撤销] 按钮，在屏幕上显示之前的设置（如果这是初始化设置，则为默认设置）。

单击项目 (20) 中的 [应用] 按钮，将项目 (4) 至 (15) 中的设置设定到相应按钮，然后退出设置屏幕。

* 注意事项

如果未为任何按钮设置左键单击功能，则无法设置其他功能。在这种情况下，系统将显示下列消息。



单击 [确定] 按钮，重新进入设置。

单击 [撤销] 按钮，在屏幕上显示之前的设置（如果这是初始化设置，则为默认设置）。

- 检查飞速滚动功能

飞速滚动功能是一种在快速向前或向后旋转纵横滚轮时进行高速滚动的功能。


* 使用手指拨动滚轮旋转时，纵横滚轮可以快速旋转。

* 纵横滚轮旋转一次时所移动的屏幕（行）数将增加，且将自动继续滚动。

* 以相反方向轻微旋转时，高速滚动将停止。


超出设定的时间时，高速滚动也将停止。

1 向前旋转纵横滚轮。



如果以高速向上滚动屏幕（行），则纵横滚轮正常工作。

2 向后旋转滚轮。



如果以高速向下滚动屏幕（行），则纵横滚轮正常工作。


有些应用程序不支持飞速滚动功能，因此即使向前和向后旋转纵横滚轮，纵横滚轮也可能不会生效。

* 可以更改飞速滚动设置，例如[滚动速度](#)。


- 设置配置文件

单个程序的鼠标操作在配置文件中设置。

- 1 完成 (2) [分配按钮功能] 选项卡和 (3) [分配手势功能] 选项卡的设置。
- 2 单击 [编辑配置文件] 按钮。



- 3 单击配置文件中的 [添加] 按钮。




- 4 输入配置文件名称并单击 [确定] 按钮。



所创建的配置文件将显示在配置文件列表中。

- 5 从配置文件列表中选择所创建的配置文件并单击 [分配程序] 中的 [添加] 按钮。



- 要删除配置文件，请从配置文件列表选择一个配置文件并单击 [配置文件] 中的 [删除] 按钮。
- 要更改配置文件名称，请从配置文件列表选择一个配置文件并单击 [配置文件] 中的 [更改名称] 按钮。
- 要复制配置文件，请从配置文件列表选择一个配置文件并单击 [配置文件] 中的 [复制] 按钮。

6 选择分配程序并单击 [确定] 按钮。
示例：分配至 Safari



(其他分配方法)

单击 [引用] 按钮。


系统将显示打开的屏幕。指出一个程序并单击 [打开] 按钮。



7 要分配至多个程序，请重复执行第 5 步至第 6 步。

* 要删除程序分配，请从配置文件列表中选择一个配置文件，从分配程序列表选择一个文件名，然后单击 [分配程序] 中的 [删除] 按钮。

8 单击“编辑配置文件”屏幕中的 [完成] 按钮。



9 单击 ELECOM Mouse Assistant 5 设置屏幕上的 [应用] 按钮。

除非在 ELECOM Mouse Assistant 5 设置屏幕上单击 [应用] 按钮，否则将不反映“编辑配置文件”屏幕中设置的内容。

使用上述步骤进行配置文件设置现已完成。

- 设置手势功能

移动鼠标并按下已设置为手势功能的按钮，执行分配至此路径的功能。


1 从要设置的按钮选择框中选择“手势功能”。
示例：将“手势”设置到按钮 5 ([前进] 按钮)



2 单击 [分配手势功能] 选项卡。



3 单击 [添加] 按钮。



- 4 单击“输入手势”方框，然后在按下第 1 步中所设置按钮的同时移动鼠标并输入手势。
 示例：将向左手势设置到按钮 5（[前进] 按钮）



- * 在“输入手势”中，鼠标路径可以作为 \uparrow 、 \downarrow 、 \leftarrow 、 \rightarrow 手势输入。
- * 鼠标路径将以黄绿色显示。
- * 最多可以输入四个方向的手势：上、下、左、右。

- 5 从“功能”选择框中选择要执行的功能并单击 [确定] 按钮。
 示例：选择“功能”中的 [系统偏好]



* 必要时在“说明”中输入手势功能的简短摘要。

设置内容将显示在列表中。



6 要将手势功能分配至多个程序，请重复执行第 3 步至第 5 步。

[左倾]、[右倾] 无法单独将 Shift 键注册为任意键。可以注册 Shift 键与其他键的组合（不包括 Shift 键与 Shift 键的组合）。

7 单击 ELECOM Mouse Assistant 5 设置屏幕上的 [应用] 按钮。

除非单击 [应用] 按钮，否则将不反映设置内容。

使用上述步骤进行手势功能设置现已完成。

- 实用程序菜单

实用程序菜单具有下列三个功能。

- 鼠标选择
- 写入设置
- 读取设置



[鼠标选择]

如果插入两个或更多鼠标，您可以选择要设置的鼠标。

- 1 打开项目 (16) 中的实用程序菜单并单击 [鼠标选择]。
- 2 选择要分配功能的鼠标。



单击选择框并选择要分配功能的鼠标。

- 3 单击 [确定]。

使用上述程序，选择要分配功能的鼠标。

* 如果单击 [取消]，将不会更改已分配功能的鼠标。

[写入设置]

现有设置信息（如功能分配）可以保存在文件中。

- 1 打开项目 (16) 中的实用程序菜单并单击 [写入设置]。
- 2 单击 [确定] 按钮。



- 3 指定文件名和目标保存位置。
选择标记功能将有助于组织文件。



- 4 单击 [保存]。


使用上述步骤后，设置信息已保存在文件中。

* 已保存的文件也可以从已安装“ELECOM Mouse Assistant 5”的另一台计算机（Macintosh、Windows®）中读取。

[读取设置]


可以运行通过 [写入设置] 保存的设置（如功能分配）。

- 1 打开项目 (16) 中的实用程序菜单并单击 [读取设置]。
2 单击 [确定] 按钮。



* 单击 [取消] 按钮取消操作。

- 3 选择所需文件。




4 单击 [打开]。

使用上述步骤后，此计算机上的已保存设置（如功能分配）将启用。

* 之前已保存在计算机中的设置或保存在已安装“ELECOM Mouse Assistant 5”的其他计算机（Macintosh、Windows®）中的设置也可以读取。但是，Macintosh 和 Windows®将不反映 [任意键] 设置。

* 与 [鼠标选择] 屏幕中选定鼠标不同的鼠标设置文件无法读取。



[返回目录](#)

4.其他注意事项

1. 如果鼠标的功能设置或功能分配软件无法运行，删除鼠标并重新插入。

* 即使执行此操作之后上述状态仍然不变，重新启动 Macintosh。

2. 不要删除或更改此软件创建的文件；否则，鼠标可能无法正常工作。

* 如果鼠标无法正常工作，[卸载](#)此软件，然后再次[安装](#)。

3. 如果反复从 USB 端口快速插拔鼠标，鼠标可能无法正常工作。

* 如果鼠标无法正常工作，缓慢地重新插入鼠标。

4. 如果要重新安装操作系统，在安装操作系统之前首先[卸载](#)此软件。完成操作系统的安装之后，[重新安装](#)此软件。

* 如果未[卸载](#)此软件，图标将保留在 Dock 中但是不能正常工作。在这种情况下，采取以下步骤：

(1) [卸载](#)软件。

(2) 如果卸载程序无法正常工作，将下列文件放进回收站：

- 查找工具应用程序文件夹的实用程序文件夹中发现 [ELECOM_Mouse_Util] 和 [ELECOM_Mouse_Uninstall]。
- Dock 中的图标

[返回目录](#)