


液晶保護フィルムの貼り方

【ご注意】

- ※スピーカー、明るさセンサーなどに重ならないように注意して貼り付けてください。
- ※液晶画面に汚れや油分が残っていますと、うまく貼ることができない場合があります。
- ※液晶画面にホコリなどのゴミが残っていますと、液晶画面を傷付ける原因となります。
- ※貼る際にフィルムの吸着面に触れたり、指紋やホコリが付かないようにご注意ください。


フィルムの構造




※フィルムの形状はイメージです。

【貼り付ける前に】 液晶画面にフィルムをあて、貼り付け位置をご確認ください。


- 1** 電源をOFFにし、付属のクリーニングクロスとホコリ取りシールで液晶画面の汚れをきれいに取り除いてください。



- 2** 液晶画面にフィルムの端をあて、位置合わせをしてください。




- 3** 位置が確定したら気泡が入らないように注意し、残りの保護シートをはがしながら液晶画面に貼り付けてください。



■ 液晶保護フィルムのはがし方

液晶画面と液晶保護フィルムの上に保護シートを滑り込ませ、持ち上げるようにはがしてください。



！ 使用上のご注意

●液晶保護フィルムが破損した際はご使用を中止していただき、液晶保護フィルムをはがしてください。
●本製品およびゲーム機本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
●硬い布で本製品を拭かないでください。
●乳幼児の手が届かないところに保管してください。
●フィルムの貼り付け、はがす際の破損・損傷については責任を負いかねますのでご了承ください。
●本製品の品質上カバンから出し入れする際にフィルムが引っ掛かりはがれる場合がありますので、ご注意ください。
●フィルムを強く曲げすぎると割れる恐れがあります。
●ゲーム機本体・フィルムの形状はイメージです。