

	対応容量(最大)	USB2.0対応							
		MR-A39Hシリーズ	MR-A003シリーズ	MR-A004シリーズ	MR-A005シリーズ	MR-A007シリーズ	MR-K006シリーズ	MR-K009シリーズ	
		42種類 + 6種類 (アダプタ必要) SDXC対応	53種類 + 1種類 (アダプタ必要) SDXC対応	50種類 + 2種類 (アダプタ必要)	48種類 + 7種類 (アダプタ必要) SDXC対応	55種類 + 1種類 (アダプタ必要) SDXC対応	48種類 + 1種類 (アダプタ必要) ケーブル固定	43種類 + 5種類 (アダプタ必要) ケーブル固定	
SDメモリーカード	1 SDメモリーカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	2 SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	3 SDメモリーカード (Pro High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	4 SDメモリーカード Class2	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	5 SDメモリーカード Class4	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	6 SDメモリーカード Class6	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	7 SDメモリーカード Class10	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	8 Wii・DSi用SDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	9 SDHCメモリーカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	10 SDHCメモリーカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	11 SDHCメモリーカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	12 SDHCメモリーカード Class10	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	13 SDHCメモリーカード UHS-I	32GB	—	—	—	—	—	—	—
	14 SDHCメモリーカード UHS-II	32GB	—	—	—	—	—	—	—
	15 SDXCメモリーカード	64GB	○#	○#	○#	○#	○#	○#	○#
	16 SDXCメモリーカード UHS-I	64GB	—	—	—	—	○#	—	○#
	17 miniSDカード	2GB	△	○	○	△	△	○	△
	18 miniSDHCカード Class2	4GB	△	○	○	△	△	○	△
	19 miniSDHCカード Class4	4GB	△	○	○	△	△	○	△
	20 miniSDHCカード Class6	4GB	△	○	○	△	△	○	△
	21 TransFlash	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	22 microSDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	23 microSDHCカード Class2	32GB	○	○最大16GB	○最大16GB	○最大16GB	○	○最大16GB	○
	24 microSDHCカード Class4	32GB	○	○最大16GB	○最大16GB	○最大16GB	○	○最大16GB	○
	25 microSDHCカード Class6	32GB	○	○最大16GB	○最大16GB	○最大16GB	○	○最大16GB	○
	26 microSDHCカード Class10	32GB	—	—	—	—	—	—	—
	27 microSDHCカード UHS-I	32GB	—	—	—	—	—	—	○最大16GB
	28 microSDXCカード	64GB	—	—	○	—	—	—	—
マルチメディアカード	29 MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	30 MMC 4.0	4GB	○	○	○	○	○	○	○
	31 セキュアMMC	64MB	—	○	○	○	○	○	○
	32 RS-MMC	2GB	○	○	○	△	○	○	○
	33 RS-MMC 4.0	2GB	○	○	○	△	○	○	○
	34 MMC micro	2GB	△	△	△	△	△	△	△
メモリースティック	35 メモリースティック	128MB	○	○	○	○	○	○	○
	36 メモリースティック (マジックゲート対応)	128MB	○	○	○	○	○	○	○
	37 メモリースティック (マジックゲート対応/High speed)	128MB	○	○	○	○	○	○	○
	38 メモリースティック (メモリーセレクト機能付)	128MB×2	○	○	○	○	○	○	○
	39 メモリースティックPRO	4GB	○	○	○	○	○	○	○
	40 メモリースティックPRO (High speed)	4GB	○	○	○	○	○	○	○
	41 メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	○	○	○	○
	42 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)	128MB	○	○	○	○	○	○	○
	43 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応/High speed)	128MB	○	○	○	○	○	○	○
	44 メモリースティックPRO デュオ	8GB	○	○	○	○	○	○	○
	45 メモリースティックPRO デュオ (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○
	46 メモリースティックPRO デュオ Mark2	32GB	○	○	○	○	○	○	○
	47 メモリースティックPRO-HG デュオ	32GB	○※	○	○※	○	○	○※	○※
	48 メモリースティックROM	128MB	○	○	○	○	○	○	○
	49 メモリースティック マイクロ(M2)	16GB	△	○	△	○	○	○	○
50 PSP用メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	○	○	○	○	
51 PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	○	○	○	○	○	○	○	
コンパクトメディアマイクロドライブ	52 コンパクトフラッシュ (Type I)(3.3V)	64GB	○最大8GB	○	○最大8GB	○	○	—	—
	53 コンパクトフラッシュ (Type II)(3.3V)	64GB	○最大32GB	○	○最大32GB	○	○	—	—
	54 コンパクトフラッシュ (UDMA対応)	64GB	○最大32GB	○	○最大32GB	○	○	—	—
	55 マイクロドライブ	8GB	○	○	○	○	○	—	—
xDピクチャーカード	56 CF型HDD	8GB	○	○	○	○	○	—	—
	57 xDピクチャーカード	512MB	—	○	○	○	○	○	—
	58 xDピクチャーカードTypeM	2GB	—	○	○	○	○	○	—
	59 xDピクチャーカードTypeH	2GB	—	○	○	○	○	○	—
	60 xDピクチャーカードTypeM+	2GB	—	○	○	○	○	○	—
スマートメディア	61 スマートメディア	128MB	—	○	—	—	○	—	—
Eye-Fi	62 Eye-Fi	32GB	—	—	—	—	—	—	—

注1: Windows Meでは、メモリースティックPRO(High speed)の256MBは対応していません。

注2: XPでのみ使用可能です。

メモリーダライタ対応表

	対応容量 (最大)	USB2.0対応						
		MR-K010 シリーズ	MR-C23 シリーズ	MR-C24 シリーズ	MR-SMC04 シリーズ	MR-SMC06 シリーズ	MR-SMC07 シリーズ	
		47種類 + 6種類 (アダプタ必要) ケーブル収納	48種類 + 2種類 (アダプタ必要) SDXC対応 ケーブル収納	48種類 + 5種類 (アダプタ必要) SDXC対応	MicroSDカード 全シリーズ対応	MicroSDカード 全シリーズ対応	MicroSDカード 全シリーズ対応	
SDメモリーカード	1 SDメモリーカード	2GB	○	○	○	—	—	—
	2 SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	○	○	—	—	—
	3 SDメモリーカード (Pro High speed)	2GB	○	○	○	—	—	—
	4 SDメモリーカード Class2	2GB	○	○	○	—	—	—
	5 SDメモリーカード Class4	2GB	○	○	○	—	—	—
	6 SDメモリーカード Class6	2GB	○	○	○	—	—	—
	7 SDメモリーカード Class10	2GB	○	—	—	—	—	—
	8 Wii・DSi用SDカード	2GB	○	○	○	—	—	—
	9 SDHCメモリーカード Class2	32GB	○	○	○	—	—	—
	10 SDHCメモリーカード Class4	32GB	○	○	○	—	—	—
	11 SDHCメモリーカード Class6	32GB	○	○	○	—	—	—
	12 SDHCメモリーカード Class10	32GB	○	○	○	—	—	—
	13 SDHCメモリーカード UHS-I	32GB	○	—	—	—	—	—
	14 SDHCメモリーカード UHS-II	32GB	—	—	—	—	—	—
	15 SDXCメモリーカード	64GB	○#	○#	○#	—	—	—
	16 SDXCメモリーカード UHS-I	64GB	○#	—	—	—	—	—
	17 miniSDカード	2GB	△	○	△	—	—	—
	18 miniSDHCカード Class2	4GB	△	○	△	—	—	—
	19 miniSDHCカード Class4	4GB	△	○	△	—	—	—
	20 miniSDHCカード Class6	4GB	△	○	△	—	—	—
	21 TransFlash	2GB	○	○	○	○	○	○
	22 microSDカード	2GB	○	○	○	○	○	○
	23 microSDHCカード Class2	32GB	○	○最大16GB	○	○最大16GB	○最大16GB	○
	24 microSDHCカード Class4	32GB	○	○最大16GB	○	○最大16GB	○最大16GB	○
	25 microSDHCカード Class6	32GB	○	○最大16GB	—	○最大16GB	○最大16GB	○
	26 microSDHCカード Class10	32GB	—	—	—	—	○最大16GB	—
	27 microSDHCカード UHS-I	32GB	○最大16GB	—	○	—	—	○
	28 microSDXCカード	64GB	○	—	—	—	—	—
マルチメディアカード	29 MMC	2GB	○	○	○	—	—	—
	30 MMC 4.0	4GB	○	○	○	—	—	—
	31 セキュアMMC	64MB	○	○	○	—	—	—
	32 RS-MMC	2GB	○	○	○	—	—	—
	33 RS-MMC 4.0	2GB	○	○	○	—	—	—
	34 MMC micro	2GB	△	△	△	—	—	—
メモリースティック	35 メモリースティック	128MB	○	○	○	—	—	—
	36 メモリースティック (マジックゲート対応)	128MB	○	○	○	—	—	—
	37 メモリースティック (マジックゲート対応/High speed)	128MB	○	○	○	—	—	—
	38 メモリースティック (メモリーセレクト機能付)	128MBx2	○	○	○	—	—	—
	39 メモリースティックPRO	4GB	○	○	○	—	—	—
	40 メモリースティックPRO (High speed)	4GB	○	○	○	—	—	—
	41 メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	—	—	—
	42 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応)	128MB	○	○	○	—	—	—
	43 メモリースティック デュオ (マジックゲート対応/High speed)	128MB	○	○	○	—	—	—
	44 メモリースティックPRO デュオ	8GB	○	○	○	—	—	—
	45 メモリースティックPRO デュオ (High speed)	2GB	○	○	○	—	—	—
	46 メモリースティックPRO デュオ Mark2	32GB	○	○	○	—	—	—
	47 メモリースティックPRO-HG デュオ	32GB	○※	○※	○	—	—	—
	48 メモリースティックROM	128MB	○	○	○	—	—	—
	49 メモリースティック マイクロ(M2)	16GB	△	△	○	—	—	—
50 PSP用メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	—	—	—	
51 PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	○	○	○	—	—	—	
コンパクトメディア マイクロドライブ	52 コンパクトフラッシュ (Type I)(3.3V)	64GB	○最大8GB	—	○最大8GB	—	—	—
	53 コンパクトフラッシュ (Type II)(3.3V)	64GB	○最大32GB	—	○最大32GB	—	—	
	54 コンパクトフラッシュ (UDMA対応)	64GB	○最大32GB	—	○最大32GB	—	—	
	55 マイクロドライブ	8GB	○	—	○	—	—	—
xDピクチャーカード	56 CF型HDD	8GB	○	—	○	—	—	—
	57 xDピクチャーカード	512MB	—	○	○	—	—	—
	58 xDピクチャーカードTypeM	2GB	—	○	○	—	—	—
	59 xDピクチャーカードTypeH	2GB	—	○	○	—	—	—
スマートメディア	60 xDピクチャーカードTypeM+	2GB	—	○	○	—	—	—
	61 スマートメディア	128MB	—	—	—	—	—	—
Eye-Fi	62 Eye-Fi	32GB	—	—	—	—	—	

注1: Windows Meでは、メモリースティックPRO(High speed)の256MBは対応
 注2: XPでのみ使用可能です。