

電動エアダスター AD-ALB01BK / ADWALBB01BK

ご購入いただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

本製品をご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

●図記号の意味

	警告	誤った取り扱いをすると、火災や感電などで人が死亡または重傷を負う重大な事故の原因となります。		
	注意	誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故で人が傷害を負ったり、他の機器に損害を与える原因となります。		
	一般的な注意事項	 水ぬれ禁止	 接触禁止	 指示を守る
	一般的な禁止事項	 分解禁止	 ぬれ手禁止	 プラグを抜く

⚠警告

分解、修理、改造をしない
故障や火災、感電、けがなどの原因となります。故障したときはすぐに使用を中止し、USBケーブルを抜いてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
※改造、分解に起因する故障は保証の対象外です。詳細は保証規定をご確認ください。

本体やUSBケーブル、ACアダプターなどに水をかけない、丸洗いはしない
故障や火災、感電などの原因となります。

ぬれた手で本体の使用、USBケーブルやACアダプターの抜き差しはしない
本製品は屋内での使用を想定しています。屋外や雨の中での使用はおやめください。火災、発火、感電、やけど、けがなどの原因となります。

水のかかりやすい場所(洗面台など)に置かない
漏電やショートにより、火災や感電などの原因となります。

浴室内や湿気が多い場所で使用や保管をしない
漏電やショートにより、火災や感電などの原因となります。

使用中・使用直後は高温部分には触れない
やけど、けがの原因となります。

異常や故障発生時には、すぐに使用を中止する
火災、発火、感電、やけど、けがなどの原因となります。
・異臭や異常な音がする、USBケーブル、ACアダプターなどが異常に熱くなる。
・本体に触れるとビリビリする。
・本体にひびが入った、または割れた。
上記の症状が発生した場合はすぐに使用を中止してください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

高温の環境下では使用、保管しない
リチウムイオン電池が高温になった場合、安全のために風量が弱くなったり、電源がOFFになる場合がありますが、温度が下がれば復旧されます。

必ず、定格出力5V/2A以上のACアダプターやモバイルバッテリーなどを使用する

パソコンのUSB端子に接続して使用しない
故障や動作不良、火災、発火、感電、やけどなどの原因となります。

⚠注意

USB端子部に導電性異物(金属片や鉛筆の芯、ゴミなど)を入れない
故障や火災、発火、感電、やけどなどの原因となります。

吸気口からの髪の毛の巻き込みに注意
故障や火災、発火、感電、やけどなどの原因となります。

吸気口・排気口をふさがらない
吸気口・排気口がふさがった状態で使用すると、本製品の過熱により故障・変形・火災・感電などの原因となります。

取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
火災、発火、感電、やけど、けがなどの原因となります。

USBケーブルが傷んでいたたり、USB端子の差し込みがゆるい場合は使用しない
火災、発火、感電、やけどなどの原因となります。

USBケーブルが発熱するような使いかたをしない
火災、発火、感電、やけどなどの原因となります。
・束ねて使用する
・加工する、傷つける
・引っ張る、強く曲げる、ねじるなど無理な力を加える
・重いものをのせる
・挟み込む、高温部に近づける

本体やACアダプターなどにUSBケーブルを巻き付けけない
USBケーブルの断線、火災、発火、感電、やけどなどの原因となります。

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレーなど)の近くで使用しない
火災、発火、感電、やけどなどの原因となります。

電源を入れたまま放置しない。
火災、発火などの原因となります。

燃えやすいものや熱に弱いもの(布団、タオル、紙、ビニールなど)の上に置かない
火災などの原因となります。

電源ONのとき、不安定な場所や滑りやすい場所で使用しない
やけど、けがなどの原因となります。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど、強い力や衝撃、振動を与えない
本体、USBケーブル、USB端子などが破損して、火災、発火、感電、やけどなどの原因となります。

取扱説明書に記載の用途以外、ならびに乳幼児やペットには使用しない
故障や火災、やけどなどの原因となります。

ACアダプター使用の場合、USBケーブルのプラグ部分を持つ等、先端に強い力が加からないようにする
火災、発火、感電、けがなどの原因となります。

必ず、付属のUSBケーブルを使用する
付属のUSBケーブル以外のものを使用すると、故障や動作不良、火災、発火、感電、やけどなどの原因となります。

使用後は電源を切り、ACアダプターやモバイルバッテリーなどから、USBケーブルを抜く
火災、発火、感電、やけど、けがなどの原因となります。

製品仕様

内容物	電動エアダスター本体、ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル USB-A - USB Type-C™ケーブル
寸法	約W110×D65×H210mm(ノズル除く)
重量	約420g(ノズル除く)
バッテリー	充電式リチウムイオン電池
充電時間	約3.5時間 ※2.5時間の充電で約14分使用できます。(強モード)
連続作動時間	弱:25分、中:20分、強:15分
風量調節	3段階(弱・中・強)
風量	弱:22.5m/s、中:24.5m/s、強:28m/s
騒音	弱:78dB、中:79dB、強:80dB
モーター回転数	弱:4100rpm、中:4500rpm、強:4900rpm

各部名称




使用方法

はじめに使用する際は、まず充電を行ってください。
※必ず付属の充電用USB-A - USB Type-Cケーブルで充電してください。

①必要に応じて噴射口に付属のノズルを取り付けます。
※充電用USB-A - USB Type-Cケーブルを外してからご使用ください。

②電源スイッチをスライドして電源をオンにします。
※電源オンでLEDライトも点灯します。
LEDライトのみオン、オフはできません。

③風量調節ボタンを押して風量を調節してください。



ご使用上の注意

- 充電の際は、必ず付属のUSB-A - USB Type-Cケーブルを使用してください。
- リチウムイオン電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。
- リチウムイオン電池が高温になった場合、安全のために風量が弱くなったり、電源がOFFになる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 風量は室温測定時の実測値です。使用環境によって多少変動する可能性があります。
- 本製品の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 本製品のお手入れは硬い布の使用を避け、柔らかい乾いた布で拭いてください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 本製品を廃棄する際は、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。
- 本製品を使用中に発生した事故・けがに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。

保証規定

■保証対象
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容
1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 本製品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
(10) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内に記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
(11) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理
3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターへご送付ください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。

6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項
9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲
12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしません。

This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

※ご購入が証明できる書類(レシート・納品書等)と本取扱説明書と一緒に保管してください。

・本書の著作権はエレコム株式会社が保有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容は予告なしに変更する場合があります。
・本書の内容がございましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

・USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
・本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。