

チェアサポート(背中サポートタイプ)

PCAWCHRS02GY

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に、本書を必ずお読みください。

安全にお取り扱いいただくための注意事項、使いかたを本書に記載しています。

また、本書を読み終わったあとは、大切に保管してください。


※この取扱説明書では一部を除いて、“PCAWCHRS02GY”を「本製品」と表記しています。

使いかた

1


折りたたまれたチェアサポート本体を開いてください。

※本製品は折りたたんだ状態で保管・輸送されます。クッション材の特性上、座面に折りジワやへこみが残っている場合があります。




2

取付前に背中サポートの向きを確認してください。




3

背面にネジで背中サポートを取り付け、チェアサポートの完成です。




※取り付け用ネジ穴は内側と外側があります。
お好みのネジ穴をご使用ください。



4


イスに本製品を設置してください。図を参考に、イスの背もたれと本製品は数センチ間を空けてください。

※座面のサイズに適したイスでご利用ください。座面サイズの小さいイスで使用すると、クッションがずれたり不安定になったりして、転倒やけがの原因となるおそれがあります。




●座面 クッションの外しかた

- ①チェアサポート本体を裏返します。
- ②座面のクッションをひっぱり、取り外します。



●背中サポート クッションの外しかた

- ①背中サポートをチェアサポートから取り外します。
- ②背面側のクッションの穴を広げ、クッションを取り外します。



仕様

内容物	チェアサポート本体×1、背中サポート×2、ネジ×2
材質	ポリエステル（表面生地）、ポリウレタン（芯材）、ABS、シリコン、鉄、EVA
対応座面サイズ	約W410×H435mm以上
寸法	チェアサポート本体：約W410×D65×H435mm（クッション装着、収納時） ※背中サポート単体：約W230×D120×H380mm
重量	約1.95kg（背中サポート×2装着時） ※背中サポート単体重量 約0.34kg

ご使用上の注意

- 下記のようなイス以外には設置することはできません。イスの背もたれのサイズ・形状をご確認ください。※イス背もたれ取付対応サイズ：幅400～600mm、高さ300～600mm以上。対応範囲外のイスに設置すると、転倒の原因となります。
- 本製品を樹脂材製品（合皮ソファ、樹脂シートなど）の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
- 本製品はクッション材（ポリエステルわた）の特性上、長時間折りたたんだ状態で保管すると、座面に折りジワやへこみが生じる場合があります。広げた状態でしばらく置いていただくことで、徐々に元の状態へ回復します。回復には使用環境や保管状況により時間がかかる場合がありますが、品質上問題はありません。
- 本製品は、イスに座った状態で使用するためのランバーサポートです。他の用途では使用しないでください。
- 本製品は通常の着座姿勢（背もたれが立った状態）での使用を前提としています。背もたれを大きく倒した状態や、寝転がっての使用はしないでください。
- 本製品を不安定な場所や振動する場所では使用しないでください。転倒または落下によるけがや故障の原因となります。
- 本製品に過度な荷重や衝撃を加えないでください。製品の変形・破損や転倒、けがの原因となるおそれがあります。
- 可動部分に手や足、衣類などを挟まないようご注意ください。
- 本製品の変形や破損の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- 表面が汚れた場合は、水に濡らした柔らかい布に、中性洗剤を少量つけて汚れをふき取ってください。その後、水分をよく乾かしてからご使用ください。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- かたい布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところでご使用、保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。
- 落下、脱落などによる家財道具の故障、破損、データの消失、消滅および人体へのトラブル等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

ユーザーサポートについて

選べる! 充実サポート



LINE チャット でサポート

LINEアプリから
友だち追加でかんたんに
チャットでお問い合わせ!



Web チャット でサポート

ブラウザーからでも
会員登録なしにお気軽に
ご相談いただけます。



電話でサポート

エレコム製品サポートからカテゴリごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」を
ご紹介。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しています。

連絡先はコチラから
8056.jp

※LINEおよびLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用によるお問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。また、日本語以外の言語でのサポートはいたしかねます。商品交換は保証規定に沿って対応いたしますが、日本以外からの商品交換は対応いたしかねます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

チェアサポート（背中サポートタイプ）

PCAWCHRS02GY

取扱説明書

2026 年 9 月 第 1 版

エレコム株式会社

※本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。

※本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。

※本書の内容は予告なしに変更する場合があります。

※本書の内容に関するご意見、ご質問がありましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。

※本製品の仕様および外観は製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。

※本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等については、責任を負いかねますのでご了承ください。

※本書に記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。