

ELECOM のぞき見防止フィルター 取り扱い説明書

のぞき見防止フィルターをパソコンの画面に取り付けることで、周りからの視線を防いで安心してパソコン操作ができます。

のぞき見防止フィルターには、外光の反射や映り込みを抑えるマット面（光沢感なし）と、画像がくっきり見やすい光沢面があり、両面使用が可能です。お客様のお好みの面を前面にしてお使いください。



正面からの画面はハッキリ見え
左右30°より外からは真っ黒!




■ 同梱シールの使用方法


楕円シール (モニター貼りタイプ)

モニターに直接貼り付けてフィルターをしっかりと固定させるタイプです。


※フィルターをはずす際は液晶画面に負荷がかからないよう、気をつけてください。



裏面の保護シートを剥がし、シールを貼ります。



モニターに貼り付けます。




フィルターを押さえながら表面の保護シートをはがしたら、完成です。


丸シール (フレーム貼りタイプ)

フィルターの取り外しが可能なフレームに貼る付けるタイプです。

※頻繁に取り外しを行うと、シールの粘着力が落ちますのであらかじめご了承ください。



表面と裏面の保護シートを剥がし、フィルターの4スミにシールを図のように貼ります。




4スミのシールを貼り付けたら完了です。

スライド用シール (フレーム貼りタイプ)


※EF-PFSP01、EF-PFSP03、EF-PFSP05には使用を推奨しないため、このシールは同梱しておりません。

フィルターの取り外しが可能なフレームに貼る付けるタイプです。

※フィルター本体を固定しないのでフィルターと画面との間にすき間ができ、画面が見づらくなる場合がございます。



図のようにシールをモニターに貼ります。



表面と裏面の保護シートをはがし、フィルターを上部よりシールと画面の間にスライドさせて取り付けてください。

■ 使用上の注意

- 本品を折り曲げると破損することがありますのでおやめください。●ご使用になる前に、ノートパソコン、液晶ディスプレイの注意事項に目を通し、問題があれば使用をおやめください。
- 個人情報完全に保護する商品ではありません。使用環境に応じた対策をお客様自身で講じてください。●フィルターの構造上、多少のモアレ(縞)が発生する場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。●アルコール類、またはその他の薬剤を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手が届かないところに保管してください。●保護シートにキズがある場合がございますが、本品の品質には問題ありません。●保護シートを剥がすときはゆっくりと剥がしてください。●付属シールをはがすときはゆっくりと剥がしてください。●付属シールの貼り付け、剥がす際の画面やフレームの破損、損傷については責任を負いかねますので、ご注意ください。●用途以外にはご使用にならないでください。

※本製品のパッケージ等に記載されている会社名・製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

※改良などのため、商品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

商品に関するお問い合わせは	エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012	受付時間 / 10:00~19:00 年中無休
---------------	--	----------------------------

ELECOM

エレコム株式会社 <http://www.elecom.co.jp/>

MADE IN JAPAN