





折りたたみノートPCテーブルの使用方法

外觀

- ① リストレスト
- ② ノートPCストッパー
- ③ 角度固定用ボタン
- ④ 高さ調整ボタン
- ⑤ タブレットスタンド



高さ調整	角度調整	折りたたみ
 <ol style="list-style-type: none">1. 図のようにテーブルの脚をボタン④を押しながら、垂直に引き上げてください。2. ボタン④を放して、希望の高さにロックしてください。	 <ol style="list-style-type: none">1. 両方の角度固定用ボタン③を押しながら、テーブルをお好みの角度に設定してください。2. テーブルの角度が決まったら角度固定用ボタンを放してください。	 <ol style="list-style-type: none">1. 脚の中央部分を両手で持ってください。2. 図のように脚を折りたたんでください。

！ ご使用上の注意

- 本製品は、機器本体を適切な高さや角度に置き、使用するためのテーブルです。他の用途では使用しないでください。
- 機器本体の落下や故障、設置部の破損、怪我の恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。
 - ・本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。
 - ・耐荷重を超える機器本体は使用しないでください。
- 本製品に機器本体を置いたまま持ち運ばないでください。
- 本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用ください。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところでご使用、保管してください。
- 可動部分に手や足、衣類などを挟まないようにしてください。
- 手順に従い、脚をしっかりと固定してください。かみ合わせが緩いと転倒などの原因となります。