


セキュリティワイヤーロック 施錠方法 & ダイヤルセット方法 ESL-38


暗証番号の設定方法

- ①ダイヤル番号は出荷時の0000番(または任意の設定番号)にて開くよう設定されています。

※番号は正面の△マークに合わせます。



- ②マイナスドライバーで背面の溝を押しながら左へ90°回転させお好きな番号を設定してください。




- ③マイナスドライバーで背面の溝を押しながら溝を右へ90°に戻せば設定完了です。




施錠方法

- ①セキュリティワイヤーをロックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。




- ②ロック刃をノートパソコンのセキュリティスロットに差し込んで、本体を90°回転させてください。

※機器によってセキュリティスロットの位置は異なります。




- ③本体窓が赤になったことを確認し、ダイヤルを設定番号以外の数字にしてください。これでロックされます。



開錠方法

暗証番号を合わせ、本体を90°回転させてロック刃を抜いてください。



設定後、任意で設定した番号以外で、ロックされることをご確認ください。また、任意で決めた番号で、開錠できる事もご確認ください。任意で設定するため、番号を忘れたり設定を誤ると開錠できません。その際は、「0000」から「9999」まで番号を合わせるしかありません。設定の際は、十分にご注意ください。

設定番号

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

※設定された番号は書き留めて保管してください。

注意!

ダイヤルの設定は、必ずパソコンから取り外した状態で行ってください。誤った番号を設定してしまった場合、パソコンから取り外せなくなる可能性があります。必ず鍵単体の状態でダイヤル番号を設定してください。