


ダイヤルセット方法

ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は0000)

- ①ダイヤル番号を正面に向け、ダイヤルラインが出荷時の0000番であることを確認します。



- ②確認後、カギのリングを反時計回りに90度回転させます。上から押し込みながら、さらに90度回転させます。



- ③ダイヤルラインにお好きな番号を合わせてください。リングを元の位置に戻すと設定完了です。

