

ニッケル水素電池仕様
モバイルバッテリー
(iPhone用)

Mobile Battery for iPhone

DE-A01N-1905 series (充電器 & ニッケル水素電池)

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このマニュアルでは操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管してください。

● 絵表示の意味

危険 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じる高度な危険があります。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えることがあります。

「してはいけない」ことを示します。

「なければならない」ことを示します。

「注意していただきたいこと」を記載しています。

「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

充電器についてのご注意

危険

決められた充電器で充電してください。
専用器以外を使用すると、充電池が発熱、液もれ、破裂するおそれがあります。

充電器を分解改造しないでください。
火災や感電等の原因になります。

液もれた場合は使用しないでください。
充電池より液もれがあった場合は、液もれた充電池は使用しないでください。充電器を発熱、破裂させる原因となります。

ニッケル水素電池についてのご注意

危険

充電池は当社製の充電器を使用し、当社指定の充電条件を守ってください。
他の充電器または条件で充電すると、充電池が発熱、液もれ、破裂するおそれがあります。

液もれた場合は使用しないでください。
充電池より液もれがあった場合は、液もれた充電池は使用しないでください。充電池が発熱、破裂する危険あります。

充電池のプラス極、マイナス極を逆にして使わないでください。
発熱、液もれ、破裂するなどして危険です。

充電池をショート(短絡)させないでください。
充電池のプラス極とマイナス極を金属で接続しないでください。また、充電池をネックレスやヘアピン、コイン、鍵などと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。充電池がこれらの金属によりショート(短絡)し、過大な電流が流れ充電池が発熱、破裂、発火、あるいはこれらの金属などが発熱するなどして危険です。

充電池の異常に気づいたら使用を中止してください。
液もれ、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたら使用しないでください。そのまま使い続けると、充電池が発熱、破裂するおそれがあります。

充電池から漏れた液が体や衣服についたら、さわやかな水で洗い流してください。
充電池の中の液が皮膚や衣服につくと、皮膚に傷害をおこす原因となります。

充電池の中の液が目に入った場合は失明の原因になることもありますので、こすらずにすぐに綺麗な水で充分洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。

充電池に強い衝撃を加えないでください。
充電池が変形して内部ショート(短絡)し、液もれ、発熱、破裂するおそれがあります。

充電池を水、海水、ジュースなどの液体で濡らさないでください。
ショート(短絡)したり、さびの原因になります。また、発熱や発火、感電の原因になります。

充電池を密閉した器具に使用しないでください。
発生するガスにより機器を破壊させる原因となります。

充電池を火中に投入したり、過熱しないでください。
発熱、破裂、発火することがあり、危険です。

充電池を変形させたり、分解、改造しないでください。
内容物で化学やけどを負ったり、危険を防ぐ機能がそこになれば、破裂、発熱、発火の原因となり危険です。

充電池に直接ハンダ付けしないでください。
熱により絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機構が損傷し、発熱、破裂、発火の原因になり危険です。

充電池のガス抜き構造をふさがないでください。
ガス抜き構造をふさぐと、充電池が破裂するおそれがあります。

注意

端子が汚れた場合は、綿棒などで拭いて端子面をきれいにしてからご使用ください。

充電器に異常や不具合が起きたときは、電源ケーブルをはずし、お買い上げの販売店にご連絡ください。

充電するとき以外は、充電ケーブルをはずしてください。

0~35℃以外のところでは充電しないでください。
十分に充電できなかったり、充電池の液もれや発熱、破裂の原因になります。

充電器の上に重いものを乗せたり、落しやすいところや磁気、ほこりの多い場所におかないでください。
ケガ、発熱、発火、充電池の液もれ、破裂の原因になります。

警告

充電池を乳幼児のそばに放置しないでください。
間違って飲み込まないよう注意してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。また、乳幼児が充電器や使用機器から充電池を取り出さないように注意してください。

小児が使用するときは、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。
また、使用の途中においても取扱説明書の通り使用しているかどうか確認してください。

リサイクルについて

● 充電式電池のリサイクルにご協力ください。



ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源です。

再利用しますので、廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただけ、設置してある「充電式電池リサイクル BOX」にいれください。

警告

運搬時は収納されているケースの中身の充電池が動かないようにしっかりと梱包してください。
破損や金属端子のショートの原因になります。

注意

リード線や金属端子部が露出したものは、ビニールテープ等を貼り付けて必ず絶縁してください。
ショートにより発火、発熱の原因となります。

お手入れについて

● 本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、乾いた布で拭き取ってください。

シンナー、ベンジン、アルコールなど、発揮性の液体を使用すると変質や変色を起こす恐れがあります。

● 充電器の④、⑦接点や充電池の端子がひどく汚れた場合は、綿棒などで軽く拭き取ってください。

パッケージ内容の確認


本製品のパッケージには次のものが入っています。お使いになる前に、すべてが揃っているかを確認してください。

なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- 充電器 (2本用※単3形、単4形兼用) 1個
- ニッケル水素電池 (単3形) 2本
- USBケーブル (USB Aオス↔ micro Bオス) (0.5m) 1本
- 取扱説明書 (本書です) 1部

各部のなまえ

充電器



USBケーブル



ニッケル水素電池 (単3形) 2本

