


## ご使用になる前に

本製品の出荷時は、左右のコードが1本になっており、イヤホン付近のみ2つに分かれています。ご使用前には、お好みの長さまでコードを手で引き離してください。



- コードを必要以上に引き離さないでください。引き離しすぎると、巻取りリールへの収納時にコードが巻き取りにくくなります。
- コードを引き離すときは、カッターやハサミなどは使用しないでください。指やコードを傷つけるおそれがあります。



## 巻取りリール使用時のご注意

### ■コードを引き出す


- 1 プラグ側とイヤホン側の両方を持ち、ゆっくりとコードを同時に引き出します。  
お好みの長さで止めると、コードが固定されます。



- 必ず両方を持って、同時に引き出してください。片方のコードだけを引き出すと、コードがからまつたり、巻取りリールがコードの中心の位置にならなくなります。




- コードを強い力で無理に引っ張らないでください。破損や断線により、火災や感電の原因になります。



### ■コードを収納する

- 1 プラグとイヤホン本体の両方を持ち、最後までコードを引き出し、軽く両端に引っ張ります。  
カチッとロックの外れる音がします。



- 2 力をゆるめると、コードが自動的に巻き取られます。



- コードを収納するときは、手を離さずにゆっくり巻き取るようにしてください。途中で急に手を放すと、指やコードを傷つけるおそれがあります。

