


# ボリューム調整機能あり 取扱説明書

Stereo headset for smartphones  
スマートフォン用ステレオヘッドホンマイク

お買い上げありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
また、お読みになれたあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 着信応答 / 通話終了スイッチの機能



1回短押	1回長押(2秒以上)	本製品対応のスマートフォン
着信応答 / 通話終了	●	○
音楽再生 / 一時停止	●	※ご使用の機器によっては操作方法が異なる場合もしくは動作しない場合があります。詳細はQRコードもしくは弊社HPよりご確認ください。
次の曲の頭出し	●●	
前の曲の頭出し	●●●	
早送り	●●	
巻戻し	●●●	

- Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答 / 通話終了スイッチはご使用できません。
- スマートフォンの種類によっては、長押し操作の場合があります。
- 4極ミニプラグ方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は記載の QR コードもしくは弊社 HP からご確認ください。
- 音声用としてのみ3.5mm端子以外の端子を採用しているスマートフォン・携帯電話ではお使いいただけません。
- 各機器の使用方法は弊社ではサポートしておりません。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。



最新の対応情報はこちら  
弊社 HP でもご案内しています。  
[www.elecom.co.jp](http://www.elecom.co.jp)  
(Available only in Japanese)

## △警告

### 安全上のご注意

- 本製品(ヘッドホン・イヤーカップ)は、食べ物ではありません。お口に入れないようにしてください。
- 読ってお子様が飲み込み、気管に詰まる恐れがあります。本製品を子供の手の届く範囲に保管しないでください。
- 自転車、オートバイ、自動車の運転中には、ヘッドホンを使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 歩行中にご使用になる時は、周囲の環境に十分注意してください。交通事故の原因となります。
- 跳び、ホーム・自動車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえない・危険を伴う場所では使用しないでください。
- ヘッドホンを大音量で長時間使用しないでください。聴力に悪い影響を与える可能性があります。常に適度な音量でご使用ください。

## △注意

### 取扱い上の注意

- ヘッドホンに合っていないと感じた時は、早めに使用を中止し、医師に相談してください。
- イヤーカップがはずれないよう、レバーパーツにしっかりと取り付けてください。万一、イヤーカップが外れて耳に残った時は、無理に取り出さず医師の診察を受けてください。
- この使用の際は、周囲の迷惑にならないようにご注意ください。
- 強い衝撃をあたえないでください。
- 故障した部品は使用しないでください。
- 防雨機器の下で、高温やほのぼの多い場所、直射日光の当たる場所、水のかかる場所には、置かないでください。故障の原因になります。
- ヘッドホンのプラグを抜く時は、コードを引っ張らないで必ずプラグを持って抜いてください。
- 本製品を分解、改造する事は絶対におやめください。

保証書の保管について ※パッケージ等に保証書シールが貼付されている商品の場合は、こちらに貼り付けて下さい。

保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## 保証書 [EHP-CH3000S Series]

エレコム株式会社

販売店

店名 住所 TEL

## 担当者名

保証期間 お買い上げ年月日  
6ヶ月 | 年 月 日

## 製品の保証について

### ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

### ■無償保証範囲

2. 以下の場合は、保証対象外となります。

(1) 保証書および故損した本製品をご提示いただけない場合。

(2) 保証書に販売店ならじに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる證明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。

(3) 保証書に偽造、改ざんなどが認められた場合。

(4) 附件および別添付書類が欠け、各規則により規定されていない場合や、お密接による改造、分解、修理により故障した場合。

(5) 本製品が他の機器に接続する際、接続端子に誤りで接続してしまった場合。

(6) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。

(7) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天災地異、公害、異常電圧などの物理的要因により故障した場合。

(8) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

### ■修理

3. 修理のための依頼は、本保証書を本製品に添え、お買い上げの販売店へお持ちいただき、弊社修理センターに送付してください。

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合は送付料をお客様のご負担になります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、粉失防止のため受渡の確認ができる手段（宅配や簡易留置など）をご利用ください。尚、弊社は運送会社の製品の破損、粉失について一切の責任を負いかねます。

5. 同機種での交換でできない場合、保証対象商品と同様またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

6. 有償、無償にかかわらず修理により交換されると即ち本製品等は返却いたしかれます。

### ■免責事項

7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の責務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、

本製品購入代金を上限とさせていただきます。

8. 本製品の故障に因る生体的、付帯的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損傷の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

### ■有効範囲

9. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

10. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせは (Phone support is available only in Japanese.)

エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 受付時間／9:00～19:00 (年中無休)

※その他の記載されている社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

※安全性向上、品質改良の為、色・仕様等を予告なく変更することがあります。

Visitare il seguente website per download del user's manual in other languages.  
要下载其他语言的用户手册，请访问下列网站。

請造訪以下網站，以下載其語言版本的使用說明書。

다음 웹사이트를 방문해 다른 언어의 사용 설명서를 다운로드 하십시오.

Visit the following websites to download the user's manual in other languages.

Wählen Sie die folgenden Webseiten für die Herunterladung des Benutzerhandbuchs aus.

Rendez-vous sur le site ci-après pour télécharger le manuel utilisateur dans d'autres langues.

Lihat laman web yang berikut untuk memuat turun manual pengguna dalam bahasa lain.

Visite el siguiente sitio web para descargar el manual del usuario en otros idiomas.

Kunjungi situs web berikut ini untuk mengunduh manual pengguna dalam bahasa lainnya.

<http://www.elecom.co.jp/global/download/manual.html>