

ヘッドホン用着脱式コード (MMCX 式)


EHP-RH2000ARC Series

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ヘッドホンを使う


本体対応モデルは
こちら▼

- ・プラグを差し込むときと取り外すときは、プラグ本体を持って行ってください。コード部分を引っばると断線することがあります。
- ・プラグはジャックの奥までしっかり押し込んでください。差し込みが緩いと音が聞こえないことがあります。

コードを交換する

コードを交換するときは、取り扱いに注意して下記の手順でおこなってください。

1 コードを取りはずす




ヘッドホン本体部とコードの接続部分を持ち、そのまままっすぐ引き抜きます。



- ・コード部分を持って引っ張ったり、接続部分に無理に力を加えると、コードが断線したり、接続部分が破損するおそれがあります。
- ・接続部分はネジ式ではありません。無理に回すと破損するおそれがあります。

2 コードを取りつける

ヘッドホン本体の左右表示と、コードの左右を合わせ取りつけます。



左 ヘッドホン: L 表示

右 ヘッドホン: R 表示



- ・取り付け部分は、カチッと音がするまでしっかり差し込んでください。

安全上のご注意

⚠ 警告

- ① 修理、分解、改造しないでください。けがをするおそれがあります。
- ② 本製品を乳幼児の手の届くところに保管しないでください。飲み込んだり、コードが首に絡まったりすると窒息などのおそれがあります。万一事故が発生した場合は、ただちに医師の診察を受けてください。

⚠ 注意

- ① 肌に合わないと感じたときは、早めに使用を中止し、医師に相談してください。継続使用すると、炎症やかぶれの原因になります。
- ② 暖房機器の近く、高温やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、水のかかる場所には、置かないでください。故障の原因になります。

その他ご使用上の注意

- ① 機器からプラグを外すときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張って抜くと、断線など故障の原因となります。
- ② コードを機器に巻きつけないでください。断線など故障の原因となります。
- ③ 接続する機器および、ヘッドホンの取扱説明書も必ずお読みください。機器の使用法は弊社ではサポートしておりません。

お手入れについて

未長くご使用いただくために、各部のお手入れをお願いします。

- ① コードが汗や整髪料等で汚れたときは、使用後すみやかに乾いた布で拭いてください。汚れたまま放置すると、部品の劣化により断線など故障の原因となります。
- ② 特に汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を少量含ませたやわらかい布で拭いてください。
- ③ シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こすおそれがあります。
- ④ プラグが汚れたときは、乾いた布で拭いてください。プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。



本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

保証について

保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保 証 書 [EHP-RH2000ARC]

エレコム株式会社

販売店	
店名	住所 TEL
担当者名	
保証期間	ご購入日より
6ヵ月	年 月 日

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提出いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、ご購入の販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の責務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

9. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
10. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

仕様

接続方式	MMCX
コード長	1.2m (Y 型)
プラグ	φ 3.5 mm 3 極金メッキステレオミニ (L 型)
質量	約10g
付属品	取扱説明書
保証期間	6ヵ月

困ったときは…

🔍 エレコム 9510

接続や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL ヘアアクセスください。弊社サポートページから、サポート情報を参照することができます。



<http://www.elecom.co.jp/rp/elesup/014.html>

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 受付時間／10:00～19:00 (年中無休)

*その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。
*安全性向上、品質改良の為、色、仕様等を予告なく変更することがあります。