

イヤークャップについて

本製品は4サイズ(XS,S,M,L)のイヤークャップを付属しています。お買い上げ時は、あらかじめSサイズが装着されています。より良い音質でお楽しみいただくために、耳にフィットするサイズのイヤークャップに交換することをおすすめします。

■イヤークャップを交換する

- 1 現在のイヤークャップを取り外します。
- 2 交換するイヤークャップを取り付けます。
斜めから押し当てて、内側を広げるように強く押し込み、奥までしっかり押し込みます。



■イヤークャップのお手入れについて

ヘッドホンからイヤークャップを外し、薄めた中性洗剤などで手洗いしてください。そのあとは乾くのを確認してから、ヘッドホン本体に取り付けてください。



- イヤークャップをヘッドホン本体に取り付ける場合は、確実に取り付けられていることを確認してください。イヤークャップが耳の中に残ったままになると、けがや病気の原因になります。
- イヤークャップは汚れが付きやすいので、定期的に取り外してお手入れをしてください。汚れがついたまま使用すると、ヘッドホン本体が汚れて、音質が悪くなる場合があります。
- イヤークャップは消耗品です。保存や使用などで劣化して、はめ込みがゆるくなった場合は、交換用イヤークャップをお買い求めください。

チャームについて


■チャームを取り外す

プラグ部分のチャームは取り外しができます。

- 1 チャームのカニカン（取付金具）のツメを押します。
取り付け金具の口が開きます。



- 2 そのままの状態ではチャームをプラグの金具から取りはずします。




■取り外したチャームを取り付ける

- 1 チャームのカニカン（取付金具）のツメを押し、金具の口を開きます。



- 2 そのままの状態では、チャームをプラグの金具に取り付けます。



チャームの装飾部分を無理に引っ張らないでください。破損するおそれがあります。



- チャームが破損した状態で、ご使用にならないでください。けがをする恐れがあります。
- ヘッドホンコネクタが端末の上にある場合、チャームが画面にあたり、画面を傷つけることがあります。チャームが画面に当たらないようにご注意ください。

