

ELECOM

ステレオヘッドホン
取扱説明書

EHP-CB200A

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上の注意

警告

修理・分解・改造しないでください。けがをするおそれがあります。
自転車、オートバイ、自動車の運転中には使用しないでください。
交通事故の原因となります。

歩行中、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。路切、ホーム、工事現場、一般道路などでは、大きな事故の原因となります。

本製品(ヘッドホン本体・付属品)を乳幼児の手の届くところに保管しないでください。飲み込んだり、コードが首に絡まったりすると窒息などのおそれがあります。万一事故が発生した場合は、ただちに医師の診察を受けてください。

注意

音量を上げすぎないようにしてください。大音量で長時間使用すると、聴力に悪い影響を与える可能性があります。

則に合わないと感じたときは、早めに使用を中止し、医師に相談してください。継続使用すると、炎症やかぶれの原因になります。

イヤークリップがはずれないよう、本体にしっかりと取り付けてください。万一、イヤークリップが外れて耳に残った時は、無理に取り出さず医師の診察を受けてください。

暖房機器の近く、高温やほりの多い場所、直射日光の当たる場所、水のかかる場所には、置かないでください。故障の原因になります。

精密機器のため、強い衝撃をあてないでください。故障の原因になります。

使用上の注意

音量を上げすぎると、音が外に漏れますので、まわりの人の迷惑にならないようにご注意ください。

音楽再生機からプラグを外すときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張って抜くと、断線など故障の原因となります。

コードを音楽再生機に巻きつけないでください。断線など故障の原因となります。

接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。機器の使用方法は弊社ではサポートしておりません。

お手入れについて

本体やコードが汗や整髪料等で汚れたときは、使用後すみやかに乾いた布で拭いてください。汚れたまま放置すると、部品の劣化により断線など故障の原因となります。


特に汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を少量含ませたやわらかい布で拭いてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こすおそれがあります。

プラグが汚れたときは、乾いた布で拭いてください。プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。

イヤークリップが汚れたときは、乾いた布で拭いてください。

使用方法



※一部形状が異なる場合もあります

- ・プラグはジャックの奥までしっかり押し込んでください。差し込みが緩いと音が聞こえないことがあります。
- ・密閉しづら、外れやすいなど耳に合わないときは、他のサイズのイヤークリップに交換してください。
- ・φ3.5mm ミニジャックを搭載していない機器ではお使いいただけません。

困ったときは...

エレコム 9510

接続や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。弊社サポートポータルから、サポート情報を参照することができます。



<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/014.html>

保証書 [EHP-CB200A]

エレコム株式会社

販売店	
店名	住所 TEL
担当署名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

製品の保証について

- 保証内容
- 1. 弊社が定める保証期間 (本製品ご購入日から起算されます) 内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
- 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
- (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書 (レシート・納品書など) をご提示いただけない場合。
- (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の大変地災、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理
- 3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段 (宅配や簡易書留など) をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
- 6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 免責事項
- 7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の責務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
- 9. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 10. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。販売店の記載がない場合、レシートなど購入が確認できる証明書もあわせて保管してください。

商品に関するお問い合わせは (Phone support is available only in Japanese.)

エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 受付時間/ 9:00 ~ 19:00 年中無休

※その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。※安全性向上、品質改良の為、色、仕様等を予告なく変更することがあります。

Visit the following website to download the user's manual in other languages.
要下載其它语言的用戶手册請访问下列网站。
請造訪以下網站，以下載其他語言版本的用戶手冊。
다음 웹사이트를 방문해서 다른 언어의 사용설명서를 다운로드하십시오.
Von der folgenden Website können Sie die Bedienungsanleitung in anderen Sprachen
Rendez-vous sur le site ci-après pour télécharger le manuel utilisateur dans d'autres
Visite el siguiente sitio web para descargar el manual dele usuario en otros
Visitare il sito Web riportato di seguito per scaricare il manuale dell'utente in altre
Bezoek de volgende website om de gebruikshandleiding te downloaden in andere
Visite o seguinte site para baixar o manual do usuário em outros idiomas.
Հիմնականում, այս կայքի վրա կանգնում են օգտագործողի ձեռնարկը:
Truy cập trang web sau đây để tải về Hướng dẫn Sử dụng bằng các ngôn ngữ
Lawati laman web yang berikut untuk memuat turun manual pengguna dalam
Kunjlungi situs web berikut ini untuk mengunduh manual pengguna dalam bahasa
<http://www.elecom.co.jp/global/download/manual.html>