


取扱説明書

Stereo headset for smartphones
スマートフォン用ステレオヘッドホンマイク

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

使用方法



- 1 回押で着信応答 / 通話終了します。
- Skype™ などのインターネット電話では、着信応答 / 通話終了スイッチはご使用できません。
- 4 極ミニプラグ方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。
- プラグはジャックの奥までしっかり押し込んでください。押し込みが軽いと音が聞こえないことがあります。
- 密閉しづらい、外れやすいなど耳に合わないときは、他のサイズのイヤーキャップに交換してください。
- 3.5mm ミニジャックを搭載していない機器では、お使いいただけません。

安全上のご注意

警告

- 本製品を分解、改造することは絶対におやめください。
- 自転車、オートバイ、自動車の運転中には、ヘッドホンを使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 歩行中にご使用になるときは、周囲の環境に十分注意してください。交通事故の原因となります。
- 語切、ホーム、自動車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しないでください。
- 本製品(ヘッドホン・イヤーキャップ)は、食べ物ではありません。口に入れないようにしてください。
- 誤ってお子様が飲み込み、気管に詰まる恐れがあります。本製品を子供の手の届く範囲に保管しないでください。

注意

- ヘッドホンを大音量で長時間使用しないでください。聴力に悪い影響を与える可能性があります。常に適度な音量でご使用ください。
- ヘッドホンが耳に合わないと感じたときは、早めに使用を中止し、医師に相談してください。
- イヤーキャップがずれないよう、レシーバー部にしっかりと取り付けてください。万が一、イヤーキャップが外れて耳に残ったときは、無理に取り出すず医師の診察を受けてください。
- 暖房機器の近く、高温やホコリの多い場所、直射日光の当たる場所、水のかかる場所には、置かないでください。故障の原因になります。
- 強い衝撃をあてないでください。

取扱い上のご注意

- ご使用の際は、周囲の迷惑にならないようご注意ください。
- ヘッドホンのラグを抜くときは、コードを引っ張らないで必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張って抜くと、断線など故障の原因となります。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。各機器の使用方法は弊社ではサポートしておりません。
- コードを機器に巻きつけないでください。断線など故障の原因となります。

お手入れについて

- 本体やコードが汗や整髪料などで汚れたときは、使用後すみやかに乾いた布で拭いてください。汚れたまま放置すると、部品の劣化により断線など故障の原因となります。
- 特に汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を少量含ませたやわらかい布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こすおそれがあります。
- プラグが汚れたときは、乾いた布で拭いてください。プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。
- イヤーキャップが汚れたときは、乾いた布で拭いてください。



エレコム製品に関するお問い合わせは

◀ チャットサポートはQRから

電話サポートはコチラから ▶ 8056.jp

保証規定

■ 保証期間

1年間

■ 保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■ 保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■ 無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (7) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (8) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (9) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ(他))のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページなどに記載の使用法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■ 修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はおお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしません。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■ 免責事項

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、造失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■ 有効範囲

2. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしません。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

※その他記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。※安全向上、品質改良のため、色、仕様などを予告なく変更することがあります。
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ、サポート対応は致しかねます。
商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。
In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available to inquiries about purchases or usage in/from any other countries than Japan.
Replacement will be made under stipulation of the Elecom warranty, but not available from outside of Japan.