


# ELECOM 薄型TVカバー 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書では、本製品を安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

## パッケージ内容物

- TVカバー ..... 1枚
- 取扱説明書(本書) ..... 1枚

## 取り付け方法



## 仕様

型番	寸法(cm)	素材
AVD-TVC5052	(横)132×(縦)136	EVA
AVD-TVC4647	(横)120×(縦)124	
AVD-TVC4042	(横)109×(縦)110	
AVD-TVC3237	(横)99×(縦)105	

## 使用上のご注意

- 用途以外ではご使用にならないでください。
- 本製品は必ず機器本体の電源を切ってからお使いください。電源を入れたまま使用されますとカバー内部に熱がこもり、故障の原因となります。
- カバー着脱時の擦れによる傷は補償できません。TVとカバーの間に硬いホコリ等が入っておりますと、TV表面を傷つける原因となりますので、必ず取り除いてからご使用ください。
- カバーを外すときは、機器本体に引っかかるないように十分ご注意ください。
- カバーを外すときに無理に引っ張らないようにしてください。
- 使用機器本体の破損や故障、データの破損、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
- 高温・多湿な場所や、直射日光の当たる場所では、カバーが変形・変色することがあります。
- 本製品は水洗いはしないでください。
- 汚れた場合は、水を含ませた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
- ベンジンやシンナーなど揮発性溶剤や化学洗剤はご使用にならないでください。

※本製品の仕様および外観は、製品改良のため予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

※万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新しい商品とお取り替え致します。それ以外の責はご容赦ください。

※本製品のパッケージ等に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。


# ELECOM 薄型TVカバー 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書では、本製品を安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

## パッケージ内容物

- TVカバー ..... 1枚
- 取扱説明書(本書) ..... 1枚

## 取り付け方法



## 仕様

型番	寸法(cm)	素材
AVD-TVC5052	(横)132×(縦)136	EVA
AVD-TVC4647	(横)120×(縦)124	
AVD-TVC4042	(横)109×(縦)110	
AVD-TVC3237	(横)99×(縦)105	

## 使用上のご注意

- 用途以外ではご使用にならないでください。
- 本製品は必ず機器本体の電源を切ってからお使いください。電源を入れたまま使用されますとカバー内部に熱がこもり、故障の原因となります。
- カバー着脱時の擦れによる傷は補償できません。TVとカバーの間に硬いホコリ等が入っておりますと、TV表面を傷つける原因となりますので、必ず取り除いてからご使用ください。
- カバーを外すときは、機器本体に引っかかるないように十分ご注意ください。
- カバーを外すときに無理に引っ張らないようにしてください。
- 使用機器本体の破損や故障、データの破損、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
- 高温・多湿な場所や、直射日光の当たる場所では、カバーが変形・変色することがあります。
- 本製品は水洗いはしないでください。
- 汚れた場合は、水を含ませた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
- ベンジンやシンナーなど揮発性溶剤や化学洗剤はご使用にならないでください。

※本製品の仕様および外観は、製品改良のため予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

※万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新しい商品とお取り替え致します。それ以外の責はご容赦ください。

※本製品のパッケージ等に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。