

ELECOM

ハイブリッド HDMI ロングケーブル DH-HDLOxx シリーズ

取扱説明書


接続方法



本製品には信号の向きがあります。接続する方向（機器）を間違えて接続すると使用できません。



本製品と各機器の接続は、各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
本製品を取付け、使用するときは、必ず各機器の掲示する警告や注意指示、マニュアルに従ってください。



使用上のご注意




**光ファイバーを使用しているため、本製品の取り扱いは慎重におこなってください。
衝撃、側圧、引っ張り、曲げ、ねじれ等により断線して使用できなくなります。**

■運搬時、設置時、保管時は、大きな衝撃を加えないでください
大きな衝撃や側圧が加わるとケーブルが変形し、内部の光ファイバーに力が加わり劣化を引き起こしたり、断線することができます。

また、時間を経過したのちに断線することもあります。

■ケーブルをねじらないように注意してください。

内部の光ファイバーにねじれや張力が加わらないよう、ケーブルループを解きながら敷設してください。



■ケーブルの最小曲げ半径を確保してください。

内部の光ファイバーの断線や劣化防止のため、最小曲げ半径を常に確保してください。

敷設時は、ケーブルが引っ張られるのでねじれや張力に注意し、曲げ半径をより大きく保つようにしてください。

・最小曲げ半径 60mm 以上

■ケーブルの束線や固定時には締め付けすぎないようにしてください。

束線の際は、スポンジやゴム板などの緩衝材を使用して動かない程度に固定してください。過度な締め付けは損失増加や断線の原因となります。

■ケーブルの結線部で束線しないでください。

束線や固定時は、HDMI コネクターと結線部を持って固定してください。またコネクターの結線部を強く引っ張らないようにしてください。

■ケーブルを敷設するときは、機器等の角に注意してください。
ケーブルを敷設するときに、機器や設備等の鋭利な角に当らないように注意してください。

■HDMI コネクターが中吊りにならないようにしてください。
コネクターの結線部が変形したり、内部の光ファイバーが断線する恐れがあります。

■HDMI コネクターを抜き差しするときは下記の点に注意してください。

コネクターを差し込むときは、コネクターの金属製カバーを持って、まっすぐゆっくりと確実に差し込んでください。


コネクターを取り外すときは、コネクターの金属製カバーを持って、まっすぐゆっくりと引き抜いてください。
ケーブル部分を引っ張ったり無理な力を加えると、破損や断線、故障の恐れがあります。

■粉じんやほこりに注意してください。

機器に接続するとき以外は、コネクターカバーを外さないようしてください。粉じんやほこりが付くと故障の原因になります。

■余長処理をしてください。

余ったケーブルは、直径の 120 mm 以上のループを作り、コネクター結線時に負荷がかからないように固定してください。



■機器からケーブルを外したときはプラグのコネクターの先端を保護するために、付属の防塵キャップを取り付けてください。

■体や衣類の静電気を除去してから、本製品を取り扱ってください。

■すべての機器で動作を保証するものではありません。機器によって使用できない場合があります。

△ 安全上のご注意

■本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。

■濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。

■本製品を水中や水のかかる場所、直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。

■各接続コネクターのチリやホコリ等は、取り除いてください。また、各接続コネクターには手を触れないでください。故障の原因となります。

■本製品を家具・什器で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。

■本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。

■ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクター部がぐらつくなど異常がある場合にはただちに使用を中止し、新しいケーブルと交換してください。

■本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。

■本製品は、屋内専用です。屋外で使用しないでください。

■本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されていません。これらの用途に本製品を使用し、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 受付時間／9:00～19:00

[年中無休]

※その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。※安全性向上、品質改良のため、仕様等を予告なく変更することがあります。

〈保証規定〉

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合は、保証対象外となります。

(1) 保証書および故した本製品をご提出いただけない場合。

(2) 保証書に販売店名が記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。

(3) 保証書が偽造・改ざなが認められた場合。

(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。

(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

(6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。

(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天災地変、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただき、弊社修理センターに送付してください。

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の梱包の破損、紛失について一切の責任を負いかねます。

5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

6. 有償、無償にかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきたいと思います。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証書 [DH-HDLO100BK/DH-HDLO70BK/DH-HDLO50BK] エレコム株式会社

販売店

店名 住所 TEL

担当者名

保証期間 お買い上げ年月日

6ヶ月 年 月 日

困ったときは…

エレコム 9508

接続や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。弊社サポートポータルから、サポート情報を参照することができます。

http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=9508

