

Product number: LDE-HDMI4KU3

EnglishManualUSB Display Adapter

Package Contents

Product (main unit) × 1

USB 3.0 cable (Type A~Micro-B, approx. 50 cm) × 1

Manual (this document) × 1

Names and Functions of Parts

<Front of main unit>

HDMI® terminal
[HDMI® OUT]

USB port (USB 3.0 standard, Micro-B female)
[USB3.0 IN]

<Back of main unit>

There is no power switch on the product body. The power will turn on once the product is connected to the PC using the USB cable.

Step1

Installing the software

!

Do not connect the product to the PC yet.

1

Visit the ELECOM website and navigate to the "Download" page.
http://www.elecom.co.jp/global/download/index.html

2

Under "Utility", select "ELECOM Display Adapter" to download and save the driver to a PC.

3

Double-click the downloaded file.
Log on as a user with administrator privileges to perform this operation.

4

If the [User Account Control] window appears, click [Yes].

Use Account Control

Do you want to allow the following program to make changes to this computer?

Program name: DisplayLink Core Software

Product version: 09090401

File path: C:\Program Files\ELECOM\DisplayLink Core Software\DisplayLink Core Software.exe

Yes

No

Click

5

The following window will be displayed and the software installation will begin. Wait for the window to disappear.

DisplayLink Core Software

Please wait while Windows configures DisplayLink Core Software. Your PC may need to restart during the process.

Installing required information.

The installation will be complete once the window disappears.

Step2

Connecting the Product

1

Connect the USB's Micro-B connector to the product's USB port, and connect the type A connector to the USB port on the PC.
Once the product is recognized by the OS, the Settings Utility icon will be displayed in the taskbar.

Settings Utility icon for this product

2

Connect the product to the connector of the display cable included with the display or a separately sold display cable.
If the image appears on the display, product setup is complete.

Basic Specifications

Operating environment	CPU: Intel® Core™ i5 2 GHz or higher Memory: 4 GB or more
Supported OS	Windows® 8.1 (64/32 bit), Windows® 7 (64/32 bit) (Excluding Starter editions) Mac OS X® Ver10.8 to 10.10 (as of end of February 2015)
Interface	USB 3.0 / 2.0
Output terminal	HDMI®
Supported resolution	3840 × 2160 *
Power specifications	Voltage: 5 V DC (supplied through USB port) Current: approx. 900mA
Environmental conditions	In operation Temperature: 5°C to 40°C Humidity: 20% to 80% (without condensation)
	In storage Temperature: -20°C to 70°C Humidity: 20% to 80% (without condensation)
Dimensions (main unit only, W × D × H)	Approx. 45 × 76 × 14 mm (excluding protrusions)
Weight (main unit only)	Approx. 37 g

*60p is not supported.

제품번호: LDE-HDMI4KU3

한국어취급설명서USB 디스플레이 어댑터

패키지 내용 확인

제품 본체 × 1

USB 3.0 케이블(TypeA~MicroB/약 50 cm) × 1

취급설명서(본서) × 1

각 부분의 명칭 및 기능

<본체 앞면>

HDMI® 단자
[HDMI® OUT]

USB 포트(USB 3.0 규격, Micro-B 암)
[USB3.0 IN]

<본체 뒷면>

제품 본체에 전원 스위치는 없습니다.
제품 본체와 컴퓨터를 USB 케이블로 접속하면 전원이 켜집니다.

Step1

소프트웨어 설치

!

본 제품은 아직 컴퓨터에 설치하지 마십시오.

1

엘레컴 웹사이트를 열고, 'Download' 페이지로 이동합니다.
http://www.elecom.co.jp/global/download/index.html

2

'Utility'에서 'ELECOM Display Adaptor'를 선택하고, 드라이버를 다운로드하여 컴퓨터에 저장합니다.

3

다운로드한 파일을 더블클릭합니다.
관리자 권한을 가진 사용자로 로그인 후 실행하십시오.

4

'사용자 계정 컨트롤' 창이 표시되면 '예'를 클릭합니다.

사용자 계정 컨트롤

이 프로그램은 이 컴퓨터에 변경을 하도록 시도하고 있습니다.

사용자 계정 컨트롤

프로그램 이름: DisplayLink Core Software

제품 버전: 09090401

파일 경로: C:\Program Files\ELECOM\DisplayLink Core Software\DisplayLink Core Software.exe

예

아니오

클릭

5

다음의 화면이 표시되며 소프트웨어가 설치됩니다.
화면이 표시되지 않을 때까지 잠시 기다려 주십시오.

DisplayLink Core Software

Please wait while Windows configures DisplayLink Core Software. Your PC may need to restart during the process.

필요한 정보 설치 중

위의 화면이 꺼지면 설치는 완료됩니다.

Step2

본 제품의 접속

1

USB 케이블의 micro-B 커넥터를 본 제품의 USB 포트에 접속하고 타입A 커넥터를 컴퓨터의 USB 포트에 접속합니다.
본 제품이 OS로 인식되어, 작업표시줄에 설정 유틸리티의 아이콘이 표시됩니다.

본 제품의 설정 유틸리티 아이콘

2

디스플레이에 부속 또는 별매 디스플레이 케이블의 커넥터를 본 제품에 접속하고 반대쪽을 디스플레이의 입력단자에 접속합니다.
디스플레이에 영상이 표시되면, 본 제품의 설정은 완료됩니다.

기본사양

동작환경	CPU: Intel® Core™ i5 2 GHz 이상 메모리: 4 GB 이상
대용 OS	Windows® 8.1 (64/32 bit), Windows® 7 (64/32 bit) (스타터판 제외) Mac OS X® Ver10.8~10.10 (2015년 2월 말 현재)
인터페이스	USB 3.0/2.0
출력단자	HDMI®
대용 해상도	3840 × 2160 ※
전원 사양	전원: DC5V (USB 포트에서 공급), 전원: 약 900mA
환경 조건	동작 시 온도 5~40°C / 습도 20~80%(단, 결로현상이 없을 것)
	보관 시 온도 -20~70°C / 습도 20~80%(단, 결로현상이 없을 것)
외형 치수 (본체 폭 x 길이 x 높이)	약 45 × 76 × 14 mm (돌출부 제외)
질량 (본체)	약 37g

※60p에는 대응하지 않습니다.

产品编号: LDE-HDMI4KU3

中文·简体使用说明书USB显示器适配器

包装内容确认

产品本体 × 1

USB3.0连接线 (TypeA-MicroB/约50cm) × 1

使用说明书 (本文档) × 1

各部分的名称及其作用

<本体前面>

HDMI® 端子
[HDMI® OUT]

USB 端口 (USB3.0 规格、micro-B 阴连接器)
[USB3.0 IN]

<本体背面>

产品本体上没有电源开关。使用USB连接线将产品本体和计算机连接起来后, 电源就会接通。

Step1

安装软件

!

请先不要将本产品连到计算机上。

1

打开本公司网站, 移动到"Download"页面。
http://www.elecom.co.jp/global/download/index.html

2

在"Utility"中选择"ELECOM Display Adaptor", 下载驱动程序, 保存到计算机中。

3

双击下载的驱动程序。
请用有管理员权限的用户登录, 然后执行程序。

4

显示"用户账户控制"对话框后, 点击"是"。

用户账户控制

此程序尝试对这台计算机进行更改。

用户账户控制

程序名称: DisplayLink Core Software

产品版本: 09090401

文件路径: C:\Program Files\ELECOM\DisplayLink Core Software\DisplayLink Core Software.exe

是

否

点击

5

显示以下画面, 安装软件。请稍等片刻, 直到画面消失。

DisplayLink Core Software

Please wait while Windows configures DisplayLink Core Software. Your PC may need to restart during the process.

正在安装所需的信息。

上面的画面消失后, 安装结束。

Step2

连接本产品

1

将 USB 连接线的 micro-B 连接器连接到本产品的 USB 端口上, 将 A 型连接器连接到计算机的 USB 端口上。
操作系统识别本产品后, 在任务栏上显示设定应用程序的图标。

本产品的设定应用程序图标

2

将显示器附属的或另售的显示器连接线的连接器连接到本产品上, 将另一端连接到显示器的输入端子上。
如果显示器上显示影像, 本产品的设定结束。

基本规格

动作环境	CPU: Intel® Core™ i5 2GHz 以上 内存: 4GB 以上
支持的操作系统	Windows®8.1(64/32 比特)、Windows®7(64/32 比特) (Starter 版除外) Mac OS X® Ver10.8~10.10(截至 2015 年 2 月末)
接口	USB 3.0 / 2.0
输出端子	HDMI®
支持的分辨率	3840 × 2160 ※
电源规格	电压: DC5V (从 USB 端口供给)、电流: 约 900mA
环境条件	动作时 温度 5 ~ 40°C / 湿度 20 ~ 80% (但是, 不应结露)
	保管时 温度 -20 ~ +70°C / 湿度 20 ~ 80% (但是, 不应结露)
外形尺寸 (仅本体, 宽 × 深 × 高)	约 45 × 76 × 14 mm (突出部除外)
重量 (仅本体)	约 37g

※不支持60p。

產品編號: LDE-HDMI4KU3

中文·繁體使用說明書USB顯示器適配器

確認內容物

產品本體 × 1

USB3.0傳輸線 (TypeA-MicroB/約50cm) × 1

使用說明書(本文件) × 1

各部位名稱及功能

<本體正面>

HDMI® 端子
[HDMI® OUT]

USB 埠 (USB3.0 規格、micro-B 母轉接頭)
[USB3.0 IN]

<本體背面>

產品本體沒有電源開關。以USB傳輸線連結產品本體和電腦, 電源就會開啟。

Step1

安裝軟體

!

本產品請先不要安裝於電腦。

1

顯示本公司網站, 移動至「Download」的網頁。
http://www.elecom.co.jp/global/download/index.html

2

從「Utility」選擇「ELECOM Display Adaptor」, 下載驅動程式, 儲存於電腦。

3

雙點下載的檔案。
請以擁有管理者權限的使用者登入之後執行。

4

顯示「使用者帳戶控制」對話視窗之後, 點選「是」。

使用者帳戶控制

您嘗試對這台電腦進行更改。

使用者帳戶控制

程序名稱: DisplayLink Core Software

產品版本: 09090401

檔案位置: C:\Program Files\ELECOM\DisplayLink Core Software\DisplayLink Core Software.exe

是

否

點選

5

顯示下列畫面, 安裝軟體。請稍候, 直到不再顯示畫面為止。

DisplayLink Core Software

請等待 Windows 設定 DisplayLink Core Software。您的電腦可能需要在此過程中重新啟動。

安裝所需資訊的安裝中

上述的畫面消失之後, 安裝完成。

Step2

連接本產品

1

將USB傳輸線的micro-B連接器連接至本產品的USB埠, 將Type-A連接器連接至電腦的USB埠。
本產品經OS辨識, 設定Utility的圖示顯示於工作列。

本產品的設定Utility的圖示

2

將附屬於顯示器或另售的顯示器傳輸線的連接器連接至本產品, 將另一端連接至顯示器的輸入端子上。
若影像顯示於顯示器, 本產品的設定完成。

基本規格

運作環境	CPU: Intel® Core™ i5 2GHz 以上 記憶體: 4GB 以上
支援 OS	Windows®8.1 (64/32 bit)、Windows®7 (64/32 bit) (Starter 版除外) Mac OS X® Ver10.8~10.10 (截至 2015 年 2 月底為止)
介面	USB 3.0 / 2.0
輸出端子	HDMI®
支援解析度	3840 × 2160 ※
電源規格	電壓: DC5V (從 USB 埠供給)、電流: 約 900mA
環境條件	運作時 溫度 5 ~ 40°C / 濕度 20 ~ 80% (但不凝結)
	儲存時 溫度 -20 ~ +70°C / 濕度 20 ~ 80% (但不凝結)
外型尺寸 (僅本體, 寬 × 深 × 高)	約 45 × 76 × 14 mm (突起部分除外)
質量 (僅本體)	約 37 g

※不支援60p。

Nomor produk: LDE-HDMI4KU3

Bahasa Indonesia

Panduan

Adaptor Layer USB

Isi Kemasan

Produk (unit utama) x 1

Kabel USB 3.0 (Jenis A-Micro-B, sekitar 50 cm) x 1

Panduan (dokumen ini) x 1

Nama dan Fungsi dari Setiap Bagian

Terminal HDMI*
[HDMI* OUT]

<Bagian belakang unit utama>

Port USB (USB 3.0 standar, Micro-B female)
[USB3.0 IN]

Tidak ada tombol daya pada tubuh produk. Listrik akan menyala setelah produk terhubung ke PC menggunakan kabel USB.

Step1

Memasang perangkat lunak

Jangan sambungkan produk ke PC terlebih dahulu.

1

Kunjungi website ELECOM dan arahkan ke halaman "Download".
www.elecom.co.jp/global/download/index.html

2

Di bawah "Utility", pilih "ELECOM Display Adaptor" untuk mengunduh dan menyempitn driver ke PC.

3

Klik dua kali file yang diunduh.
Masuk sebagai pengguna dengan hak administrator untuk melakukan operasi ini.

4

Jika jendela [Kontrol Akun Pengguna] muncul, klik [Ya].

Klik

5

Jendela berikut akan tampil dan pemasangan perangkat lunak akan dimulai. Tunggu jendela menghilang.

Klik

Pemasangan akan selesai setelah jendela menghilang.

Step2

Sambungkan produk

1

Sambungkan konektor USB Micro-B ke port USB produk, dan sambungkan konektor tipe A ke port USB pada PC.
Setelah produk dikenali oleh Sistem Operasi (OS), ikon Pengaturan Utilitas akan ditampilkan di panel tugas.

Ikon Pengaturan Utilitas untuk produk ini

2

Sambungkan produk ke konektor kabel tampilan yang disertakan bersama tampilan atau kabel tampilan dijual secara terpisah.
Jika gambar muncul di layar, pengaturan produk telah selesai.

Spesifikasi dasar

Kondisi pengoperasian

CPU: Intel® Core™ i5 2 GHz atau lebih tinggi
Memory: 4 GB atau lebih

OS didukung

Windows® 8.1 (64/32 bit), Windows® 7 (64/32 bit) (Tidak termasuk edisi Starter)
Mac OS X® Ver10.8 hingga 10.10 (pada akhir Februari 2015)

Antarmuka

USB 3.0 / 2.0

Terminal output

HDMI*

Resolusi didukung

3840x2160 *

Spesifikasi daya

Tegangan: 5 V DC (disediakan melalui port USB)
Arus: sekitar 900mA

kondisi lingkungan

Dalam kondisi pengoperasian
Suhu: 5°C sampai 40°C
Kelembaban: 20% sampai 80% (tanpa kondensasi)

Dalam kondisi penyimpanan
Suhu: -20°C hingga 70°C
Kelembaban: 20% sampai 80% (tanpa kondensasi)

Dimensi
(unit utama saja, L x P x T)

Kurang lebih 45 x 76 x 14 mm (tidak termasuk tonjolan)

Berat (unit utama)

Sekitar 37g

*60p tidak didukung.

Safety precautions

- ⚠️ WARNING

English (EN)

❗ Please adhere to the following in the event of a malfunction.
If an abnormal smell or smoke is coming from the product, immediately discontinue use and remove the product from the USB port. Do not attempt to use the product until you have consulted with the retailer from whom you purchased the product.

❗ Do not leave the product in a high-temperature environment.
This product is a precision electronic device. Avoid using or storing the product in high-temperature locations, humid locations, or locations where extended exposure to direct sunlight may occur. In addition, extreme changes in ambient temperature may lead to internal condensation, which may result in malfunction.

❗ Do not disassemble the product.
Excluding work you are instructed to carry out in accordance with this document, do not attempt to repair, modify, or disassemble the product by yourself. Doing so may cause electric shock, fire, or burn injuries.

❗ Do not damage the cords used for connecting this product.
Doing so may lead to fire or an open circuit.
- ⚠️ CAUTION

❗ Do not use or store in wet locations.
Malfunction, fire, or electrical shock may occur if the product's internal components become wet.

❗ This product is a precision electronic device. Avoid using or storing the product in locations subject to shocks or vibrations, locations subject to strong magnetic forces, locations where static electricity may be generated, or any other potentially dangerous location.
- Limitation of liability

❗ In no event will ELECOM Co., Ltd be liable for any lost profits or special, consequential, indirect, punitive damages arising out of the use of this product.

❗ ELECOM Co., Ltd will have no liability to any loss of data, damages, or any other problems that may occur to any devices connected to this product.
- 취급 주의 사항
- ⚠️ 경고

한국어 (KO)

❗ 혹시 이상이 발생했을 때는...
본 제품에서 이상한 냄새가 나거나 연기가 발생한 경우, 즉시 사용을 중지하고 본 제품을 발생한 포트에서 분리하십시오. 그런 다음 본 제품의 사용을 중지하고 판매점에 문의하십시오.

❗ 온산된 상태로 방치하지 마십시오.
본 제품은 정밀한 전자기기입니다. 고온다습한 장소, 장시간 직사광선이 닿는 장소에서의 사용 및 보관은 삼가하십시오.
또한, 주변의 온도 변화가 심하면 내부 결로에 의해 오작동이 일어나는 경우가 있습니다.

❗ 분해하지 마십시오.
본사의 지시에 따른 작업을 제외하고는 스스로 수리나 개조 및 분해하지 마십시오. 감전이나 화재, 화상의 원인이 됩니다.

❗ 접속에 사용되는 코드를 손상시키지 마십시오.
화재나 절선의 원인이 됩니다.

❗ 주의
본사의 지시에 따른 장소에서 사용 및 보관하지 마십시오. 본 제품 내부에 액체가 들어가면 고장, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

❗ 본체는 정밀한 전자기기이므로 충격이나 진동이 가해지는 장소, 강한 자력이 발생하는 장소, 정전기가 발생하는 장소 등에서 사용 및 보관을 삼가하십시오.

책임의 제한

❗ 열래픽 주식회사는 제품의 사용으로 인한 특별 손해, 결과적 손해, 간접적 손해, 처벌적 손해, 이익 상실에 대한 보상 책임을 지지 않습니다.

❗ 열래픽 주식회사는 제품과 연결된 장치에서 일어날 수 있는 데이터 손실, 오류 또는 기타 문제에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

Tindakan pencegahan dan keselamatan

⚠️ PERINGATAN

Bahasa Indonesia (ID)

❗ Silakan patuhi berikut jika terjadi kerusakan.
Jika produk tidak normal atau asap berasal dari produk, segera hentikan penggunaan dan cabut produk dari port USB. Jangan coba menggunakan produk, dan konsultasikan dengan penceger Anda membeli produk ini.

❗ Jangan menyimpan produk dalam lingkungan bersuhu tinggi.
Produk ini adalah perangkat elektronik presisi. Hindari menggunakan atau menyimpan produk di lokasi bersuhu tinggi, lingkungan yang lembab, atau lokasi yang dapat terjadi paparan sinar matahari langsung dalam waktu lama. Selain itu, perubahan ekstrim dalam suhu lingkungan dapat menyebabkan kondensasi di bagian dalam, yang dapat mengakibatkan kerusakan.

❗ Jangan membongkar produk.
Tidak termasuk pekerjaan yang diinstruksikan untuk dilaksanakan sesuai dengan dokumen ini, jangan mencoba memperbaiki, mengubah, atau membongkar produk ini oleh Anda sendiri. Hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, atau luka bakar.

❗ Jangan merusak kabel yang digunakan untuk menghubungkan produk ini.
Melakukannya dapat menyebabkan kebakaran atau putusnya sambungan.

⚠️ PERHATIAN

❗ Jangan gunakan atau menyimpan di tempat yang basah.
Kerusakan, kebakaran, atau sengatan listrik dapat terjadi jika komponen bagian dalam produk basah.

❗ Produk ini adalah perangkat elektronik presisi.
Jangan menggunakan atau menyimpan produk di lokasi yang dapat terjadi guncangan atau getaran, lokasi yang memiliki kekuatan magnet yang kuat, lokasi yang menghasilkan listrik statis, atau lokasi yang berpotensi berbahaya lainnya.

Batasan tanggung jawab

❗ ELECOM Co., Ltd. tidak akan bertanggung jawab atas setiap kompensasi untuk kerusakan akibat penggunaan konvensional, kerusakan tidak langsung, ganti rugi kerusakan, atau kerugian yang timbul akibat dari penggunaan produk ini.

❗ ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan atas kehilangan data, kesalahan, atau masalah lain yang mungkin terjadi pada perangkat yang terhubung ke produk ini.

安全注意事項

⚠️ 警告

中文・简体 (ZH(CN))

❗ 万一发生异常时.....
如果本产品发出异味、冒烟，请立即停止使用，并将本产品从 USB 端口上取下。之后不要再用本产品，并向销售店咨询。

❗ 请不要放置于高温环境中。
本产品是精密电子设备。请避免在高温、多湿场所、长时间阳光直射的场所使用、保管。
另外，如果周围温度变化剧烈，可能因内部结露而误动作。

❗ 请不要分解。
除了按照本说明书指示进行的作业，请不要进行修理、改造、分解。否则可能导致触电、火灾、烧伤。

❗ 请不要损伤用于连接的线缆。
否则可能导致火灾、断路。

⚠️ 注意

❗ 请不要在水汽多的场所使用 / 保管。
如果液体进入本产品内部，可能导致故障、火灾、触电。

❗ 本體是精密電子設備，請避免在有沖擊、振動的場所、產生強磁力的場所、產生靜電的場所等使用、保管。

责任限制

❗ ELECOM Co., Ltd. 对因使用本产品造成的特殊损失、结果性损失、间接损失、惩罚性损失或所损失利益的赔偿均不承担任何责任。

❗ ELECOM Co., Ltd. 不對連接到本產品的設備中可能發生的數據丟失、出錯或其他問題做出任何担保。

احتياطات الأمان

⚠️ تحذير

العربية (AR)

❗ يرجى الالتزام بما يلي في حالة حدوث عطل.
إذا كان المنتج غير طبيعي أو دخان من المنتج مباشرة، أوقف استخدام المنتج وقم بإزالته من منفذ USB، ولا تحاول استخدام المنتج، اذلك، وقم بمراجعة البائع التي اشتريت منه هذا المنتج.

❗ لا تضع المنتج في البيئات ذات الدرجات الحرارة العالية.
هذا المنتج هو أحد الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، تجنب استخدامه أو تخزينه في الأماكن ذات درجة الحرارة العالية، والأماكن الرطبة، أو الأماكن التي قد تتعرض إلى أشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة بالإضافة إلى ذلك، فالتغيرات المفردة في درجة الحرارة المحيطة قد يؤدي إلى إتلاف الدوائر الإلكترونية للجهاز، مما قد يتسبب في عطل.

❗ لا تقم بتفكيك المنتج.
لا تحاول إصلاح أو تعديل أو تفكيك المنتج بنفسك، معادًا المطلوب منك القيام به حسب هذا التذكير، فالقيام بذلك قد يسبب صدمة كهربائية، أو الحرق، أو الإصابة بالحرق.

❗ تجنب الاضرار بالاسلاك المستخدمة لتوصيل هذا المنتج.
قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث حريق أو قطع الاتصال.

⚠️ تنبيه

❗ لا تستخدم أو تخزين الجهاز في الأماكن الرطبة، فذلك قد يحدث عطل أو حريق، أو صدمة كهربائية إذا ما أصابت الرطوبة المكونات الداخلية.

❗ هذا المنتج هو أحد الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، تجنب استخدامه أو تخزينه في الأماكن التي تتعرض للصدمات أو الاهتزازات، والأماكن التي تتعرض للقوى المغناطيسية، والأماكن التي قد تولد الكهرباء الساكنية، أو أي أماكن أخرى يخطر أن تكون خطيرة.

تحديد المسؤولية

❗ لا تحمل شركة ELECOM Co., Ltd. المسؤولية بآي حال من الأحوال مسؤولية تعويض الاضرار الخاصة أو الاضرار المترتبة أو الاضرار غير المباشرة أو الاضرار الادبية أو فقدان الأرباح الناجمة عن استخدام هذا المنتج.

❗ لا تقدم شركة ELECOM Co., Ltd. المسؤولية بآي شكل فيما يتعلق بقدان البيانات أو الأخطاء أو أي مشكلات أخرى قد تحدث في الأجهزة المتصلة بهذا المنتج.

安全措施

⚠️ 警告

中文・繁體 (ZH(TW))

❗ 萬一發生異常時.....
從本產品發出異臭或煙時，請立刻停止使用，從 USB埠卸下本產品。接著，不要使用本產品，詢問購買的店家。

❗ 請勿放置於高溫環境中。
本產品為精密電子機器。請避免於高溫、高濕的地方，以及陽光長時間直射的地方使用、儲存。此外，若是周邊的溫度變化劇烈，可能因為內部凝結而產生錯誤動作。

❗ 請勿分解。
除了依照本說明書的指示進行作業之外，請勿自行修理、改造或分解。否則會造成觸電、火災或燙傷。

❗ 請勿損傷用於連接的線纜。
否則會造成火災或斷線。

⚠️ 注意

❗ 請勿於水氣多的地方使用 / 儲存。
如果液體進入本產品內部，會造成故障、火災、觸電。

❗ 本體為精密的電子機器，因此請勿於施加撞擊或震動的地方、產生強大磁力的地方、產生靜電的地方等使用、儲存。

責任限制

❗ ELECOM Co., Ltd. 對因使用本產品造成的特殊損失、結果性損失、間接損失、懲罰性損失或所損失利益的賠償均不承擔任何責任。

❗ ELECOM Co., Ltd. 不對連接到本產品的裝置中可能發生的資料丟失、出錯或其他問題做出任何擔保。

احتياطات الأمان

MSIP-REM-ELU-LDE-HDMI4KU3

이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

ELECOM CO., LTD.

www.elecom.co.jp/global

overseas@elecom.co.jp

ELECOM Korea Co., Ltd.
5F Suam Bldg, 1358-17, Seocho2-dong, Seocho-gu, Seoul 137-862, Korea
TEL : +82 (0) 2 - 1588 - 9514
FAX : +82 (0) 2 - 3472 - 5533
www.elecom.co.kr

新宜麗客上海(上海)商贸有限公司
中国上海徐汇区云锦路500A栋1026-1027室
電話 : +86 (0) 21 - 3368 - 0011
FAX : +86 (0) 21 - 6427 - 1706
www.elecom.cn

ELECOM Sales Hong Kong Ltd.
2/F, Block A, 2-8 Watson Road, Causeway Bay, Hong Kong
TEL : +852 2806 - 3600
FAX : +852 2806 - 3300
email: info@elecom.asia
www.elecom.asia

ELECOM Singapore Pte. Ltd.
33 UBI AVENUE 3 # 03-05, VERTEX SINGAPORE (408868)
TEL : +65 6347 - 7747
FAX : +65 6753 - 1791

ELECOM India Pvt. Ltd.
307 to 309, Ansal Tower, 38- Nehru Place, New Delhi-110019, India
TEL : +91 (0) 11 - 4175 - 3200
email: support@elecom-india.com
www.elecom-india.com

USB Display Adapter
Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations
1st edition, March 25, 2015

ELECOM
©2015 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

Biện pháp phòng ngừa

⚠️ CẢNH BÁO

Tiếng Việt (VI)

❗ Hãy tuân theo những hướng dẫn sau trong trường hợp xảy ra hỏng hóc.
Nếu có mùi bất thường hoặc khói từ sản phẩm, ngay lập tức dừng sử dụng và tháo sản phẩm ra khỏi cổng USB. Không cố gắng sử dụng sản phẩm, đồng thời xin tư vấn của nhà bán lẻ nơi bạn đã mua sản phẩm.

❗ Không để sản phẩm ở môi trường nhiệt độ cao.
Sản phẩm này là thiết bị điện tử chính xác. Tránh sử dụng hoặc cất giữ sản phẩm ở những nơi có nhiệt độ cao, ẩm ướt hoặc những nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, thay đổi lớn về nhiệt độ xung quanh cũng có thể gây ngưng tụ hơi nước bên trong, điều này có thể làm hỏng sản phẩm.

❗ Không tháo rời sản phẩm.
Ngoài trừ những công việc bạn được hướng dẫn để thực hiện theo tài liệu này, không cố gắng tự sửa chữa, thay đổi hoặc tháo rời sản phẩm. Làm như vậy có thể gây điện giật, cháy hoặc bỏng.

❗ Không làm hỏng dây điện được dùng để kết nối sản phẩm này.
Làm như vậy có thể gây cháy hoặc ngắt kết nối.

⚠️ LƯU Ý

❗ Không sử dụng hoặc cất giữ ở những nơi ẩm ướt.
Có thể xảy ra hỏng hóc, cháy hoặc điện giật nếu các bộ phận bên trong của sản phẩm bị ướt.

❗ Sản phẩm này là thiết bị điện tử chính xác. Tránh sử dụng hoặc cất giữ sản phẩm ở những nơi bị sốc hoặc ngưng, những nơi có thay đổi lớn về nhiệt độ, những nơi có thể xảy ra điện tĩnh hoặc bất kỳ nơi nào có các nguy hiểm tiềm ẩn khác.

Giới hạn trách nhiệm

❗ Công ty ELECOM Co., Ltd. sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm bồi thường nào cho các thất thất lợi nhuận, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại mang tính hậu quả, thiệt hại gián tiếp, thiệt hại mang tính trừng phạt phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm này.

❗ Công ty ELECOM Co., Ltd. sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm bồi thường nào liên quan đến việc mất dữ liệu, hư hỏng, hoặc bất kỳ rủi ro nào khác có thể xảy ra trên các thiết bị kết nối với sản phẩm này.

· Unauthorised copying and/or reproducing of all or part of this manual is prohibited.
· The specifications and appearance of this product may be changed without prior notice for product improvement purposes.
· Export or service transaction permission under the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law is required in order to export this product or parts of this product that constitute strategic materials or services.
· Windows is a registered trademark in the United States and other countries of the Microsoft Corporation.
· Windows 7 and Windows 8 are abbreviations of Windows®, Windows® operating systems, respectively.
· HDMI, HDMI logo, and High-Definition Multimedia interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
· Mac, Mac OS and OS X are registered trademarks or trademarks of Apple Inc. in the United States and other countries.
· Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
· Company names, product names, and other names in this manual are either trademarks or registered trademarks.

MSC-LDE-HDMI4KU3 ver.1