

USB 3.1 Type-C ドッキングステーション DST-C03 シリーズ 取扱説明書

このたびは、エレコム ドッキングステーション "DST-C03" シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、USB 3.1 Type-C ポートを持つノートパソコンに接続して、VGA 対応ディスプレイ、各種 USB デバイス、Gigabit 有線 LAN を拡張接続できるドッキングステーションです。USB PD 規格により、接続中でもノートパソコンに給電できます。

この取扱説明書では、本製品の機能や接続方法、注意事項について説明しています。本製品を正しくお使いいただくために、このマニュアルを必ずよくお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

※ この取扱説明書では、一部の表記を除いて "DST-C03" シリーズを「本製品」と表記しています。

■絵表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけない」ことを示します。

「しなければならない」ことを示します。

「注意していただきたいこと」を記載しています。

「お願いたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。


■パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

USB 3.1 Type-C ドッキングステーション 1 台
ユーザーズマニュアル(本書) 1 部

VGA ケーブル、USB ケーブル(USB デバイス接続用)、USB Type-C ケーブル(電源接続用)および LAN ケーブルは付属してありません。別途ご用意ください。

各部の名称とはたらき



① USB 3.1 Type-C コネクタ

パソコンの USB3.1 Type-C ポートに接続します。
パソコンが USB PD(Power Delivery)に対応している場合、本製品の② USB Type-C 充電専用ポートを通じて、本製品使用中にパソコンに電源を供給できます。

② USB Type-C 充電専用ポート

パソコン本体付属の AC 電源アダプターを使用して、このポートからパソコンに電源を給電、またはパソコン内蔵のバッテリーを充電します。(パソコンが USB PD に対応している場合)
データ転送機能はありません。

③ VGA ポート

VGA ケーブルで、VGA 対応ディスプレイと接続します。
マルチディスプレイに対応しています。

④ LAN ポート

10/100/1000Mbps 対応の LAN ポートです。
LAN ケーブルを接続し、ルーターやイーサネット対応ハブに接続します。
CAT5e 以上の規格の LAN ケーブルをご使用ください。


⑤ USB 3.0 Standard-A ポート

USB 3.0 に対応した USB [A] ポートです。接続したデバイスとデータのやり取りおよび電源の供給が可能です。
供給可能な消費電力は最大 7.5W (5V/1.5A) です。

■マルチディスプレイについて

PC 画面のみ	パソコン側にだけ表示します。
複製	本製品に接続したディスプレイに、ノートパソコンと同じ画面を表示します。
拡張	ノートパソコンと本製品に接続したディスプレイにまたがるよう拡張表示します。
セカンドスクリーンのみ	ノートパソコンの画面をオフにして、本製品に接続したディスプレイにのみ表示します。


■接続例



接続手順

本製品と各機器を接続する前に、接続するすべての機器の電源が切れていることを確認してください。

- 1** 本製品の USB 3.1 Type-C コネクタをパソコンの USB 3.1 Type-C ポートに接続します。
自動的に認識されます。



- ・ドライバインストールは不要です。
- ・USB Type-C コネクタは、表 / 裏に関係なく両面挿せします。

- 2** 必要に応じて外部機器を接続します。

ケーブルや機器を接続する際は、必ずコネクタの方向を確かめて、まっすぐに差し込んでください。また、抜くときもまっすぐ抜いてください。
斜めになった状態で差し込んだり抜いたりすると、コネクタ内の端子が曲がる可能性がありますので絶対におやめください。

- ①** USB ポートに USB デバイスを接続します。

コネクタの上下の向きに注意して接続してください。


- ②** ディスプレイを接続します。

コネクタの上下の向きに注意して接続してください。

- ③** LAN ポートとルーターなどをイーサネットケーブルで接続します。

- 3** パソコンを本製品経由で充電 / 給電する場合は、USB Type-C 充電専用ポートにパソコン本体に付属の AC 電源アダプターの USB Type-C コネクタを接続します。

パソコンが USB Type-C 端子からの充電に対応※の場合のみ使用できます。
※ USB PD(Power Delivery) 対応



USB Type-C コネクタは、表 / 裏に関係なく両面挿せします。

USB 機器を接続しているときは、データの読み書き中に電源アダプターを抜き差ししないでください。USB 機器の接続が一時的に切れて、ファイルの破損・消失の原因となります。

正しくお使いいただくために

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告

!

本製品の取り付け、取りはずしときには、必ず接続機器の本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。

!

本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、接続機器の電源を OFF にしてください。また、ヤケドや感電の危険がないかを確認してから、電源アダプターを使用している場合はコンセントから抜き、すべてのケーブルを取りはずしてください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

!

本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機器の電源を OFF にしてください。また、ヤケドや感電の危険がないかを確認してから、電源アダプターを使用している場合はコンセントから抜き、すべてのケーブルを取りはずしてください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

!

本製品を落としたり、ぶつたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、接続機器の電源を OFF にしてください。また、ヤケドや感電の危険がないかを確認してから、電源アダプターを使用している場合はコンセントから抜き、すべてのケーブルを取りはずしてください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

!

本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。

!

本製品を火中に投入しないでください。破損により火災やけがの原因になります。

!

洗剤やスプレーガスをかけないでください。可燃ガス等に引火し、発煙や火災の原因となります。

!

コードを束ねて使用しないでください。発煙や火災の原因となります。

!

ほこりや汚れがついた状態で使用しないでください。発煙や火災の原因となります。

注意

!

本製品を次のようなところには置かないでください。

- 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
- 暖房器具の周辺など高温になるところ
- 多湿なところ、結露をおこすところ
- 平坦でないところ、振動が発生するところ
- マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
- ほこりの多いところ

!

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しびき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

!

接続機器の取り扱い、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

!

本製品を不安定な台の上や傾いたところに設置すると、倒れたりして危険です。安定した場所に設置してください。

!

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

USB 機器を使用するときの注意

- 接続する USB 機器が正常に動作しないときは、接続する機器を減らすことで改善する場合があります。
- 接続する USB 機器によっては電力不足により本製品の動作が不安定になることがあります。その場合は、電力消費の大きな機器を取り外し、本製品をパソコンに再接続することで改善されることがあります。
- USB 機器の消費電力については各機器の仕様をご確認いただくか、メーカーにお問い合わせください。
- USB 機器を接続した状態で、本製品をパソコンから取りはずさないでください。
- USB 機器は、データの読み書き中に本製品の USB ポートから取りはずさないでください。また、USB 機器に電源スイッチがある場合は、データの読み書き中に OFF にしないでください。本製品の故障やファイルの破損・消失の原因となります。直接パソコンに接続しても正常に動作しない USB 機器は、動作保証対象外です。
- パソコンに直接接続することを推奨されている USB 機器については、動作保証対象外です。それぞれの USB 機器のマニュアルで確認してください。
- 特定のハードウェア、アプリケーションに依存する機能などは、動作保証対象外です。

制限事項

- 使用上の注意**
 - 本製品の動作環境において、すべての機器について動作保証するものではありません。
 - 変換コネクタや延長ケーブルを使用してディスプレイを接続した場合は、信号が減衰し正常に動作しない場合があります。
 - 本製品は一般家庭およびオフィスでの使用を前提に設計されています。
 - USB Type-C 搭載機器の仕様の違いにより、一部機能が使用できない場合があります。
 - USB Type-C コネクタからの充電に対応しない本体の場合、本製品の USB Type-C 経由での本体充電はできません。
 - USB Type-C コネクタからの映像出力に対応しない本体の場合、本製品の各映像出力ポートは動作しません。
 - 本製品は OS 起動前のシステム画面や BIOS 画面では動作しません。
 - 本製品はパソコン本体の USB Type-C ポートに直接接続してください。USB ハブや増設ボードの USB Type-C ポートでは、本製品は使用できません。

トラブルシューティング

ディスプレイの映像がまったく表示されない

- ディスプレイに映像が表示されないときは、まず次の方法をお試しください。**
 - ディスプレイの電源を入れ直してください。
 - 本製品からディスプレイケーブルを抜き、再度接続してください。
 - パソコンを再起動してください。

- 映像出力に対応した USB Type-C ポートにドッキングステーションを接続していますか？**
 - パソコンに USB Type-C ポートが複数ある場合、映像出力に対応していない USB Type-C ポートの場合もあります。映像出力に対応している USB Type-C ポートか、確認してください。

- ディスプレイのケーブルは正しく接続されていますか？**
 - ディスプレイのケーブルが正しく接続されているか、確認してください。
 - ディスプレイの電源が ON になっているか、確認してください。

- 解像度の設定は正しいですか？**
 - 解像度の設定を変更してください。本製品は、解像度が最大 1920 × 1200 までのディスプレイに対応しています。

- パソコンがスリープ状態になっていませんか？**
 - スリープから復帰する際に、映像が表示されなくなる場合があります。そのときは、本製品からディスプレイケーブルを抜き、再度接続してください。

映像のみ表示され、音声がない

- ディスプレイのケーブルが正しく接続されているか、確認してください。
- 使用しているケーブルがビデオ送信のみ対応か、破損しているか確認してください。

本製品がパソコンで認識されない

- パソコンに接続している USB Type-C コネクタを一度抜いた後パソコンを再起動し、再度パソコン本体に USB Type-C コネクタを接続してください。

基本仕様

PC 本体との接続	
コネクタ	USB 3.1 Type-C
規格	USB3.1 Gen1 準拠、Power Delivery 対応（20V/3A まで）
伝送速度	USB3.1 Gen1 スーパースピード /5Gbps（理論値）、USB2.0 ハイスピード /480Mbps（理論値）、USB1.1 フルスピード 12Mbps（理論値）
周辺機器との接続	
USB	
ポート	USB3.0 Standard-A メス × 1
伝送速度	USB3.0 スーパースピード /5Gbps（理論値）、USB2.0 ハイスピード /480Mbps（理論値）、USB1.1 フルスピード 12Mbps（理論値）
供給電流	最大 7.5W (5V/1.5A)
映像出力	
ポート	VGA (D-sub 15pin) メス × 1
対応解像度	最大 1920 × 1200 @60Hz
LAN	
ポート	RJ-45
規格	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
共通仕様	
動作温度範囲	0 ～ 40℃
動作湿度範囲	10 ～ 90% RH
本体サイズ	96 × 16.5 × 40 mm(ケーブル含まず)
ケーブル長	0.15 m(コネクタ含む)
本体重量	50 g

対応機種 / OS	
対応 OS	Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Macintosh macOS 10.12 以降 ※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465 FAX：0570-050-012

【受付時間】
10:00 ～ 19:00 年中無休

※本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してください。

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索

えれさぽ

各種機器との設定方法を
紹介しています！

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

- 保証規定
- 保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2.以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改竄などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3.修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。

6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

USB 3.1 Type-C ドッキングステーション
DST-C03 シリーズ
取扱説明書
2017年3月25日 第1版
エレコム株式会社

・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。

・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。

・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。

・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

・Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

・Mac、Macintosh、macOS は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

- 2 -