


ELECOM

スマートフォン・タブレットなどへの充電方法

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンに接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※ケーブルを挿したままだとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。

※USB Type-Cコネクター・Lightningコネクターケーブル接続時はLEDが消灯しません。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。



モバイルバッテリーへの充電方法

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。


※AC充電器は12W以上を推奨します。出力12W未満のAC充電器やパソコンからの充電は、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままだと、コネクター部の破損等の恐れがあります。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。

※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。

※AC充電器は付属しておりません。付属ケーブルを使用する場合、USB Type-Cポート搭載のAC充電器をご用意ください。




ケーブル用コネクタキャップの使い方

- ①バンド部分のスリットを広げて、使用予定のケーブルのコネクターを通してケーブルに装着します。
- ②ケーブルを円を描くように束ね、コネクターを重ねてキャップに差し込みます。
- ③束ねたケーブルは、バッテリー本体のケーブルホルダーに装着して一緒に持ち運ぶことができます。

※コネクターの形状、大きさによってはご使用いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本付属品は、防水を約束するものではありません。コネクターが濡れてしまった場合は、必ず乾いた布などで水気をふき取ってから本製品や端末に接続してください。




入力・出力対応のUSB Type-Cポートを搭載した機器の接続について

入力・出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット等を、本製品のUSB Type-Cポートへ接続しないでください。接続機器から本製品に充電が行われる場合があります。

電池残量確認方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、1～4番の青色LEDが残量に応じて点灯します。



Multilingual Manual

使用说明书 使用説明書 취급설명서



Compliance status

<https://www.elecom.co.jp/global/certification/>