

●本製品は磁石を使用しています。磁気カード（クレジットカード・キャッシュカードなど）を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関して、当社は一切の保証をいたしませんので予めご了承ください。

●本製品を製造して使用する場所、水平な場所でお使いください。●磁石を置いてから充電を開始されるまで待機が有効となります。（約10秒程度お待ちください）。●本製品をスマートフォンと取り外す際は、必ず製品本体を取り外してから行うこと。故障の原因となります。●USB Type-C の両端にはMagSafe対応機構があり、また外部に付いた金具や、MagSafe対応ケースを表裏した状態で使用してください。●本製品とスマートフォンとの間隔は、充電効率に影響を与えて充電が遅くなる可能性があります。充電し終わるまで待ち、充電した後に金具や金具付きのケースを取り除き、再度充電を行ってください。●本製品の充電ケーブルは、充電効率が低下する場合があります。この場合は充電ケーブルを一度交換してください。●充電ケーブルはあくまでも充電するためのケーブルであり充電として使うものではありません。●レザーウォレットなど、マテリアル対応デバイスがiPhone背面に取り付けられている場合は、充電前に取り外さないと利用できません。

●iPhoneとは本製品を除くとき、同時にUSB Type-C Lightningポート経由で電源にもつながり得る場合、iPhoneはUSB Type-C Lightningコネクタ一経由で充電されます。●本製品を使用した際の事故や機器本体の破壊や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いませんので予めご了承ください。