


ELECOM

スマートフォン・タブレットへの充電方法

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンに接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※充電中に電源が入ったり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

※ケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ります。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。



モバイルバッテリーへの充電方法

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。


※AC充電器は12W以上を推奨します。出力12W未満のAC充電器やパナコンからの充電は、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままだと、コネクター部の破損等の恐れがあります。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。

※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。

※AC充電器は付属していません。付属ケーブルを使用する場合、USB-Aポート搭載のAC充電器をご用意ください。



入力・出力対応のUSB Type-Cポートを搭載した機器の接続について


本製品のUSB Type-Cポートからスマートフォン・タブレット・パソコン等の入力・出力対応のUSB Type-Cポートに接続すると、接続機器から本製品に充電が行われる場合があります。

その際は、ケーブルを外し本製品のLEDが消灯してから、【スマートフォン・タブレットへの充電方法】の手順に従って本製品のUSB-Aポートから機器への充電を行ってください。

電池残量確認方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)で1〜4番のLEDが残量に応じて点灯します。



⚠ 注意

本製品と端末は同時充電しないでください

USB-Aポートで端末を充電しながら、USB Type-CポートにAC充電器などの給電機器を接続しないでください。

本製品と端末を同時に充電すると、本製品および本製品に接続した給電機器に負荷がかかり、火災や火傷などの恐れがあります。

