

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

対応機種

・MagSafe対応iPhone

磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。

※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。

※背面がレザーや布またはシリコンなどの素材でできているもの、特殊加工が施されたもの、湾曲した形状のものにはメタルプレートを貼り付けることができません。

製品仕様

■内容物 ネックレス式マウント(本体)×1 / メタルプレート×1 / 収納袋×1 / 固定ベルト×1

■材質 スタンド本体:アルミ、ABS、ステンレススチール / メタルプレート:鉄 / 収納袋:ナイロン / 固定ベルト:ナイロン、ステンレス、ABS


■外形寸法 スタンド本体:約W120×D65×H410mm ※付属収納袋 約W220×H160mmに収納可能

■質量 スタンド本体:約0.25kg / 収納袋:約0.03kg

使用方法

1 ネックのシリコン部分を広げながら、首に掛けてください。

※装着時は、機器本体を支えながら行ってください。




※ネック部分を外したい場合は、ロックボタンを押しながらゆくり引き抜いてください。

2 角度を調節する場合、マグネットホルダーのネジを緩めて本製品の角度を調節し、角度が決まったらネジをしっかりと締めてください。


※機器本体が安定する向きでご使用ください。

※角度調整を行う際は機器本体を取り外して調整してください。



3 マグネットホルダーに機器本体を取り付けてください。

※機器本体の着脱時は、マグネットホルダー部を支えながら行ってください。




※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートのハクリ紙を剥がし、機器本体の背面中央部に貼り付けてから、ご使用ください。

付属の固定ベルトを使用する場合

フックを本製品のホルダー部分にかけ、ベルトの矢印部分をスライドさせ、任意の長さに調節してしっかりと固定してください。


固定ベルト長さ 約66cm～約120cm



ベルトを背中に回して長さ調整を行い、しっかりと固定してください。

GoPro などを取り付ける場合

マグネットホルダーを外し、GoProなどアクションカメラ本体と製品本体のネジ穴を合わせ、ネジで固定します。



ご使用上の注意

- メタルプレートは、貼り付ける箇所を拭き取ってから貼り付けてください。また水平面に貼り付け、24時間おいてからスマートフォンを固定してください。
- 長時間貼り付けたメタルプレートを剥がすと粘着跡が残ることがあります。
- 機器本体や本製品だけで持ち上げないでください。マグネットで装着する仕様のため、機器本体などが落下し破損するおそれがありますので、取り扱いにはご注意ください。
- 磁力装着が可能な機器本体を使用時でも、ケースを装着したままでは機器本体をマグネットホルダーに固定できない場合があります。その場合はケースを外してご使用ください。
- 本製品はスマートフォン、アクションカメラ用のネックレス式マウントです。他の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)をマグネットホルダーに近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、当社は一切の保証をいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- メタルプレートは、背面がレザーや布またはシリコンなどの素材、特殊加工が施されたものや湾曲した形状には貼り付けることができません。
- メタルプレートは、貼り付け面の形状および素材によっては、吸着が弱まるため、使用できない場合があります。
- 本製品および機器本体の取り付けは、装着方法に従って正しく行ってください。誤った取り付けをすると、機器本体の故障の原因となります。
- 規定の対応サイズ・重量であっても、その機器や装着しているカバーの形状によってはうまく保持できない場合があります。
- 本製品と機器本体の着脱を頻繁に行いますと機器本体に傷が付くおそれがあります。
- 本製品を首に掛けた状態で走ったり飛んだりするなどの衝撃が加わるようなことはしないでください。
- 機器本体および本製品の変形・破損・落下、けがなどの原因となるため、以下のことを必ず守りご使用ください。
- ・対応機種以外のもを取り付けない。
- ・本製品をご使用の際は、ネジを確実に締めてしっかりと固定する。
- ・機器本体を装着した状態で振り回さない。
- ・高温・多湿・直射日光を避けて保管する。
- ・アルコール類またはその他の薬品を本製品に付着させない。
- 本製品の使用による機器本体のデータの損失および消滅については一切保証いたしませんので、ご了承ください。
- 落下、脱落などによる機器本体の故障、破損、および人体へのトラブル等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や、強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
- 本製品の使用により肌に異常があらわれた場合は、使用を中止し医師の診断を受けてください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。

※イラストおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。

※その他本書に記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※iPhone、MagSafeは、Apple Inc.の商標です。

※本製品およびサービスは、GoPro Inc. またはその製品やサービスとの提携関係や関連性は一切なく、その推奨を受けているものでもありません。GoProおよびそれぞれのロゴは、GoPro, Inc.の商標または登録商標です。