

P-STMCBK/PWSTMCBK

撮影補助カメラアタッチメント(マグネット着脱タイプ)

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

対応機種

- ・MagSafe対応iPhone ※6.9インチまで対応
磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることをご使用いただけます。
※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
※背面がレザーや布またはシリコンなどの素材でできているもの、特殊加工が施されたもの、湾曲した形状のものにはメタルプレートを貼り付けることができません。
- ・雲台仕様：1/4ネジ付き雲台
※アクセサリースューに取り付け可能


製品仕様

- 【内容物】スマートフォンホルダー、メタルプレート
- 【材質】本体:ABS・ステンレス・シリコン・磁石、メタルプレート:鉄
- 【外形寸法】約W60×D25×H148mm
※突起部除く
- 【重量】約66g

使用方法


■スマートフォンを縦向きに固定する場合

マグネットホルダー部を90度回転させてください。
※スマートフォンが安定する向きでご使用ください。




■角度を調節する場合

ネジを緩めて本製品の角度を調節し、角度が決まったらネジをしっかりと締めてください。
※スマートフォンが安定する向きでご使用ください。



■スマートフォンの取り付け方法


マグネットホルダーに機器本体を取り付けてご使用ください。
※機器本体の着脱時は、マグネットホルダー部を支えながら行ってください。



■一眼レフカメラなど「アクセサリースュー」での使用方法


- ①カメラ上部のアクセサリースューに本製品のマウント部分をスライドさせて差し込み、本製品の固定ネジでしっかりと締めて固定します。

カメラとスマートフォンで同時撮影可能



- ②ホルダー部の上側にあるアクセサリースューに、撮影用マイクなどアクセサリの取り付けが可能です。


アクセサリも使用可能



※イラストはすべてイメージです。

■三脚など「雲台」での使用方法

本製品を三脚などの雲台に取り付けてください。ご使用の際は、雲台のネジを本製品の1/4インチネジ穴にしっかりと締めてください。



ご使用上の注意

- 機器本体や本製品だけで持ち上げないでください。マグネットで装着する仕様のため、機器本体などが落下し破損するおそれがありますので、取り扱いにはご注意ください。
- 本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、当社は一切の保証をいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 磁力装着が可能な機器本体を使用時、ケースを装着したまま機器本体をマグネットホルダーに固定できない場合があります。その場合はケースを外してご使用ください。
- メタルプレートは、背面がレザーや布またはシリコンなどの素材、特殊加工が施されたものや湾曲した形状には貼り付けることができません。
- メタルプレートは、貼り付け面の形状および素材によっては、吸着が弱まるため、使用できない場合があります。
- 本製品および機器本体の取り付けは、装着方法に従って正しく行ってください。誤った取り付けをすると、機器本体の故障の原因となります。
- 対応サイズ内でも機器本体の形状によっては本製品に固定できない場合があります。
- 本製品は撮影を補助するための製品です。他の用途では使用しないでください。
- 規定の対応サイズ・重量であっても、その機器や装着しているカバーの形状によってはうまく保持できない場合があります。
- 本製品と機器本体の着脱を頻繁に行いますと機器本体に傷が付くおそれがあります。
- 機器本体の変形・破損・落下、けがなどの原因となるため、以下のことを必ず守りご使用ください。
 - ・対応サイズ以外のものを取り付けしないでください。
 - ・本製品をご使用の際は、ネジを確実に締めてしっかりと固定してください。
 - ・ご使用前に本製品に機器本体がしっかりと装着されていることをご確認ください。
 - ・機器本体を装着した状態で振り回したりしないでください。
 - ・機器本体を装着した状態でタッチ操作を行う際は、強く押さないでください。
 - ・機器本体を装着した際に、安定しているか確認してください。
 - ・風が強い場所などでのご使用はお控えください。
- 本製品および機器本体の取り付けの際は、指や手を挟まないように十分注意してください。
- 屋外で使用する時は、雨が掛かる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。また、内部に砂などが入らないように注意してください。
- 本製品および機器本体の変形や破損の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 落下、脱着などによる機器本体の故障、破損、および人体へのトラブル等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や、強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。

※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※iPhone、MagSafeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。