

P-TPACST04 series

アクティブタッチペン ユーザーズガイド

お買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

製品仕様


- 材質 / 本体：アルミニウム ペン先：POM
- 尺寸 / 長さ：約165mm 本体部径：約9mm ペン先経：約2.3mm
- 質量 / 約15g

主な対応機種

最新の対応機種は右記のQRコードよりご確認ください。

※静電容量方式のタッチパネルに対応しています。

各部名称と主な使用方法



■ 充電について

USB Type-Cケーブルを充電ケーブル差込口に差し、USBアダプター(市販)と接続して充電してください。

充電残量	100%	10~99%	10%以下
使用時	青点灯	青点滅	
充電時	緑点灯	赤点灯	

※充電しながら使用すると、赤色と青色の点滅が同時発生するため、紫色に見えます。

■ 電源オン

本体上部のタッチスイッチを2回タッチすると、LEDランプが青色に点灯し電源が入ります。LEDランプが点灯しない場合は充電してください。

■ 電源オフ

電源オフの状態で、本体上部のタッチスイッチを2回タッチすると電源が切れます。


●操作しない状態が約5分間続くと、オートスリープ機能が作動して電源がオフになります。

※オートスリープ機能は振動感知式です。タッチペンの電源をオフにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感じてオートスリープ機能が作動しない場合があります。

! ご使用上の注意

- 一部の機種では、誤動作防止機能により画面の両端が反応しない場合があります。
- ご使用後は必ずタッチペンの電源をオフにしてください。
- 充電が減るとLEDランプが青色に点滅します。その場合は充電してください。
- 本製品は磁気吸着するタブレットに対応しております。

- タッチペンを落と下させるなど衝撃を与えるとペン先が右のように摩耗・金属部分が露出するや破損した場合はペン先を交換してください。
- ペン先が右のように摩耗・金属部分が露出するや破損した場合はペン先を交換してください。
- ペンを垂直にして書くと途切れスレが起きる場合がありますので、ペニに角度をつけて書いてください。



内容物

- タッチペン、
- USB Type-Cケーブル

対応ペン先

- T-TIPACST04



! ご使用上の注意

- タブレット端末に装着されるケースの形状によっては、タブレット本体の磁石部分が壊れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
- タッチペンの操作感には個人の差があります。
- 画面に液晶保護フィルムを使用している場合は、タッチペンの反応が悪くなる恐れがあります。
- 画面に液晶保護フィルムを使用している場合は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。
- ペン先以外の部分で画面を操作すると画面に傷が付く恐れがあります。
- 本製品で画面を強くたたいたり、こすりつけたりしないでください。
- ペン先が劣化したら、ペン先を交換してください。
- ペン先を週間に傾けると本体が破損する恐れがあります。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。誤飲等の原因となります。
- アルコール類、または他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの消失、消滅等については一切の責任を負いかねますので了承願います。
- 本製品に強い振動や衝撃を加えないでください。
- 本製品を用途以外には使用しないでください。
- 機器本体の使用状況、使用アプリにより、タッチペンの反応が悪くなる場合があります。
- 全ての機器本体の動作を保証するわけではありません。取扱説明書「主な対応機種」のQRにて、対応機種をご確認ください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を手中で使用しないでください。濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品は磁石を使用しているため、磁気カードなどに近づけないでください。
- 15度以上の環境で充電をしないでください。
- 氷点以下の環境で充電しないでください。
- 充電用、保管用にかからず、結露させないように注意ください。
- 劣化の原因になるため、本製品を長期間使用しない場合でも、6ヶ月に1度を最大に充電してください。

保証規定

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弁社が定める保証期間（本製品購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超えてしている場合、有償となります。

■無償保証範囲

2.以下の場合には、保証対象外となります。

(1)購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。

※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。

(2)購入証明書に偽造・改変など認められた場合。

(3)中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション・購入での中古品を含む)

(4)弊社および弊社が指定する機器専門の第三者などにお客様による返送、分解、修理により交換した場合。

(5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

(6)通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。

(7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等によらず故障した場合。

(8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの要因により故障した場合。

(9)接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。

(10)ソフトウェア(firmware ウエア、ドライバ)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。

(11)本製品のパッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などで記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって故障、損傷の場合は。

(12)その他、無償修理または交換を認められない事由が発見された場合。

■有効範囲

12.この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。

This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/ from any countries other than Japan.

※付属のペン先は保証対象ではございません。※ご購入が認証できる書類(レシート・納品書等)と本取扱説明書と一緒に保管してください。

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容は予告なしに変更する場合があります。・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。・本製品をご使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。・本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標等です。