




対応ノートPC

サイズ10～15.6インチ


耐荷重：約4kg

対応モニター

サイズ17～32インチまで

耐荷重：約9kg


セット内容



[使用する工具&ご用意いただくもの] プラスドライバー


1 デスクへの設置方法

ボールとグロメット用上プレートを、プラスドライバーとネジで取り付けます。




クランプ式 取付可能な天板の厚み：10～85mm

1 L字プレートにネジをゆるく取り付けます。
※L字プレートとの間に5mm隙間が空く程度




2 グロメット用上プレートとL字プレートを皿ネジで固定します。




3 A 10～45mmの天板に取り付ける場合

①L字プレートのネジにクランプ金属パーツの穴を通します。
②しっかりとネジを締め、L字プレートとクランプを固定します。




3 B 45～85mmの天板に取り付ける場合

①プラスドライバーでクランプのグロメット用下プレートを一旦外し、金属パーツの突起を上向きにしてパーツを戻し、再度組み立てます。




②L字プレートのネジにクランプ金属パーツの穴を通します。
③しっかりとネジを締め、L字プレートとクランプを固定します。




グロメット式 取り付け可能な天板の厚み：10～40mm 推奨穴サイズ：約直径10～60mm

1 プラスドライバーでノブを取り外し、グロメット用下プレートのみを通します。




2 ノブを机の穴に下から差し込みます。ボールのついたグロメット用上プレートと合わせ、ノブを矢印方向に回して締め付けます。




2 アームの取り付け方

1 VESAマウント取り付けパーツを90°回転させ、ポール取付部分を伸ばします。

※VESAマウント取り付けパーツが回転しづらいときは、VESAマウントのみを一旦差し込んでハンドルのように回してください。回転後はVESAマウントを必ず外してください。
※ポール取付部分が伸ばしづらいときは、ポールに差し込んだ後にお試しください。




2 ケーブルホルダーとアームをポールに差し込みます。高さを調節し、六角レンチでネジを回してアームをしっかりと締め付け固定します。




3 モニターの取り付け方

取り付け可能なモニターの重量は約9kgまでです、作業は必ず二人以上で行ってください。

- 1 VESAマウントの穴とモニターの穴を合わせて、ワッシャー、ネジを通し、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。
※モニターの取り付け穴ピッチが75×75mmの場合は内側を、100×100mmの場合は外側の取り付け穴を使用してください。
※VESAマウント上部がモニター上側になるように取り付けください。




- 2 モニターに取り付けたVESAマウントをアームの取付部に上から差し込み、ネジで固定します。




4 ノートPCの取り付け方


- 1 図のようにサイドストッパーとサイドストッパー用プレートでノートPCトレイをはさむように取り付けます。




- 2 VESAマウントの上部の穴とノートPCトレイの穴を合わせてネジを通し、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。



- 3 ノートPCトレイに取り付けたVESAマウントをアームの取り付け部に上から差し込み、ネジで固定します。




- 4 ①フロントストッパーを立ち上げます。
②サイドストッパーのロックレバーを起こしてロックを解除し、ノートPCの横幅に合わせて調節してからサイドストッパーをロックします。




5 角度の調節方法

アーム側面のボルトを六角レンチで緩め調節してください。角度が確定したら、ボルトをしっかりと締めてください。

モニター





ノートPC



6 ケーブルのまとめ方

モニターから出るケーブルをケーブルホルダーに掛けまとめてください。



！ ご使用上の注意

●定期的にネジの締め直しを行ってください。緩んだまま使用されますと、転倒・落下・破損などの原因となり非常に危険です。

●本製品は、対応機器を適切な角度に置き、視聴するための製品です。他の用途ではご使用にならないでください。●本製品はモニター1台とノートPC1台の設置に対応した製品です。モニターの2台設置には対応しておりません。●機器本体の落下や故障、設置部の破損、怪我の恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。・ノートPCを設置した状態でキーボード操作やトラックパッド操作を行わないでください。・本製品を不安定な場所や振動の激しい場所には設置しないでください。・薄い机や中が空洞になっている机、ガラスなどの割れやすい机には設置しないでください。・耐荷重や対応サイズを超えるディスプレイは取り付けしないでください。・ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。●アーム関節部のネジなどを分解しないでください。●ご使用の際は、アームの各関節部にあるネジをしっかりと締めた状態でご使用ください。●アーム位置の調整は静かに行ってください。また、必ず両手で操作してください。●可動範囲に人が入る場合は、十分ご注意ください。●可動範囲に物を置かないでください。●本製品に機器本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。●本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用ください。●機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところでご使用、保管してください。

※イラストおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

組立時のご注意

- 可動部分に手や足、衣類などを挟まないようにしてください。
- 機器本体を取り付ける際は、必ず二人以上で行ってください。

- 組立時は机などを傷付けないようにご注意ください。
- 組立手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと落下などの原因となります。