

取扱説明書

このたびは、エレコム製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用の前に必ずお読みになり保管してください。

定期点検

長年ご使用の
LEDライトの点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- ACアダプターが異常に熱い。
- PC・ACアダプター接続用USBケーブルに傷が付いていたり、ケーブルを動かすと通電しなかったりする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、コンセントからACアダプターをはずし、販売店もしくはエレコムインフォメーションセンターにご連絡ください。

安全上の注意

(必ずお守りください。)

●図記号の説明

 **警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

 **注意** 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●表示の説明

 は、してはいけない「禁止」内容です。

 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

-  幼児の手の届くところで使わないでください。感電・ケガをする恐れがあります。
-  製品を水につけたり、かけたりしないでください。(感電・ショート・発火の原因)
-  絶対に分解・修理・改造は行わないでください。(発火・感電・ケガの原因)
修理は販売店もしくはエレコムインフォメーションセンターにご相談ください。
-  電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店もしくはエレコムインフォメーションセンターにご相談ください。(感電・火災の原因)
-  電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。(感電・火災の原因)
-  ACアダプターはコンセントの奥までしっかりと差し込んで使用ください。(感電・火災の原因)
-  タコ足配線でACアダプターを使用しないでください。(火災の原因)
-  電源プラグの汚れ・ホコリは定期的に乾いた布で拭き取ってください。(ホコリなどの付着が火災の原因)

注意

-  ACアダプターは濡れた手で抜き差ししないでください。(感電の原因)
-  旅行などで長期間ご使用にならない場合はACアダプターをコンセントから抜いてください。
-  ACアダプターを抜くときは、必ず先端のACアダプターを持って引き抜いてください。(感電・発火の原因)
-  暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では、使用しないでください。(故障・発火・誤動作等の原因)
-  直射日光の当たる場所や温度が高くなる場所に置かないでください。(変色・変質・故障の原因)
-  不安定な場所や、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所で使用しないでください。(破損・ケガ・故障の原因)

保証規定（日本国内）

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、取扱説明書等の注意警告内容に従った正常な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

- 2.以下の場合には、保証対象外となります。
- (1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3)保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5)弊社が定める電源以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9)その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- 4.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 5.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

- 6.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 7.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲


- 8.保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in japan.
- 9.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

パッケージに貼り付けてある保証書欄を
こちらに貼り付けてください。

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012
受付時間 / 10:00～19:00 年中無休

本体仕様



電源	USBバスパワー	設計寿命	40000h ※2
入力電圧	DC5V	サイズ	W110×D220×H300mm(代表値)
入力電流	370mA	質量	180g(ケーブル含まず)
消費電力	1.8W ※1	付属品	ACアダプター: 1個
色温度	3000K相当	ケーブル長	約1.8m

ACアダプター仕様 ※日本仕様

入力	AC100V-240V 50Hz/60Hz共用
出力	DC5V, 1A
サイズ	W58×D27.5×H41.5mm(突起部含まず)
質量	42g

※1 100%点灯時の消費電力です。

※2 LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。

使用上の注意

●電源への接続

- 照明本体のUSBケーブルを付属のACアダプタのUSBポートに差し、コンセントに差し込みます。

※パソコンやモバイルバッテリーのUSBポートからも電源を取ることが可能です。

(注:一部のモバイルバッテリーでは使用できない、もしくは50%・10%の調光ができないことがあります。)

●置いて使用するときの注意

図の○の向きで、クリップの上にLED発光部がくるように設置してください。×の状態では倒れ易いです。

●クリップで挟んで使用するときの注意

- 10mm~35mmに対応します。
- クリップはしっかりと奥まで差し込んで使用ください。
- 表面が滑る素材に対しては使用しないでください。
- 取り付ける対象とクリップの間に何か別のモノを挟んだ状態で使用しないでください。
- 表面の形状が平らでないモノや段差があるモノに対しては使用しないでください。


●壁に掛けて使用するときの注意

壁にネジ等をしっかりと取り付け、クリップ部底面の引っ掛け穴に掛けて設置してください。

※図の寸法のネジを使用してください

●タッチ式スイッチの使用方法と注意

- 発光部の凹みを触ると点灯します。※調光: 10%→50%→100%→OFF(2秒長押しでもOFF)の順番で循環します。
注意: 照明本体のUSBケーブルをパソコンのUSBポート、またはACアダプターに接続後、1秒以内にタッチ式スイッチを押すとスイッチが効かなくなることがあります。もしタッチ式スイッチを触っても点灯しなくなった場合は、USBケーブルを差し直して、1秒以上間隔を空けてからタッチ式スイッチを押してください。



Limitation of Liability (Except in Japan)

- ELECOM Co., Ltd. shall be held in no way liable for any compensation for special damages, consequential damages, indirect damages, punitive damages, or lost profit arising out of the use of this product.
- ELECOM Co., Ltd. makes no guarantees concerning the loss of data, errors, or any other problems that may occur on devices connected to this product.

ELECOM CO.,LTD. URL:<http://www.elecom.co.jp/global/> overseas@elecom.co.jp

ELECOM Korea Co., Ltd. 5F Suam Bldg. 1358-17, Seocho2-dong, Seocho-gu, Seoul 137-862, Korea TEL : 1588-9514 FAX : (02)3472-5533 URL : www.elecom.co.kr	ELECOM Singapore Pte. Ltd 33 UBI AVENUE 3 # 03-56. VERTEX SINGAPORE (408868) TEL : (65)-6347-7747 FAX : (65)-6753-1791
新宜麗客民台(上海)商贸有限公司 上海市徐家匯肇嘉浜路1065甲号飛雕國際大廈704室 電話 : 86-21-33680011 FAX : 86-21-64271706 URL : www.elecom.cn	ELECOM Sales Hong Kong Ltd. 2/F, Block A, 2-8 Watson Road, Causeway Bay, Hong Kong TEL : (852)2806-3600 FAX : (852)2806-3300 e-mail : info@elecom.asia URL : www.elecom.asia