



注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 棚板取付方法

【ラックmountタイプ】

■マウントアングルに任意の高さでケージナットを2個ずつ左、右、前、後方に取付けます。ケージナットを取付ける口穴の横に目印の穴がありますので目印を中心にしてケージナットを取付けるようにしてください。次に付属の化粧ビスでマウントタイプの固定金具を取付けたケージナットに固定します。(図1)

■取り付けた固定金具に固定棚を差込み任意の位置で付属M4ビスにて固定します。(図2)

【タワー型タイプ】

■マウントレールに付属のM4ビスでタワー型タイプの棚取付金具を取付けます。(図3)取付けた棚取付金具に固定棚、または移動棚を棚取付金具の引っ掛け部に掛かるように設置します。(図4) ※25mmピッチで高さの変更が可能です。

■設置終わったら棚板押え金具をネジ止めて固定してください。(図5)

図1 【ラックmountタイプ】




図2




図3 【タワー型タイプ】




図4





図5



2. スライド棚引出し方法



注意



注意

- 分割扉使用の場合、扉受け付近に棚を取付けるとスライド時、手が挟まる場合があるので必ずスペースを取ってください。
- スライド棚を2枚以上引き出した状態で使用しないでください。転倒する恐れがあります。
- スライド棚を取り付ける際、左側(ロック解除用レバーの逆側)がスライドしますので注意してください。

■スライド棚の右前方にロック解除用のレバーがあります。レバーを上へ上げた状態で棚板を手前に引くとスライドさせることができます。(図6)

■戻す際はそのまま棚板を押し込んでカチッとロックが掛かる位置まで押し込んでください。

図6

